


# ドジュアル目次







# ビジュアル目次



クトックだ人穴



# ドジュアル目次



# 安全なドライブ cana

# −運転を始める前の確認 へ配

●運転前にフロントシートの位置、ヘッドレスト、 ハンドルの位置、ミラー類の角度を調節します。



●正しい運転姿勢でシートベルトを着用してください。 ●同乗者にも必ずシートベル トを着用させます。 ●妊娠中のかたは腹部を圧迫 しないようにシートベルトを 着用してください。

# ツートベルト(1920

# 排気ガスについて (1948)

●車の排気ガスには有害な一酸化炭素が含まれているため、ガレージなどの密閉された場所ではエンジンをかけないでください。



シートベルトを正しく着用できない 小さなお子さまを乗せるときは、チャイルドシートをお使いください。お子さまの安全のために、チャイルド シートはリヤシートに取り付けてく たさい。



- **エア/バッグ (→P.26)** ●万一の衝突の際に、乗員への衝撃を

緩和するために、エアバッグが装備

されています。

# 計器の見かた 四

## 表示灯

**₽** P.51

**₽** P.56

**₽** P.62

油圧警告灯





充電警告灯

セレクトポジション

(トランスミッション 警告灯)

-170

Honda スマートキー システム警告灯 シートベルト 非着用警告灯



燃料残量警告灯



エアバッグシステム 警告灯 ABS 警告灯



(!) ブレーキ警告灯 警告灯/表示灯



燃料計

ライト表示灯

三 ハイビーム表示灯

少の ライト点灯表示灯

フォグライト点灯表示灯

警告灯 / 表示灯



VSA OFF 警告灯 VSA 警告灯



ドア/トランク 開閉警告灯



サイドエアバッグ 自動停止表示灯



インフォメーション 表示灯 イモビライザー システム表示灯

BBBBB BBBBB



セキュリティ アラームシステム 表示灯



クルーズメイン 表示灯



クルーズコントロール 表示灯


ECO

ECO(エコ)表示灯

# 各部の操作で習


## ウィンカー(ストジア







### ライト (大学)8





### ワイパー(大型)





- MIST OFF AUTO LO HI
- 高速で作動 停止 ) 自動で使用するとき 低速 (普通の雨量のとき) 高速 (雨量が多いとき)

# ハンドル位置の調節(大型)

ハンドル位置調節レバーを押し下げ、ハンドルの位置を調節します。



### トランク(下部)

▶トランクは、運転席右下にあるトランクオープナーを引き上げて開きます。 内蔵キーを差し込んで施錠 (解錠)もできます。



内蔵キー

## ドアミラー(大型)

●エンジンスイッチが II のとき、左右のドア ミラーを格納することができます。



格約スイッチ

■エンジンスイッチが III のとき、ドアミラー の角度を調節できます。





角度調節スイッチ

# パワーウィンボー(入下97

- ●エンジンスイッチが III のとき、ウィンドーの開閉ができます。 ●メインスイッチを ON にすると、全てのウィ
  - ンドーの開閉が行えます。


    ハインフィッチを OFF に エスケ 油 帯 度
- ●メインスイッチを OFF にすると、運転席以 外のウィンドーは動かなくなります。

#### 運転席スイッチ



### エアコン(大型語)

- AUTO を押すと、オートエアコンが作動します。
  - SONF を押すと、止まります。
- SYNC を押すと、独立モードから連動作動モードに切りかわります。 前面ガラスの曇りを取るには、「一で存力を押します。




### 運転 公認

# オートマチック車(大型型)


●セレクトレバーを P に入れ、ブレーキを踏みながらエンジンを始動します。

### セフクトフバー

セフクトフバーの操作



ブレーキペダルを右足で踏み、 ボタンを押して操作







CMBS OFF スイッチ

(装備車)


VSA OFF スイッチ

CRUISE スイッチ (装備車)

Honda スマートキーシステム



ドライブ (D3) 上り坂や下り坂を走行するとき 1 速~3 速まで自動変速)



(2速固定)



強いエンジンブレーキが必要なとき (1 速固定)








**パーキング** 駐車またはエンジンの始動



車を後退



ドライブ 通常走行 (1速~5速まで自動変速)

# CMBS OFF スイッチ\*

- CMBS は、運転者のブレーキ操作を支援 し追突の衝撃を軽減する装置です。
- で押します。 再度、使用 (ON) にするには CMBS OFFを「ピーッ」とブザーが鳴るま CMBS OFF を「ピーッ」とブザーが鳴るま CMBS を停止 (OFF) 状態にするには、

# VSA OFF スイッチ CAM

- IVSA とは、急激な車両の挙動変化を抑制 しようとする装置です。
  - エンジンを始動すると自動的に VSA は ONになります。
- VSA を停止 (OFF) 状態にするには、 ・ ・ をピッ」とブザーが鳴るまで押します。再度、 使用(ON) するには。 な場るまで押します。


# CRUISE ZYNF \* CYEEN

3 T (57)(75°

- 定速で運転するとき、アクセルペダルを踏 クルーズコントロールは、高速道路などを まなくても車速を一定に保つ装置です。
  - 安全のために CRUISE を押してOFF にして クルーズコントロールを使用しないときは、

# ガンリンを入れる(2000)

運転席右下にあるフューエルリッドオー プナーを押す。



シマニをゆっくり回し てキャップを開ける。





:無鉛フギュレーガンリン タンク容量:70リットル 指定燃料

# メソナナンスの関係

# ワイパーブレード(大型図)

●拭きムラがある場合は、ワイパーブレー ドラバーを交換します。

## ●冷却水、ウィンドウォッシャー液の補充を行います。 ボンネット ( ) 169.170

●バッテリーを点検します。

4 運転席足元のボンネット解除ノブを引く。







ルライト電球などの点検または交換を

行います。

タイヤ、ホイールを点検します。 降雪地域では、スノータイヤ、 タイヤチェーンが必要です。

ダイヤ(対語)

電球の交換については、「メンテナンス」 を参照してください。

ヒューズの交換については、「万一の場 合には」を参照してください。




# 万一の場合には (2008)

## パンクした。こと

●安全な場所に停車し、応急用スペアタイヤに交換します。



# 警告灯が点灯した(大型)



# エンジンが始動しない


#### **P** P 206

●バッテリーあがりが考えられます。救援車のバッテリーを利用してエンジンを始動します。



# ヒューズが切れた(大型)

▶運転席、助手席の足元とボンネット内に ヒューズボックスがあります。切れている ヒューズを取り換えます。



# オーバーヒートした (大型)

▶安全な場所に停車し、蒸気が出ていなければボンネットを開けてください。



# けん引してもらいたい

■必ず専門業者に依頼してください。やむをえず四輪を接地したままけん引される場合は、取扱説明書にしたがってください。



# こんなときは



エンジンスイッチノブが o から l



蔵キーを使用しているときは、キーを ハンドルを左右に回しながら、エンジ ▲・ハンドルがロックされていませんか? ンスイッチノブを回してください。内 回してください。



Hンジンスイッチノブが一 から o に回りない



・セフクトフバーが「以外の位置になっ ていませんか?



ブレーキペダルを踏んだらガタガ タと振動した



りません。そのままブレーキペダルを強く踏み続けてください。 ります。これは ABS が作動しているときの現象で異常ではあ ・ブレーキペダルを踏んだとき、ペダルが小刻みに動くことがあ



後席ドアを外から開け、チャイルドプ ・チャイルドプルーフが施錠の位置に なっていませんか?



後席ドアが車内から開けられない







**キーフスエントリーだドアを解説** したはずなのに衝突されている




トキーで解錠してから、約30秒以内 にドアを開けなかった場合は、自動的 キーレスエントリー、Honda スマー こ再度施錠されます。



運転席ドアを開けるとブザーが



用しているときは、キーをエンジンス スイッチノブを 0 (プッシュオフ) 以 ・「パパパパ」と鳴ると まは、 エンジン 「ピー」と鳴るときはライトを消し忘 外にしていませんか?内蔵キーを使 イッチに差し込んでいませんか?





走行するとブザーが鳴る



・ パーキングブレーキを完全に戻していますか? ・ 運転席シートベルトを着用していますか?

・ ブレーキパッドが摩耗して使用限界になっているおそれがあり

ます。Honda 販売店で点検を受けてください。



4 走行中にブレーキを踏むと金属 的な摩擦音がする



プレミアムガンリンをお使いになることもできますが、この場 合、本来のエンジン性能が大きく変わることはありません。



フギュラーガンリン仕様車にプフ ニアム (ハイオク) ガンリンを使 用しても大丈夫ですか?



## 安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載しています。 これらは重要ですので、しっかりお読みください。

#### △危険

指示にしたがわないと、死亡または重大な 傷害に至るもの

#### △警告

指示にしたがわないと、死亡または重大な 傷害に至る可能性があるもの

#### |☆江流||

指示にしたがわないと、傷害を受ける可能性があるもの

### その他の表示

下記の表示を使って記載しています。

#### アドバイス

お車のために守っていただきたいことや、安全のために守っていただ きたいこと。 (車が故障・破損するのを防ぐためのアドバイス、安全のためのアド バイス、異常事態の処置方法を記載しています)

❖:タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

# サービス診断記録装置について

この車には、システムを制御するためのコンピューターが搭載 されており、次の内容をデータとして記録します。

- エアバッグシステムの故障診断情報
- エアバッグの作動に関する情報
- 運転席および助手席のシートベルト着用の有無 (E-プリテンショナー装備車)
- 動力伝達機構の状態
- 運転状態

Honda および Honda が委託した第三者は、記録されたデータを技術的な診断や Honda の車両の研究開発のために、取得、利用することがあります。 なお、会話等の音声や映像は記録されません。

# データの開示について

Honda および Honda が委託した第三者は、取得したデータを以下の場合を除き、第三者へ開示、提供することはありません。

- お車の所有者または使用者の同意がある場合
- 裁判所命令等、法的強制力のある要請に基づく場合
- 統計的な処理を行う等、使用者や車が特定できないように加 エレたデータを、研究機関等に提供する場合

| メーケベルト 20 エアバッグ 26<br>メーターとインフォメーションディスプレイ 62<br>ドア 76 トランク 86<br>ハンドルまわりのスイッチ 93 ミラー類 105<br>エアコン 125<br>オーディオリモートコントロールスイッチ 132<br>運転 141 ブレーキ 152<br>アクセサリーと改造 165<br>ポンネット内 169 電球 172<br>Honda スマートキー 190 エアコンのお手入れ 192<br>パンク 200 エンジンが始動しない 206   | ハーハー5·十人  | ·全37       |               | 計器の見かた P50          |                   |                |               |         | オーディオ P130               |                | ステム 134           | 運転 p138 |          |           | メンテナンス p166   |                      | カーの場合には <b>P198</b> |                       |                              | 資料 p223  |                  |  |
|--|-----------|------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------|---------|--------------------------|----------------|-------------------|---------|----------|-----------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|----------|------------------|--|
| メーターとインフォメーションデ<br>メーターとインフォメーションデ<br>ドア 76<br>ハンドルまわりのスイッチ 93<br>エアコン 125<br>オーディオリモートコントロール<br>運転 141<br>アクセサリーと改造 165<br>ボンネット内 169<br>Honda スマートキー 190<br>パンク 200  |           | お子さまの安全 37 |               |                     |                   |                | セキュリティシステム 89 | シート 108 |                          |                | リヤカメラシステム 134     |         | 駐停車 160  |           |               | フイパー 184             |                     | 動しない 206 ジャンプスタート 208 | / 点滅 213 ヒューズ 215            |          |                  |  |
|  |           |            |               |                     | ソフォメーションディスプレイ 62 |                | トランク 86       |         | 10                       |                | モートコントロールスイッチ 132 |         | ブレーキ 152 | - と改造 165 |               |                      |                     | エンジンが始                | ト 211 警告灯の点灯/ 点滅 213         |          |                  |  |
| <ul> <li>□安全なドライブ P.18</li> <li>安全なドライブのために 19</li> <li>排気ガスの危険性 49</li> <li>聖台灯と表示灯 51</li> <li>配名部の操作 P.74</li> <li>即名部の操作 P.74</li> <li>即名の設定 75</li> <li>ウィンドー 91</li> <li>室内灯/室内装備品 115</li> <li>型内灯/室内装備品 115</li> <li>型内灯/室内装備品 115</li> <li>型本一ディオ P.130</li> <li>オーディオ P.146</li> <li>シーナンスの前に 167</li> <li>タイヤ 186</li> <li>シール 340</li> <li>ビアーの場合には P.198</li> <li>エ具、発炎筒 199</li> </ul> | ) · · · · | (7 19      | <b>高険性 49</b> | <b>シ計器の見かた</b> P.50 |                   | <b>案作</b> P.74 |               |         | 室内灯 / 室内装備品 115 エアコン 125 | <b>☆</b> P.130 |                   | 38      | 運転1      | アクセサリー    | セメンテナンス P.166 | メンテナンスの前に 167 ボンネット内 | <b>롱습には</b> P.198   | パンク                   | セレクトレバーが動かない 210 オーバーヒート 211 | (ナん引 220 | <b>少資料</b> P.223 |  |

素引 P.226



| <b>お子さまの安全</b><br>乳幼児の安全 | 大きなお子さまの安全   | 排気ガスの危険性    | - 酸化炭素について  |       |            |             |            |                |                    |            |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------|------------|-------------|------------|----------------|--------------------|------------|
| 安全なドライブのために19<br>シートベルト  | シートベルトについて20 | シートベルトの着用22 | シートベルトの点検25 | エアバッグ | エアバッグの種類26 | SRSIF/IND26 | サイドエアバッグ29 | サイドカーテンエアバッグ32 | エアバッグシステム警告灯/表示灯34 | トレバッグの対無スと |

| 安全なドライブのために19      | お子さまの安全37    |
|--------------------|--------------|
| トラジア トラジアト         | 乳幼児の安全38     |
| シートベルトについて20       | 大きなお子さまの安全47 |
| シートベルトの着用22        | 排気ガスの危険性     |
| シートベルトの点検25        | 一酸化炭素について49  |
| エアバッグ              |              |
| エアバッグの種類26         |              |
| SRSエアバッグ           |              |
| サイドエアバッグ29         |              |
| サイドカーテンエアバッグ32     |              |
| エアバッグシステム警告灯/表示灯34 |              |
| トアバッグの抗害スセ. 36     |              |

# 安全なドライブのために

# 安全のための確認事項

安全なドライブのために、走行前に下記の項目を確認してください。

- ドア、トランクは完全に閉まっているか?
- ▶ すべてのドス、トランクが完全に閉まり、正しく施錠されていることを確認し

### シ車内での施錠/解錠 P.83

てくだない。

- 運転しやすい姿勢にシート位置を調節しているか?
- ▶ 正しい運転姿勢がとれるよう、シート位置やヘッドレストの調節をしてください。 **サレロソトツート** P.108
- 同乗者のシートも、安全が保たれるよう調節しているか?
- ▼ダッシュボードからできるだけ離れた位置までシートを下げてください。型フロントシート P.108
- 乗員全員が正しくシートベルトを装着しているか?
- ▶ 運転者と乗員全員が正しくシートベルトを装着していることを確認してください。
- エアバッグシステム警告灯などが点灯していないか?
- ▶ エアバッグに関する説明をあらかじめお読みいただき、シートの位置などを調 節してください。

### ★エアバッグ P.26

- ▶ お子さまが同乗する場合は、お子さまの年齢や身長・体重に応じてチャイル お子さまの安全を守るために、チャイルドシートやシートベルトを装着しているか?
- ドシートやシートベルトなどで安全を確保するようにしてください。

### ■お子さまの安全 P.37

- 坂道で駐車するときは、パーキングブレーキをかけ、セレクトレバーをPICして
- ▼ さらにタイヤに輪止めをすると効果があります。

#### リシント 与作 P 14

### ◎安全のための確認事項

ドア/トランク開閉警告灯が点灯している場合は、完全に閉まっていないドア、トランクがあります。 ドア、トランクをもう一度正しく閉め直してください。「ドア/トランク開閉警告灯」は消灯し、正常灯い、正常が表現。

# ■ ドア/トランク開閉警告灯 P.55

シートベルトは、シートに体を固定することで安全を確保するための安全装置です。 ツートベルトにしいて

### ■川点式ツーアグラア

体の動きに合わせて伸縮し、強い衝撃を受けるとベルトが自動的にロックします。 全ての席に三点式シートベルトが装備されています。

### ■ツートベルトの装着

シートベルトの装着にあたっては、以下の点に注意してください。

- 運転者は正しい運転姿勢で、シートベルトを必ず着用
- 同乗者にも必ずシートベルトを着用
- シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまを乗せるときは、必ずチャイ ルドシートを使用
  - 1本のシートベルトを2人以上で使用しない

ベルトにはクリップや洗たくばさみなどでたるみをつけない

### ▼ ツートベルトにしいて

### シートベルトは乗員全員が必ず正しく着用 △警告


バッグが装備されていても、衝突したとき に重大な傷害を受けたり、最悪の場合死 シートベルトを正しく着用しないと、エア 亡にしながるおそれがあります。

### 正しい姿勢ですわらないと、衝突したとき 乗車中は正しい姿勢を保つ。

リヤシートの外側の座席にチャイルドシートを に傷害を受ける危険性が高くなります。

取り付けて使用してください。

# ツートベラトコアインダー



トベルトリマインダーが作動し、ブザーと警 エンジンスイッチを[II]にしたときや走行したと き、運転席のシートベルトを着用するまでシー 告灯でお知らせします。

# シートベルトプリアンショナー

安全性をより高めるために、フロントシートにはシートベルトプリテンショナーを 装備しています。 シートベルトプリテンショナーは、一定以上の前方向からの衝撃を受けると自動的 にシートベルトを引き込み、拘束効果を高めるための装置です。



## ◎ツートベルトリマインダー

- ●運転席シートベルトを着用せずに走行した場 合、停車するとブザーは止まります。また、走 行している場合でも一定時間を超えるとブ ザーは止まります。
- セレクトレバーを[R]に入れたときは後退位置 警報装置のチャイムが鳴るため、シートベルト 非着用の警告ブザーは鳴りません。

## >> シートベルトプリアンショナー

シートベルトプリテンショナーは一度作動する と使用できません。

衝突によりシートベルトプリテンショナーが作 動すると、エアバッグシステム警告灯が点灯しま 衝突したときは、Honda販売店で点検を受け、 作動済みの場合は交換してください。

#### △洋電

#### シートベルト引き込み装置の取り外し、分 誤作動や故障の原因となります。 解などはしない。

**分ペーツに籠く** 

## E-プリテンショナー\*

前方の車両に追突するおそれがあるときに、CMBS と連動して作動しシートベル トを巻き取ります。電子制御ブレーキアシストとも連動して作動します。作動後は、 巻き取ったシートベルトをもとの状態に戻します。

E-プリテンショナーのみが作動したときは、交換

≫ E-プリテンショナー

する必要はありません。

VSA警告灯が点灯しているときは、E-プリテン

ショナーは作動しません。



## ツートベルトの満用

## 三点式ツートベルト



2. シートベルトをゆっくり引き出す。 1. 正しい姿勢でシートにすわる。

ベルトが肩に十分かかるよう、ショルダーアン ≫シートベルトの着用


ベルトが首、あご、顔などに当たる場合は、ショ ルダーアンカーの高さを調節します。 カーの高さを調節してください。

▶ショルダーアンカーの高さ調節 P.24

#### △注意

肩ベルトは腕の下に通したり、首の後ろに 回さない。

シートベルトを正しく着用しないと、本来 の機能を果たさず衝突時などに、けがを するおそれがあります。 に手を添えてください。



- 3. タングプレートをバックルに差し込む。
- ▼このとき、ベルトにねじれや引っかかり がないように注意します。




- 4. ベルトを腰骨のできるだけ低い位置にかかるように合かせる。
  - ベルトを引っ張り、バックルが固定されていることを確認する。

### ◎シートベルトの着用

**シートベルトを外すには、バックルの赤色の** [PRESS]を押してください。 そのとき、ベルトが完全に収納されるようベルト シートベルトを十分に機能させるため、バックルおよび自動巻き取り装置の内部に異物を入れないようにしてください。

# ショルダーアンカーの高な調節



フロントシートのシートベルトは、座高に合わせて、ショルダーアンカーの高さを調節してください。

- 1.ショルダーアンカーの解除ボタンを押しながら、アンカーを上下に動かす。
  - 2. ちょうどよい高さで解除ボタンを離し、ショルダーアンカーを固定する。

# ■ 妊娠中のかたのシートベルト着用のしかた

ご自身と赤ちゃんを守るために、 妊娠中のかたが運転または同乗するときは、 に三点式シートベルトを着用してください。



# ≫ショルダーアンカーの高さ調節

安全性を高めるため、肩ベルトが肩から胸にか かっていることを確認してください。 ベルトが首に当たるときは、下げて調節してくだ さい

#### △注意

調節後は、ショルダーアンカーが確実に固定されているか確認する。

■妊娠中のかたのシートベルト着用のしかた

#### △江龍

妊娠中のシートベルト着用は、医師に確認する。

万一のとき、腹部、胸部、肩部などに圧 迫を受けることがあります。

- 運転するときは上体を起こして、運転に支障のない範囲でシートをなるべく後ろに下げる
- 助手席にすわる場合も、シートはできるだけ 後ろに下げる

## ツーアベルトの小林

シートベルトを安全にお使いいただくために、定期的な点検を行ってください。 点検の確認ポイントは下記のとおりです。

- すべてのベルトをいっぱいまで引き出し、ほつれ、破れ、焼けこげ、すり切れ がないか?
- バックルが確実に固定されるか?
- ベルトがスムーズに巻き取られるか?

### ≥シーアベルトの点極

ベルトがスムーズに巻き取られない場合、ベルトが汚れていないことを確認してください。 ベルトが汚れているとスムーズに巻き取られない場合があります。まず、ベルトに汚れがないか 確認してください。汚れを落とすと動きがもとに 戻ることがあります。 ベルトが破損していたり、正しく作動しない場合は、ベルトを交換してください。

### エアバッグ

## エアバッグの種類

エアバッグは、エンジンスイッチが[II]のときに車体が衝突による衝撃を受けると膨 らみ、運転者および同乗者の受ける衝撃を緩和させます。

エアバッグには下記の種類があり、衝突の方向や条件などにより作動が異なります。

SRS エアバッグ: フロントシートの削方向エアバッグ

安全なドライブ

サイドエアバッグ:フロントシートの横方向エアバッグサイドカーテンエアバッグ:窓側の天井部両側についたエアバッグ

### SRS エアバッグ

運転席と助手席についています。前方向からの衝突により、SRS エアバッグが膨 らんで運転者と助手席の同乗者の頭と胸部への衝撃を緩和します。 SRS: サプリメンタルレストレイントシステム (Supplemental Restraint System)の略で、シートベルトの補助拘束の意味。

#### ■格納場所

運転席側はハンドルの中央、助手席側はダッシュボードに SRS エアバッグが格納 されています。どちらも「SRS AIRBAG」と表示されています。

### ■作動のしくみ

このとき、センサーが衝突による急激な減速を検知し、コントロールユニットのは SRS エアバッグが作動するのは、一定以上の衝撃で前方向から衝突したときです。 たらきにより運転席と助手席の SRS エアバッグが膨らみます。

### ∞エアバッグの種類

エアバッグは非常に速い速度で膨らみます。 エアバッグとの接触により、すり傷、やけど、打撲 などを受けることがあります。

#### △藝告

### エアバッグ装備車でもシートベルトは必ず 由田オス

エアバッグは、衝撃を緩和するためのシステムで、シートベルトの補助拘束具です。エアバッグ装備車であっても、必ず正しくシートベルトを着用してください。シートベルトを着用しないと、衝突時にエアバッグの効果が十分に発揮されず、重大な傷害や死亡などの危険性が高くなります。

#### △注意

### エアバッグが膨らんだ直後は、構成部品に 触れない。

エアバッグの構成部品が熱くなっているため、やけどなどの思わぬけがをすることがあります。

# SRS エアバッグの作動



前方向から衝突すると、シートベルトが乗員 の下半身と胴体を拘束し、SRS エアバッグが 頭と胸部を保護します。 運転者の視界を妨げたり、ハンドル操作のじゃまにならないように、SRS エアバッグは膨らんだあとすぐにしぼみます。

SRS エアバッグは、次のような場合に作動します。

- 20~30km/h 以上の速度で、きわめて厚い固定されたコンクリートの壁に真 正面から衝突したときと同等か、それ以上の衝撃を受けたとき
- 衝撃を吸収できるもの (車やガードレールのように変形するもの)に衝突した場合、 車両の前方左右約30。以内の方向から強い衝撃を受けたとき 作動するときの車速は高くなります。

次のような場合、車両下部に強い衝撃を受けたとき作動することがあります。

- 縁石や地面の突起物に衝突したとき
- 深い溝や穴に落ちたとき
- 高いところから落ちたとき

### SRSエアバッグの作動

#### △警告

インストルメントパネルに手をついたり頭や胸を近づけた状態で乗車しない。 や胸を近づけた状態で乗車しない。 SRS エアパッグが膨らむ際、強い衝撃を受け重大な傷害を受けるおそれがあります。

#### △注意

ハンドルやインストルメントパネル上面に、 ステッカーを貼ったり、ものを置いたりしない。 SRS エアバッグが正常に機能しなくなったり、エアバッグが膨らんだときに置いたものが飛んで運転者や同乗者がけがをする原因になります。

エアバッグが膨らむときに、空中に粉が舞うこ とがあります。

この粉は無害ですが、場合によっては一時的に 不快感をおぼえることがあります。 安全を確認後、ただちに車外に出てください。 エアバッグの作動は、衝突状況とシートベルト 着用の有無により異なります。 そのため、運転席または助手席のエアバッグが

六側のみ作動することがあります。

分ペーツに着く

次のような場合、SRS エアバッグが作動しないことがあります。

- 電柱、立ち木などへの衝突
- トラックなどへの潜り込み
- 部分的な衝突や斜め方向からの衝突

車体の部位によって衝撃の吸収度合いが異なりますので、損傷状態の大小と SRS エアバッグの作動は必ずしも一致しません。

シートベルトだけで乗員を保護できるような低い速度での衝突や次のような場合、

乗員保護の効果がないので作動しません。

- 構方向からの衝突
  - 後部からの衝突 • 横転または転覆
- 事故の状況、形態によっては、SRS エアバッグが作動することがあります。

### ■SRSエアバッグの作動

車体が衝撃を十分に吸収できた場合、システム は作動しません。

#### △注意

#### SRS エアバッグの分解、思り外しはしない。 不適切な取り扱いは故障や誤作動の原因 となります。

### サイドエアバッグ

フロントシートの背もたれの外側にあるエアバッグです。側面からの衝突により、 エアバッグが膨らみ、運転者と助手席の同乗者の胸部への衝撃を緩和します。

#### 格納場所



運転席、助手席ともにシートの背もたれ外側 に格納されています。

どちらも「SIDE AIRBAG」と表示されています。

### ▼サイドエアバッグ

# サイドエアバッグは衝撃を受けた側のみ作動し

サイドエアバッグは側面からの衝突に対して作

動するため、衝撃を受けた側のみ作動します。ま に乗員がいないときでもサイドエアバッグが作 た、助手席側が衝撃を受けた場合は、助手席側 動します。 サイドエアバッグは、シートベルトを着用し上 体を起こしてシートに深く腰かけているときに 保護効果を発揮します。

サイドエアバッグの保護効果を維持するために、 ツートベルトは正しく着用してください。

#### △江龍

### ドアやその周辺にアクセサリーなどを取り 付けたり、ものを置いたりしない。

正常に作動しなかったり、作動時にこれら のものが飛ぶことがあります。

それ以上の衝撃を受けたときに運転

サイドエアバッグ収納部に衝撃や無理な力 を加えない。 サイドエアバッグがシートカバーによっては、正 常に機能できなくなります。

フロントシートへのシートカバー装着にあたって tHonda販売店にご相談ください。

### 作動のしくみ

サイドエアバッグは、約30km/h以上の速度 で自車と同等の車が真横から衝突したときと 席または助手席のサイドエアバッグが膨らみ 同等か、 ₩ ₩ 作動時 サイド エアバッグ

車両側面に斜めから衝突された場合、サイドエアバッグが作動するときの車速は高 くなります。

次のような場合、車両下部に強い衝撃を受けたとき作動することがあります。

- 縁石や地面の突起物に衝突したとき
- 深い溝や穴に落ちたとき
- 高いところから落ちたとき

次のような場合、サイドエアバッグが作動しないことがあります。

すので、車両の損傷状態の大小とサイドエアバッグの作動は必ずしも一致しません。 サイドエアバッグは乗員の受ける衝撃の大きさによって作動するようになっていま 乗員付近以外の側面への衝突

低い速度での衝突や次のような場合、乗員保護の効果がないので作動しません。

- 正面衝突
- 後部からの衝突
- 横転または転覆

事故の状況、形態によっては、サイドエアバッグが作動することがあります。

### ▼ ナイドエアバッグ

#### サイドエアバッグの格納部に手や顔を必要 リヤシート同乗者は、フロントシートの背 ドアに寄りかからない。 以上に近づけない。 もたれを抱えない。

サイドエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を 受け傷害を受けるおそれがあります。

# サイドエアバッグの分解、取り外しはしな

不適切な取り扱いは故障や誤作動の原因

となります。

エアバッグが彫らむときに、空中に粘が舞うこ とがあります。 この粉は無害ですが、場合によっては一時的に 安全を確認したら、ただちに車外に出てくださ 不快感をおぼえることがあります。

# サイドエアバッグ自動停止システム

助手席に乗ったお子さまなどを保護する目的で、以下のような状態ではサイドエア バッグ自動停止システムがはたらきます。

- 小さなお子さまや小柄な大人のかたがドアに寄りかかるなどで、サイドエアバッ グが膨らむ付近に頭があるようなとき
- 助手席の同乗者がサイドエアバッグの作動範囲に入ったとき
- こうした状態になるとセンサーが作動し、サイドエアバッグ自動停止表示灯が点灯 大人のかたが前かがみになっていたり、寝そべってドアに寄りかかっているとき

# ■サイドエアバッグ自動停止表示灯 P.35

# ■ サイドエアバッグ自動停止表示灯の点灯

表示灯が消灯すると、サイドエアバッグは自動停止状態を解除し、通常の状態に サイドエアバッグ自動停止表示灯が点灯したら、同乗者に体を起こすように指示し ください。また、小さなお子さまの場合は、リヤシートに乗せてください。 戻ります。

### ∞サイドエアバッグ

**各センサーにより乗員姿勢を検知して、サイドエアパッグの作動を制御します。** ドアにもたれるなどしないように注意してくださし。



以下のような場合、センサーが正常に作動しない ことがあります。


- シートの背もたれがぬれているとき
- 金属など電気を通すものが接しているとき シートにクッションなどを置いているとき
- ダウンジャケットなど厚い上着を着ているとき
  - 水分を含んだものを助手席に置いているとき

#### 安全なドライブ

# サイドセードソエアバッグ

エアバッグが弱のや、 窓側の天井部にあるエアバッグです。側面からの衝突により、 乗員の頭部への衝撃を緩和します。

#### 格納場所



助手席側ともに窓側の天井部に格 衒されています。 運転席側、

### 作動のしくみ



定以上の衝撃で側面方向から衝突したときに、 運転席側または助手席側のサイドカーテンエ サイドカーテンエアバッグが作動するのは、 アバッグが膨らみます。

サイドカーテンエアバッグの作動/非作動は、 サイドエアバッグと同じ条件です。

## ■サイドカーテンエアバッグ

します。また、助手席側が衝撃を受けた場合は、 サイドカーテンエアバッグは衝撃を受けた側の サイドカーテンエアバッグは側面からの衝突に 対して作動するため、衝撃を受けた側のみ作動 助手席側に乗員がいないときでもサイドカーテ ンエアバッグが作動します。 み作動します。

サイドカーテンエアバッグは、ツートベルトを 着用し上体を起こしてシートに深く腰かけてい るときに保護効果を発揮します。

サイドカーテンエアバッグの保護効果を維持す るために、シートベルトは正しく着用してくださ

#### △江龍

サイドカーテンエアバッグが正常に作動し なかったり、作動時にものが飛んだりする **ことがあるので、以下のことに注意する。** ・フロントガラス、ドアガラス、フロント、

- センター、リヤの各ピラーまわりにアク セサリーなどを取り付けない
  - グラブレールにものをかけない
- コートフックに重いものやとがったもの をかけない

正常に作動しなかったり、作動時にこれら のものが飛ぶことがあります。

# ■前方向から衝突したときの作動

前方向からの衝突時、横方向に一定以上の力がかかると、SRS エアバッグが膨ら んだあと必要な側のサイドカーテンエアバッグが膨らみます。

## ■サイドカーデンエアバッグ


#### ★注意 サイドカーテンエアバッグ収納部に衝撃を加えない。 収納部に傷が付いていたり、ひび割れがあるときは、Honda 販売店で交換してください。

**サイドカーテンエアバッグの分解、取り外しはしない。** 不適切な取り扱いは故障や誤作動の原因 となります。

# エアバッグシステム警告灯/表示灯

4 | | 警告灯や表示灯、 エアバッグやシートベルトプリテンショナーの異常などを、 チインフォメーションディスプレイで知らせます。

# エアバッグシステム警告灯



■エンジンスイッチを III にしたとき エンジンスイッチを III にすると、エアバッグシ ステム警告灯が数秒間点灯し、消灯すれば正 常です。

# ■エアバッグシステム警告灯が点灯状態のと

この警告灯が点灯している状態は、エアバッグシステムまたはシートベルトシステムに異常があることを示します。

## ∞エアバッグシステム警告灯


エアバッグシステム警告灯が点灯状態のときは、 Honda販売店で点検を受けてください。 エアバッグシステム警告灯が常時点灯する状態 のときは、SRSエアバッグ、サイドエアバッグ、サイドカーテンエアバッグ、シートベルトプリテンショナー、ショナー、E-プリテンショナー \*に異常がある可能性があります。すみやかにHonda販売店で点検を受けてください。

また、エンジンスイッチを[II]にしたときにエア バッグシステム警告灯が点灯しない場合も同様 です。

#### △警告

エアバッグシステム警告灯を無視しない。 エアバッグシステム警告灯を無視すると、 エアバッグシステム、シートベルトプリテンショナー、E-プリテンショナー \* が正しく 機能せず、重大な傷害を受けたり死亡したりするおそれがあります。エアバッグシ ステム警告灯が点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

# サイドエアバッグ自動停止表示灯



# ■エンジンスイッチを<br/> 「にしたとき」<br/> 「いい、ソフィッキを<br/> 「「アカストーキ」

エンジンスイッチを[II]にすると、サイドエア バッグ自動停止表示灯が数秒間点灯し、消灯 すれば正常です。

# ■サイドエアバッグ自動停止システムの作動

サイドエアバッグの自動停止システムが作動して、助手席のサイドエアバッグシステムが停止状態になると、サイドエアバッグ自動停止表示灯が点灯します。 この表示灯が点灯していても、異常ではあり

■サイドエアバック自動停止システム P.31

# ◎サイドエアバッグ自動停止表示灯

### 以下の状態で点灯する場合、Honda販売店で 点検を受けてください。

- 走行中、助手席に誰も乗っていないとき正しい乗車姿勢をとっているとき
- エンジンスイッチを[II]にしても点灯しないとき、あるいは数秒経過しても消灯しないときも、Honda販売店で点検を受けてください。
- 助手席の同乗者が正しい乗車姿勢をとっている 状態で、サイドエアバッグ自動停止表示灯が点灯 する場合は、下記の項目を確認してください。
  - シートの背もたれがぬれていないか?金属など電気を通すものが接していないか?水分を含んだものを助手席に置いていない
- か? 原因となるものを取り除いても、サイドエア バッグ自動停止表示灯が点灯している場合は Honda販売店で点検を受けてください。

# エアバッグのお手入れ

エアバッグシステムは、メンテナンスを必要とせず、部品交換の必要もありません。 ただし、以下の場合は Honda 販売店で点検を受けてください。

# ■エアバッグが作動し、膨らんだとき

一度作動したエアバッグは、コントロールユニットやその他の関連部品とともに必 ず交換する必要があります。

また、シートベルトプリテンショナーも同様に、一度作動した場合は新品と交換す る必要があります。

# お子さまの安全

# お子さまの安全を守るために

お子さまの安全を確保して 下記の注意点を確認し、 お子さまが乗車するときは、 くだけい。



- お子さまはリヤシートに乗せる
- ありてある。 をお子さまを助手席に乗せると、不意の動作が気になったり、スイッチ類をいたずらしたりするなど運転の妨げになるおそれがあります。また、SRS エアバッグが服らむ際、強い衝撃があるため危険です。
- ▶ お子さまにも必ずシートベルトを着用させる
- ▶ お子さまを抱えていても、衝突したときに支えることができず危険です。 正しい着用方法でお子さまにもシートベルトをしてください。
- 乳幼児にはチャイルドシートを使用する
- ▶ 乳幼児を乗せるときは、必ずチャイルドシートを使用します。
- 窓やサンルーフから手や顔、ものを出さない
- 走行中や一時停止時などに、お子さまが窓やサンルーフから手や顔、ものな どを出さないように注意してください。 思わぬ障害物により事故のおそれが あり危険です。
- ドア、ウィンドー、シートなどの操作は必ず大人が行う
- 思わぬけがの原因となりますので、お子さまにはドア、ウィンドー、シートな どの操作をさせないでください。
- ▶ 車を離れるときは、お子さまを連れて出る
- ▶ お子さまだけを車内に残さないでください。特に、炎天下の車内は高温にな り危険です。また、お子さまのいたずらにより、車の発進、火災などの思わ **な事故につながるおそれがあります。**

# ■お子さまの安全を守るために

## お子さまを助手席に乗せないほうが良い理由 は下記の通りです。

お子さまが助手席のシートに正しく乗車できないと、SRSエアバッグが膨らんだときに重大

な傷害を負うおそれがある • お子さまの体の一部がサイドエアバッグの作 動範囲に入ると、サイドエアバッグが膨らんだ ときに重大な傷害を負うおそれがある

#### △警告

#### チャイルドシートは後席に設置する。 助手席に設置すると SRS エアバッグが作 動したときの衝撃で、重大な傷害を受けた り、死亡するおそれがあります。

### 乳幼児の安全

# 乳児のチャイルドツート

首のすわっていない乳児は、乳児用のチャイルドシートを正しく固定し、乗せてく たない。



# ■後ろ向きのチャイルドシートの設置場所

です。その場合、助手席には人を乗せず助手 推奨するのは、助手席の真後ろの席への設置 席のシートをできるだけ前に出してください。 リヤシートに設置することができます。

# ≫乳児のチャイルドシート

運転席を推奨する位置まで下げられなかった り背もたれの角度を調節できなかったりした場 合は、他の席に設置してください。

#### △警告

## 後ろ向きのチャイルドシートを前向きにし て使わない。

前向きにして使うと前方から衝突したとき に、乳児が重大な傷害を負うおそれがあ ります。


## 後ろ向きのチャイルドシートは助手席に設 置しない。

助手席の SRS エアバッグが膨らんだときに、 チャイルドシートの背面にエアバッグが当 たり、乳児が重大な傷害を負ったり死亡し たりするおそれがあります。

# ■幼児のチャイルドシート

チャイルドシートメーカーが指定する範囲内の幼児は、前向きのチャイルドシート を正しく固定し、乗せてください。

**■前向きのチャイルドシートの設置場所** リヤシートへの設置を推奨します。



# ≫幼児のチャイルドツート

## △警告

助手席に前向きのチャイルドシートを設置

しない。 助手席に前向きのチャイルドシートを設置すると、助手席のシートが前に出すぎていたり、衝突したときに幼児の頭が前に投げ出されると SRS エアバッグで強い衝撃を出されると SRS エアバッグで強い衝撃を

受けるため、重大な傷害を負ったり死亡し

たりするおそれがあります。 やむをえず助手席に前向きのチャイルドシートを設置する場合は、助手席のシートをできるだけ後ろに下げて設置してくださし。

# ーチャイルドシートの選びかた

チャイルドシートを購入するときは、シートベルト固定タイプチャイルドシートまた

シートベルト固定タイプチャイルドシートは、シートベルトを用いて座席に固定し は汎用型 ISOFIX チャイルドシートをお選びください。

汎用型 ISOFIX チャイルドシートは、リヤシート外側 2 座席に付属しているロアア ンカレッジとトップテザーアンカレッジで固定するため取り付けが簡単です。

# ■チャイルドシート選択の条件

チャイルドシートが適切な保護効果を発揮するためには、以下の3つの条件を満 たしている必要があります。

• 一覧表に案内されているチャイルドシートであること

### ⇒選択の目安 P.41,42

- チャイルドシートがお子さまに合ったタイプとサイズであること
- チャイルドシートが取り付ける車の座席にあったものであること

# ◎チャイルドツートの選びかた

汎用型ISOFIXチャイルドシートは取り付けが簡単です。 汎用型ISOFIXチャイルドシートは取り付けを簡単にすることで、不適切な取り付けが原因で起きる傷害を減らすために開発されたものです。 Honda純正品のチャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際してはHonda販売店にご相談ください。

# シートベルトで固定するチャイルドシートについて

この車には様々なタイプのチャイルドシートが利用可能ですが、すべてのタイプが 適当であるというわけではありません。

どのチャイルドシートが使用できるか 次の表を参照して、それぞれの着席位置で、 を選択してください。

#### ■選択の目安

詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

|          | 後席       | 中央席  | $\supset$    | )               | $\supset$           | )                    | $\supset$              |
|----------|----------|------|--------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 座席位置     | 級        | 外側席  | $\cap$       | $\supset$       | $\supset$           | $\supset$            | $\supset$              |
|          | 配置       | 助手席  | ×            | ×               | **T                 |                      | UF**1                  |
| ベルト固定タイプ | チャイルドシート | 重量区分 | グループ 0 ~10kg | グループ 0 + ~ 13kg | グループ  <br>9kg ~18kg | グループ! <br>15kg ~25kg | グループ!!!<br>22kg ~ 36kg |

#### 記号の説明

: 汎用型チャイルドシートが取り付け可能です。

:汎用型チャイルドシートが前向きに取り付け可能です。

:チャイルドシートを取り付けできません。

※1:背もたれを最も前に起こした位置で取り付け可能です。

◎シートベルトで固定するチャイルドシートについて

▼▼ お子さまの安全 ▼ 乳幼児の安全

チャイルドシートに関する国連の安全基準であ るECE R44に適合しているチャイルドシート には、シートベルトで固定する機構が付いてい

UとUFのチャイルドシートには、ECE R44 認可表示と取扱説明書にONIVERSAL (汎用) ループに一致したものをお選びください。 と案内されているものもあります。

チャイルドシートをご購入する際は、重量グ

国番号 認可番号 EC認可表示(例) ECE R44/04 OUNIVERSAL 23456

ルドシートを使用するときは、シートの種類や 取り付けの向きにより固定金具 (ロッキングク 汎用型ISOFIXチャイルドシート以外のチャイ リップ) が必要になる場合があります。 詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書 をご覧ください。

び アーツ に 続く

4

# ■ 汎用型 ISOFIX チャイルドシートについて

この車のリヤシートには、汎用型 ISOFIX チャイルドシートを取り付けるためのロ

次ページの表を参照して、それぞれの着席位置で、どのチャイルドシートが使用で アアンカレッジとトップテザーアンカレッジを装備しています。 きるかを選択してください。

#### ■選択の目安

詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

| 汎用型 ISOFIX             |         |         |     | ISOFIX 位置 |     |
|------------------------|---------|---------|-----|-----------|-----|
| チャイルドシート               | ケイイト人間に | 固定県     | 配   | 後席        | 旺   |
| 重量区分                   | Ž<br>†  |         | 助手席 | 外側席       | 中央席 |
|                        | ட       | ISO/L1  | 1   | ×         | 1   |
|                        | U       | ISO/L2  | 1   | ×         | I   |
| グループ 0 ~ 10kg          | ш       | ISO/R1  | I   | =         | I   |
|                        | Ш       | ISO/R1  | 1   |           | I   |
|                        |         | ISO/R2  | 1   | ×         | I   |
|                        | U       | ISO/R3  | 1   | ×         | I   |
|                        |         | ISO/R2  | ı   | ×         | ı   |
|                        | $\cup$  | ISO/R3  | I   | ×         | I   |
| _                      | Δ       | ISO/R2  |     | IUF       | I   |
| 9Kg ~ 10Kg             | B1      | ISO/F2X |     | IUF       |     |
|                        | ⋖       | ISO/F3  |     | IUF       |     |
| グループ   <br>15kg ~25kg  | ı       | I       | I   | ×         | I   |
| グループ   <br>22ka ~ 36ka | I       | I       | ı   | ×         | I   |
| 1412                   |         |         |     |           |     |

43

#### 記号の説明

:国連の安全基準 ECE R44 に適合している準汎用型 ISOFIX チャイルドシー トのみが取り付け可能です。

IUF:国連の安全基準 ECE R44 に適合している汎用型 ISOFIX チャイルドシート :ISOFIXチャイルドシートが取り付けできません。 のみが前向きに取り付け可能です。

 $\times$ 

■汎用型ISOFIXチャイルドツートについて

▼▼ お子さまの安全 ▼ 乳幼児の安全

チャイルドシートをご購入する際は、ISOFIX サイズ等級に一致したものをお選びください。


|  | お子さまの | からの世世 | 形状、 |
|--|-------|-------|-----|
|  | 10    |       | さき大 |
|  | دھ    | 廿     | 寝台式 |
|  | دت    | 和     | 寝台式 |
|  | دت    | 後の    | I   |
|  | دت    | 後ろ    | 小型  |
|  | دت    | 後の    | 大型  |
|  | دت    | 湿     | 负型  |
|  | دت    | 湿     | 负型  |
|  | دت    | 湿     | 中。  |

Baby ISOFIXのみ取り付けることができます。 ILIなECE R44に適合した、Honda純正Honda ご購入はHonda販売店にご相談ください。

表示と取扱説明書にONIVERSAL ISOFIX(汎 IDFのチャイルドシートには、ECE R44認可 用)と案内があります。



# ツー下ベルトでの限り付け



- 1. チャイルドシートを座席に置く。
- 2. シートベルトをチャイルドシートに通し、タ ングプワートをバックルに差し込む。
- ▼ このとき、バックルが「カチリ」という音 がするまできちんと差し込んでください。



- 3. チャイルドシートに付属の取扱説明書にし たがって取り付ける。
  - 4. チャイルドシートを前後左右にゆすり、しっ かり固定されていることを確認する。
- ■シートベルトで固定するチャイルドシートに JUN P.41

チャイルドシートに付属の取扱説明書をよく読 んでくだない。

■ツートグルト点の思り付け

チャイルドシートの種類によりシートベルトの 固定に固定金具 (ロッキンググリップ) が必要 になります。

#### △江前

#### 確実に固定されていないと、ブレーキや衝 チャイルドシートが確実に固定されている か確認する。

突のときなどにチャイルドシートが飛び出


傷害を受けるおそれがあります。

ーチャイルドツートの取り外し


チャイルドシート固定機構付きシートベルトでチャイルドシートを固定した場合の取 り外しは、バックルを外し、シートベルトをチャイルドシートから引き抜きます。

# 汎用型 ISOFIX チャイルドシートの取り付け

4 汎用型 ISOFIX チャイルドシートは、リヤシート外側 2 座席に設置できます。 イルドシートは、ロアアンカレッジとトップテザーアンカレッジで固定します。







2. チャイルドシートを座席に置き、チャイルド シートの取扱説明書にしたがってロアアン カレッジに取り付ける。

▶ 取り付けの際に、異物やシートベルトな どがロアアンカレッジにかみ込まないよ うにしてくだない。

# ■汎用型ISOFIXチャイルドシートの取り付け

汎用型ISOFIXチャイルドシートは、シートベル トで固定する必要はありません。 チャイルドシートに付属の取扱説明書をよく読 んでください。

1. マークの下にあるシートの切れ目からロア


アンカレッジを確認する。

#### ドシートが確実に固定されず、ブレーキや ロアアンカフッツ周辺に、異物やツートベ 異物やシートベルトをかみ込むとチャイル ルトのかみ込みがないか確認する。

衝突のときなどにチャイルドシートが飛び

傷害を受けるおそれがあります。

H C



- 3. ヘッドレストの後ろにあるカバーを開ける。
- 4. ヘッドレストを持ち上げ、トップテザースト ラップをヘッドレストの下に通す。
- ▼ このときトップ・ナザーストラップがねじれ ないように注意してください。
  - 5. トップテザーストラップをトップテザーアンカ フッジに引っかけ、ストラップを締める。
    - 6.チャイルドシートを前後左右にゆすり、しっ かり固定されていることを確認する。

# ■汎用型ISOFIXチャイルドシートについて

# ■汎用型ISOFIXチャイルドツートの取り付け

## チャイルドシートが確実に固定されている か確認する。

確実に固定されていないと、ブレーキや衝 突のときなどにチャイルドシートが飛び出 傷害を受けるおそれがあります。

# 大きなお子さまの安全

# ットトの使用について

幼児用のチャイルドシートの使用条件を超えるお子さまは、リヤシートに乗せて三 点式シートベルトを着用させてください。 お子さまをシートに深くすわらせ、以下 の確認項目でひとつでも適合しない場合、ジュニアシートの使用が必要です。



#### ■確認項目

- お子さまのひざがシートの前端で無理なく 曲がっているか?
- 肩ベルトがお子さまの首と腕の間にかかっているか?
- 腰ベルトが低い位置にあり、お子さまの太もに触れているか?
  - 乗車中、無理なくすわっていられるか?

# ∞大きなお子さまの安全

#### △警告

お子さまは助手席に乗せない。 お子さまを助手席に乗せると、SRS エアバッグが膨らんだときに、重大な傷害を負うおそれがあります。

しのでもいかめらます。 やむをえず、助手席にお子さまを乗せる場合は、できるだけシートを後方に下げ、必要ならばジュニアシートを使用し、適切にシートベルトを着用してすわらせてください。 やむをえずお子さまを助手席に乗せる場合は、 次ページの注意事項を厳守してください。

# ジュニアシートについて



三点式シートベルトを使用できず、ジュニア シートを用いる必要があるお子さまは、ジュ ニアシートをリヤシートに設置して使用してく だない。

安全のため、お子さまがジュニアシートの使 用に適した範囲に入っているか確認してくださ

# やむをえず、お子さまを助手席に乗せる場合

正しい姿勢ですわる、走行中にシートベルトを着用するなどの規則をお子さまが守 ることができ、お子さまを助手席に乗せても安全と判断した場合、下記の項目を守っ てお子さまを乗車させてください。

- この取扱説明書をよく読み、シートベルトに関する指示と安全に関して十分に 理解する
- 助手席を一番後ろまで下げる
- 上体を起こし、シートに深く腰かけ、足をフロアーにつけるよう指示する
- お子さまのシートベルトが正しい位置で、しっかり固定されているか確認する
  - お子さまの行動を見守る

# ▼ シュニアシートについて

ジュニアシートの取り付けについては、ジュニ アシートに付属の取扱説明書をよく読み、正し く取り付けてください。 ジュニアシートには、座高の高いものと低いもの があります。お子さまが適切にシートベルトを着 **刊できるものを選択してください。** 

# 排気ガスの危険性類が正常に

# 一般化炭素について

車の排気ガスには一酸化炭素が含まれています。車をきちんと保守していれば、 以下の場合は、排気ガスのもれがないか Honda 販売店で点検を受けてください。 一酸化炭素が車内に入ることはありません。

■点検が必要な場合

- 排気音に異常を感じたとき
- 車が衝突し、排気システムが損傷した可能性があるとき

∞一酸化炭素について

#### △警告

**一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業を避ける。 を避ける。** 一酸化炭素は有毒です。一酸化炭素を吸い込むと意識不明になったり、死亡したり 密閉された場所での作業や、一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業はしないでください。

するおそれがあります。

降雪時や積雪のある場所では、エンジン をかけたままにしない。

周囲に積もった雪により排気ガスが滞留し 車内に入ってくると、重大な傷害や死亡に いたるおそれがあります。 ガレージなどの密閉された場所は、一酸化炭素が急に充満するおそれがあります。 ガレージのドアを閉めたままエンジンをかけないでください。ドアが開いている場合でも、ガレージから車を出す直前にエンジンをかけるようにしてください。

# 計器の見かた

この章では、運転中に使用するスイッチや警告灯・表示灯、 メーター類に関する情報を記載しています。

#### 物件アイ帯ドド

| ■ 日 |
|-----|
|-----|

# 警告灯と表示灯

#### 警告灯

| メッセージ     | (1) フレーキ溶量<br>低下<br>(1) ブレーキシステム<br>点検<br>(1) ブレーキシステム<br>点検<br>ブレーキを解除<br>してキさい   | がは、  | エンジン   |
|-----------|--|--|--|
| 知識        | <ul> <li>走行中に点灯したりパーキングブレーキを解除しても点灯するときは、ブレーキ液を点検し、下限より減っている場合はただちに Honda 販売店で点検を受けてください。</li> <li>ABS 警告灯と同時に点灯した場合も、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。</li> <li>ABS 警告灯と同時に点灯した場合も、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。</li> </ul> | <ul> <li>走行中に点灯 = ただちに安全な場所に車を停車し、対処してください。</li> <li>B油圧警告灯が点灯した P.213</li> </ul>                              |  |
| 点灯/点滅する状況 | <ul> <li>エンジンスイッチを[II]にすると数<br/>秒点灯したあと、消灯 (パーキング<br/>ブレーキをかけているときは点灯)</li> <li>ブレーキ液量が低下したときに点<br/>灯</li> <li>パーキングブレーキをかけたまま<br/>走行するとブザーが鳴り、点灯</li> </ul>   | <ul> <li>エンジンスイッチを[II]にすると点<br/>灯し、エンジン始動で消灯</li> <li>エンジン回転中、エンジン内部を<br/>潤滑しているオイルの圧力が低下<br/>すると点灯</li> </ul> | <ul> <li>エンジンスイッチを[II]にすると点<br/>灯し、エンジン始動で消灯<br/>エンジンを始動していないときは<br/>数十秒後消灯</li> <li>エンジンの排気ガス制御システム<br/>に異常があると点灯</li> <li>エンジン各気筒の失火状態を検知<br/>したときに点滅</li> </ul> |
| 名称        | <ul><li>ブレーキ警告灯</li></ul>  | 油圧警告灯  | PGM-FI 警告灯   |
| 警告灯       |  |  | Ç  |

| メッセージ     | - ★ 光電システム<br>点検  | F  | % %HVTFått   | Honda スマートキー<br>システム点機  |
|-----------|---|--|--|---|
| 知識        | <ul> <li>走行中に点灯 = 電気の消費量を減ら<br/>すため、エアコンやリヤデフロスター<br/>などを OFF にし、対処してください。<br/>配充電警告灯が点灯した P.213</li> </ul> | ● 運転中に点滅した場合は、急発進、<br>急加速を避けて、ただちに Honda<br>販売店で点検を受けてください。                            | <ul> <li>・シートベルトを正しく着用するとブザーがやみ、警告灯が消灯します。</li> <li>・シートベルトを正しく着用していても警告灯が点灯する場合は、センサーの誤検知などの要因が考えられます。</li> <li>■シートベルトリマインダー P.21</li> </ul> | <ul> <li>下記のような場合、Honda 販売店で<br/>点検を受けてください。</li> <li>運転中に点灯した</li> <li>エンジン始動後も消灯しない</li> <li>エンジンスイッチが 0のときに数<br/>秒間点灯した</li> </ul> |
| 点灯/点滅する状況 | <ul> <li>エンジンスイッチを[II]にすると点灯し、エンジン始動で消灯</li> <li>バッテリーが充電されていないと点灯</li> </ul>                               | <ul> <li>エンジンスイッチを[II]にすると数<br/>秒点灯したあと、消灯</li> <li>トランスミッションが異常のときに<br/>点減</li> </ul> | <ul> <li>運転者がシートベルトをしないと<br/>点灯</li> <li>エンジンスイッチを[II]にしたとき<br/>や走行中、運転者がシートベルト<br/>を着用していないとブザーが鳴り、<br/>ブザーが鳴っている間は警告灯が<br/>点減</li> </ul>     | <ul> <li>エンジンスイッチを[II]にすると数<br/>秒点灯したあと、消灯</li> <li>Honda スマートキーシステムが異<br/>常のとき点灯</li> </ul>  |
| 名         | 充電警告灯   | トランス<br>ミッション警告灯<br>(セレクトポッション表示灯)   | シートベルト非着用警告灯   | Honda スマート<br>キーシステム警告<br>灯   |
| 警告灯       | (†<br>L   | ۵  | **   | <u> </u>  |

| メッセージ     | 製造して下さい 解析センサ 監禁  | ACC ACONYTA  | (個S) 7ンチロック<br>フレーキ点線   |
|-----------|---|--|---|
| 知識        | <ul><li>点灯したら早めに給油してください。</li><li>点減したときは、Honda 販売店で点検を受けてください。</li></ul> | <ul><li>詳細については、別冊の「ACC」取扱<br/>説明書をご覧ください。</li></ul>   | <ul> <li>常時点灯、あるいは全く点灯しない場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。</li> <li>MABS (アンチロックブレーキシステム) P.154</li> </ul> |
| 点灯/点滅する状況 | <ul><li>燃料の残量が少なくなると点灯</li><li>燃料計に異常があるときは点減</li></ul>                   | ACC (アダプティ 秒点灯したあと、消灯 フルルーズコント ACC (アダプティプクルーズコント ACC (アダプティブクルーズコン トロール) システムが異常のときに、オレンジ色で点灯 | <ul><li>エンジンスイッチをIIIにすると数<br/>秒点灯したあと、消灯</li><li>ABS が異常のときに点灯</li></ul>                                |
| 名称        | 燃料残量警告灯   | ACC (アダプティ<br>ブクルーズコント・<br>ロール)警告灯*  | ABS (アンチロックブレーキシステム)警告灯   |
| 警告灯       |   | ACC  |   |

| メッセージ     | **************************************   | VSAVXŦA<br>GR   | ı   |
|-----------|--|---|---|
| 知識知       | <ul><li>・ 常時点灯、あるいは全く点灯しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。</li></ul>  | <ul> <li>運転中に点灯したときは、ただちに<br/>Honda 販売店で点検を受けてください。<br/>なお、点灯の場合でも通常のブレー<br/>**機能としての性能は確保されています。</li> <li>型VSA (ビークルスタビリティアシスト)</li> </ul> | <b>DVSA (ビークルスタビリティアシスト)</b><br>P.150                                     |
| 点灯/点滅する状況 | <ul> <li>エンジンスイッチを[II]にすると数<br/>秒点灯したあと、消灯</li> <li>下記のとき点灯</li> <li>エアバッグシステムの異常</li> <li>プリテンショナーシステムの異常</li> <li>デリテンショナーシステムの異常</li> </ul> | にンジンスイッチを[II]にすると数<br>シ点灯したあと、消灯<br>SA が作動しているときは点減<br>ブレーキアシストシステム、VSA<br>バステムのいずれかが異常のとき<br>こ点灯   | <ul><li>エンジンスイッチを[II]にすると数<br/>秒点灯したあと、消灯</li><li>VSAをOFFにすると点灯</li></ul> |
| 名称        | エアバッグシステム警告灯   | ・ NSA (ビークルス・ VSA (ビークルス・ V タビリティアシス・ N 警告灯 )   | VSA OFF<br>警告灯  |
| 警告灯       | <b>i</b>   | Œ℀  | <b>Œ</b> 2º   |

| メッセージ     | CMBS CMBS>ZFA   |  |
|-----------|---|--|
| 知識        | エンジンスイッチを[II]にすると数 • OFF にしていないのに点灯する場合<br>秒点灯したあと、消灯<br>CMBS を OFF にしているとき点<br>灯<br>CMBS に異常があるとき点灯              | • ドア、トランクを完全に閉めると、警告灯が消灯します。   |
| 点灯/点滅する状況 | <ul> <li>エンジンスイッチを[II]にすると数<br/>秒点灯したあと、消灯</li> <li>CMBS を OFF にしているとき点<br/>灯</li> <li>CMBS に異常があるとき点灯</li> </ul> | <ul> <li>ドス、トランクが閉まっているとき。・ドス、トランクを完全に閉めると、は、エンジンスイッチをIIIにすると数秒点灯したあと、消灯・ドス・トランクが完全に閉まっていないとき点灯</li> </ul> |
| 名         | 8S CMBS警告灯❖   | ドア/トランク開閉警告灯   |
| 警告灯       | CMBS  | <b>é</b>   |

#### 表示灯

| 表示灯       | 名                   | 点灯/点滅する状況  | 知識   | メッセージ            |
|-----------|---------------------|--|--|------------------|
| <b>†</b>  | 方向指示器表示灯            | <ul><li>・ 方向指示器と対応し、左右どちら<br/>かが点滅</li><li>・ 非常点滅表示灯スイッチを押すと、<br/>左右同時に点滅</li></ul>  | <ul> <li>・ 点滅しない/点滅の周期が速いときは、方向指示器の電球が切れています。ただちに電球を交換してください。</li> <li>■電球の交換 P.175、177</li> </ul>   | 1                |
|           | ハイビーム表示灯            | • ヘッドライトを上向きにしたときに点灯   |  | ı                |
| - ₩<br>9: | → 0 0〜 ま示灯<br>表示灯   | <ul><li>ライトスイッチが OFF 以外のとき<br/>に点灯 (AUTO のときは車幅灯点<br/>灯時に点灯)</li></ul>   | <ul><li>ライトを点灯したまま内蔵キーを抜く/<br/>プッシュオフにすると、運転席のドア<br/>を開けたときにライト消し忘れ警告ブ<br/>ザーが鳴ります。</li></ul>  | 1                |
| 44        | フォグライト点灯表示灯         | • フォグライトを点灯させると点灯  | ı  | 1                |
| <b>₩</b>  | サイドエアバッグ<br>自動停止表示灯 | <ul> <li>エンジンスイッチを[II]にすると数<br/>秒点灯したあと、消灯</li> <li>助手席のサイドエアバッグシステム<br/>のセンサーが作動し、サイドエア<br/>バッグシステムが自動的に停止し<br/>たときに点灯</li> </ul> | <ul> <li>一瞬の点灯は異常ではありません。</li> <li>点灯したときは、上体を起こしてすわってください。小さいお子さまが助手席に乗っているときは、リヤシートに乗せてください。</li> <li>助手席に誰も乗っていないのに走行中点灯するときは、Honda販売店で点検を受けてください。</li> </ul> | 助手版 サイドエアバッグ 停止中 |

| 表示灯     | 竹              | 点灯/点滅する状況  | 知識の子が、日間の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の  | メッセージ |
|---------|----------------|--|---|-------|
| <b></b> | イモビライザーシステム表示灯 | <ul> <li>エンシンスイッチをIIIにすると一<br/>瞬点灯し、すぐに消灯</li> <li>イモビライザーシステムがキーの<br/>情報を認識できないと点減</li> </ul> | 一瞬の気灯は異常ではありません。<br>一瞬の気灯は異常ではありません。<br>することはできません。エンジンを始動<br>することはできません。エンジンスイッチをいったん(O)(プッシュオフ)にして<br>から、もう一度(II)にしてください。<br>頻繁に表示灯の点滅を繰り返す場合<br>は、システムの異常が考えられますの<br>で Honda 販売店で点検を受けてくだ<br>さい。<br>エンジンスイッチのそばに、別のキー<br>や金属があるとイモビライザーシステ<br>ムがキーの情報を読み取れないこと<br>があります。 | I     |
|         | インフォメーション表示灯   | <ul><li>異常を検知すると警告音が鳴り、<br/>マルチインフォメーションディスプ<br/>レイにメッセージが表示され、同<br/>時に点灯</li></ul>            | <ul> <li>・メッセージが表示されたときは、表示<br/>切、警告灯の該当ページを参照して、<br/>必要な処置を行ってください。</li> <li>・メッセージは、警告が解除されるか、<br/>インフォメーション(⑥)スイッチを押<br/>すまで通常表示に戻りません。</li> <li>・点灯しているときにインフォメーション<br/>(仍)スイッチを押すと、メッセージを<br/>再表示させる事ができます。</li> </ul>   | ı     |

| メッセージ     | 1   | 1  | ı   | I   | ı  |
|-----------|---|--|---|---|--|
| 知識        | <b>2</b> セキュリティアラームシステム P.89                        | <b>ろ</b> クルーズコントロール P.147  | ■クルーズコントロール P.147                                 | • ACC スイッチを押して、ACC を • 詳細については、別冊の「ACC」取扱<br>ON にするとグリーンで点灯 説明書をご覧ください。 |  |
| 点灯/点滅する状況 | <ul><li>セキュリティアラームシステムが<br/>セットされているときに点減</li></ul> | <ul> <li>クルーズスイッチを押して、クルー<br/>ズコントロールを ON にすると点</li> <li>** クルーズコントロール P.147</li> <li>** グルーズコントロール P.147</li> </ul> | <ul><li>クルーズコントロールで自動定速<br/>走行しているときに点灯</li></ul> | • ACC スイッチを押して、ACC を<br>ON にするとグリーンで点灯                                  | <ul><li>定速走行時や減速運転時のエン<br/>ジンの燃費の状態が良いときに点<br/>灯</li></ul> |
| 4         | セキュリティ<br>アラームシステム<br>作動表示灯                         | CRUSE クルーズメイン 表示灯・表示灯・   | クルーズコント<br>ロール表示灯*                                | ACC (アダプティ<br>ブクルーズコント<br>ロール)表示灯*                                      | ECO (エコ)<br>表示灯  |
| 表示灯       | w<br>N<br>N<br>N<br>N                               | CRUISE   | CONTROL   | ACC   | ECO  |

# マルチインフォメーションディスプレイの警告メッセージ

下記の警告メッセージはマルチインフォメーションディスプレイにのみ表示されます。 再表示させるときはインフォメーション (Φ) スイッチを押してください。

|  | アドバイス   |   | <ul><li>ライトスイッチを OFF にしてください。</li><li>▶ライトスイッチ P.98</li></ul>  | <ul> <li>走行中に点灯 = ただちに安全な場所に停車し、エンジンを冷やしてください。</li> <li>Bオーバーヒート P.211</li> </ul> | <ul> <li>運転中に表示された場合は、ライトの<br/>点灯、消灯は手動で行い、Honda 販<br/>売店で点検を受けてください。</li> <li>フィトスイッチ P.98</li> </ul> |
|--|---------|---|--|---|--|
| ハイムケーション(6)ケニシンを守ってインドのです。                   | 表示される状況 | • エンジンスイッチが II のときに、外気温が 3℃以下になると 1 回のみ表示 | <ul><li>・ ライトを点灯したままキーを抜く・プッシュオフにして、運転席の</li><li>・ ライトスイッチを OFF にしてください。</li><li>ドアを開けると表示</li><li>■ライトスイッチ P.98</li></ul> | • 水温計の針が【H】の目盛りに入ると表示   | • オートライトコントロールシステムに異常があると表示  |
| 4女人/ C G G G G G A A A A A A A A A A A A A A | 警告メッセージ | <b>/☆</b> 外気器低下<br>注思                     | }00€ sncost  | エンジン末温  | UGHT オートライト<br>CONTROL システム点線  |

| アドバイス   | <ul> <li>エンジンスイッチを (0) (プッシュオフ)に<br/>してください。</li> <li>型Hondaスマートキーエンジンスイッチ<br/>P.93</li> </ul> | I                                       | ・ Honda スマートキーをスロットから抜<br>いてください。<br>MHondaスマートキースロット P.95 | Nondaスマートキー持ち去り警告 P.96                                   | Mondaスマートキーの取り扱いと電池<br>交換 P.190         |
|---------|--|---|--|--|---|
| 表示される状況 | ・エンジンスイッチが「」のときに運転席のドアを開けると表示  | ・エンジンスイッチが[l]であり、運転席のドアを開けていないとき<br>に表示 | ・エンジンスイッチが 0 のときに運転席のドアを開けると表示                             | ・エンジンスイッチが[II]で、Honda スマートキーを車外に持ち出し、ドアを閉めたときに、警告音と同時に表示 | ● Honda スマートキーの電池残量が少なくなったときに、警告音と同時に表示 |
| 警告メッセージ | (D = 17.77<br>24095<br>0.TEUCTEU   | MEGAT.                                  | (  | ATENACE S  | Thermal to                              |

| アドバイス   | <ul> <li>エンジンスイッチを 0 にして内蔵キーをエンジンスイッチから抜いてください。</li> <li>型 Hondaスマートキーエンジンスイッチ P:93</li> <li>型内蔵キーの差し込みかた P:207</li> </ul> |   | <ul><li>内蔵キーをエンジンスイッチから抜いてください。</li><li>内蔵キーの差し込みかた P.207</li></ul> | ■ CMBS (追突軽減ブレーキ) P.156                           | ■ CMBS (追突軽減ブレーキ) P.158              | 🛭  |
|---------|--|---|---|---|--------------------------------------|--|
| 表示される状況 | • エンジンスイッチが 1 のときに運転席のドアを開けると表示  | <ul><li>エンジンスイッチがIIであり、運転席のドアを開けていないときに表示</li></ul> | • エンジンスイッチが 0のときに運転席のドアを開けると表示                                      | <ul><li>前方の車両に追突するおそれがあるときに、警告ブザーと同時に表示</li></ul> | • エンブレムが汚れてレーダーセンサーが前の車両を検知しにくいときに表示 | • 以下のとき、マルチインフォメーションディスプレイのカスタマイズ設定をすると表示 • セレクトレバーが $[\mathbf{P}]$ 以外のとき  |
| 警缶メッセージ | TOTE TOTE  | Tres  | +−が楽し<br>込まれています  | BRAKE   | 13-55-15-14 Windows                  | がより<br>カランタル<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145年<br>1145<br>1145 |

# メーター セイン フォメーション ディスプフィ

#### メーダー

メーターには、スピードメーター、燃料計、水温計などの種類があります。

# スパードメーター

走行速度を km/h で表示します。

#### ■燃料計

燃料タンクに残っている、燃料の量を表示します。 エンジンスイッチがⅢのとき表示されます。

#### ■分温評

エンジン冷却水の温度を表示します。通常はHのマークにまで上がらない状態で 走行します。

エンジンスイッチがIIIのとき表示されます。

### ■タコメーター

1 分間あたりのエンジン回転数を表示します。

#### ≫燃料計

実際の燃料残量と、メーターに表示される量は 異なる場合がありますので、ご注意ください。

#### アドバイス

**燃料計が「国に近づいたら、早めに給油してください。** さい。 燃料がなくなるとエンジンが点火しなくなり、触 媒装置を損傷することがあります。

#### 十二回十二

アドバイス

## 水温計が「Hのマークを示した場合、オーバー ヒートのおそれがあります。

ただちに安全な場所に停めて、エンジンを冷やしてください。

## 

#### 


エンジンの限界回転数は、6,800rpmです。 マミパイス  特に、高速走行時にシフトダウンするときには、 注意してください。 空ぶかしをしたときに、エンジン回転数が下記の回転数になるとトランスミッション保護のため燃料供給が停止されます。 回転数・・・・4,000rpm

# インフォメーションディスプフィ

インフォメーションディスプレイには、オドメーター、トリップメーター、外気温表 示などが表示されます。

# 表示の切り換えかた

セレクト/リセットノブを押すごとに、表示が下記のように切り換わります。



### ■オドメーター

走行距離の累計を km で表示します。

# ■トリップメーター

トリップAと、トリップBがあり、それぞれ独立して計測するため2つの走行距離 リセットしてからの走行距離を km で表示します。 を知ることができます。

# ■トリップメーターをリセットするには

リセットしたいトリップメーターが表示されている状態で、セレクト/リセットノブ を押し続けてください。トリップメーターが 0.0 にリセットされます。

### ≥ トリップメーター

トリップメーターは走行距離が9999.9kmを 超えると、0.0kmに戻ります。 トリップAとトリップBはセレクト/リセットノブ を押して切り換えられます。

# ▶▶ メーターとインフォメーションディスプレイ ▶ インフォメーションディスプレイ

#### | 外気温表示

外気温を測定し表示します。

# ■外気温表示を補正するには

外気温とメーターの表示温度に差がある場合、±3℃の範囲で補正することがで ままず。 補正するには、マルチインフォメーションディスプレイのカスタマイズ機能を使用し

№カスタマイズのしかた P.69

#### ⊠外気温表示

# 温度センサーはフロントバンパー付近について

います。 速度がおよそ30km/h以下のときは、表示される温度が、路面の熱、エンジンの熱、周囲の車の排気ガスの影響を受けることがあります。 また、温度の読み取り値が安定するまで更新されないため、温度表示の更新に数分かかることがあります。


## 外気温表示の補正は、温度が安定してから行っ てください。

# マルチインフォメーションディスプレイ

マルチインフォメーションディスプレイには、燃費情報などが表示されます。 また、異常を検知すると警告メッセージが表示されます。

# 表示の切り換えかた

インフォメーション(●)スイッチを押すごとに画面が切り換わります。「平均燃費 B」 を表示させるには、 SEL/RESET を押します。



#### 瞬間燃費表示

瞬間燃費をバーグラフに km/L で表示します。

### ■平均燃費表示

トリップメーターA、Bと連動し、それぞれの平均燃費を一定時間ごとに更新して トリップメーターをリセットすると、平均燃費表示も同時にリセットされます。 km/Lで表示します。

# ■航続可能距離表示

燃料残量と平均燃費をもとに推定航続可能距離を km で表示します。

### | 経過時間表示

エンジンを始動してから停止するまでの時間を表示します。

### | 平均車速表示

トリップメーター A をリセットしてからの平均車速を km/h で表示します。

™平均燃費表示

表示される平均燃費は実際に走行した燃費と 異なる場合があります。 トリップメーターAと平均燃費Aを給油と連動させて自動的にリセットさせることができます。 Bカスタマイズ機能 F68

∞航続可能距離表示

表示される航続可能距離は、実際に航続可能 な距離とは異なる場合があります。

≫経過時間表示

経過時間表示は99時間59分まで表示できます。 す。 経過時間のリセット条件を変更することができます。 ます。 ■カスタマイズ機能 P.68

# ■カスタマイズ機能


マルチインフォメーションディスプレイを使って、下表の機能をお好みに合わせてカ スタマイズ (設定変更) することができます。

| カスタマイズ機能           |                    | 選択できる設定内容                 |
|--------------------|--------------------|---------------------------|
| CMBS 設定            | CMBS 警報タイミング       | NEAR* FAR                 |
| ACC 設定             | 先行車検知音             | 有の*、無し                    |
| メーター設定             | 外気温表示補正            | -3°C ~ ± 0°C * ~ +3°C     |
|                    | トリップ A の給油連動リセット   | ON, OFF*                  |
|                    | 経過時間のリセット条件切り換え    | IGN OFF*、トリップ、A、トリップ B    |
| Honda スマートキーシステム設定 | アンサーバックブザー音量       | 大, 小                      |
|                    | ドアハンドル操作アンサーバックブザー | 作動*、非作動                   |
| ライティング設定           | インテリアライト点灯時間       | 60秒、30秒※ 15秒              |
|                    | オートライト感度           | MAX, HIGH, MID*, LOW, MIN |
| ドア/ ウィンドウ設定        | 自動ドアロック連動機能        | 非連動、車速連動※、シフト連動           |
|                    | 自動ドアアンロック連動機能      | 非連動、シフト連動*、IGOFF連動        |
|                    | キーレスアンサーバック        | 作動*、非作動                   |
|                    | キーレスリロック時間         | 90秒、60秒、30秒※              |
|                    | セキュリティ機能           | 作動*、非作動                   |
|                    |                    |                           |

## ※工場出荷時の設定

# カスタマイズのしかた

エンジンスイッチが ${
m III}$ でセレクトレバーが ${
m P}$ のときに、インフォメーション ( ${
m f d}$ )ス イッチを数秒間押し続けるとカスタマイズを行なうことのできる「カスタマイズエン トリー」画面に切り換わります。




インフォメーション(Φ)スイッチを数秒間押し続けると、最初に「CMBS設定」機能のカスタマイズメニューが表示されます。




■カスタマイズ操作一覧 P.70■カスタマイズ設定の例 P.72

# ■カスタマイズ操作一覧

インフォメーション(●)スイッチでメニューを切り換え、[SEL/RESET]で決定します。





**分ペーツに猶く** 

## ■カスタマイズ設定の例

例えば「トリップ A の給油連動リセット」を「ON」にする場合、下記の手順で設定

「トリップAの給油連動リセット」は工場出荷時の設定では「OFFJになっています。



- インフォメーション (●) スイッチを数秒間 押し続ける。
- ▶「カスタマイズエントリー」画面に切り換わり、「CMBS 設定」が表示されます。
- **2.** インフォメーション( $\oplus$ )スイッチを押し、「カスタマイズ設定」が表示されたら、
- SEL/RESET を押す。 ►「カスタマイズグループ」画面に切り換わり、最初に「ACC 設定」が表示されます。
- 3. インフォメーション ( $\Phi$ ) スイッチを押し、「メーター設定」が表示されたら、
  - SEL/RESET]を押す。 ▶「カスタマイズメニュー」画面に切り換わり、最初に「外気温表示補正」が表示されます。











- ▼「ON に設定しました」という画面が表示 された後、「カスタマイズメニュー」画面 「ON」を選び、SEL/RESETを押す。 に戻ります。
- 6. インフォメーション (●) スイッチを押し、「戻 る」が表示されたら、 SEL/RESET を押す。
  - 7. 手順6の操作を通常画面に戻るまで繰り 返す。

## 各部の操作

この章では、運転に必要な各部の操作方法について記載しています。




| 時刻の設定75          | 5   |
|------------------|-----|
| ドアの施錠と解錠         | Ĭ   |
| キーの種類と機能76       | 九   |
| 車外でのドアの施錠/解錠79   | IV  |
| 車内での施錠/解錠83      | 7   |
| チャイルドプルーフ84      |     |
| オートドアロック/        | 7   |
| オートドアアンロック85     | ン   |
| トランクの開閉86        | ע   |
| セキュリティシステム       | <   |
| イモビライザーシステム89    | III |
| セキュリティアラームシステム89 |     |
| ウィンドーの開閉         |     |

| <b>ンドルまわりのスイッチ薬作</b><br>Hondaスマートキーエンジンスイッチ<br>古向哲芸器 (ウィンナーフィッチ) |
|--|
| カ回酒ぶ器(ワインカーイイッナ)<br>ライトスイッチ                                      |
|  |
| イルミネーションコントロール102<br>リヤデフロスター/                                   |
| ヒーテッドドアミラースイッチ103//ソンドルの調節104                                    |
| ラー類の調節 105   |

| 108    | Ξ      | 1      | Ξ             |            | 12            | 126           | 128             |
|--------|--------|--------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------------|
| /一トの調節 | ٠.     | ٠.     | [内灯/室内装備品1    |            | ٠.            | ٠.            | ٠.              |
| - 1    | - 1    | - 1    | - 1           |            | - 1           | - 1           | - 1             |
|        | - :    | - :    |               |            | - 1           | - 1           | - :             |
| - 1    | - 1    | - 1    | - 3           |            | - 1           | - 1           | - 1             |
| - 1    | - 1    | - 1    | - 3           |            | - 1           | - 1           | - 1             |
| - 1    | - :    | - 1    | - 3           |            | - 1           | - 1           | - 1             |
| - 1    | - 1    | - 1    | - 3           |            | - 1           | - 1           | - 1             |
| - 1    | - 1    | - 1    | - 3           |            | - 1           | - 1           | - 1             |
| - 1    | - :    | - 1    | - 3           |            | - 1           | - 1           | - 1             |
| - 1    | - 1    | - 1    | - 3           |            | - 1           | - 1           | - 1             |
| - 1    | - 1    | - 1    | - 3           |            | - 1           | - 1           | 41              |
| - 1    | - :    | - 1    | - 3           |            | - 1           |               |                 |
| - 1    | - 1    | - 1    | - 3           |            | - 1           | ᆁᅬ            | - 1             |
| - 1    | - 1    | - 1    | - 8           |            | - 1           | $\overline{}$ |                 |
|        | - :    | - 1    | - 8           |            | - 1           | 4             | Ш               |
| - 1    | - 1    | - 1    | - 3           |            |               | -             | т               |
| - 1    | - :    |        | - 3           |            | $\Box$        |               | $\overline{}$   |
| - 1    | - 1    | - 1    | - 3           |            | `             | ΗΠJ           |                 |
| - 1    | - 1    | - 1    | - :           |            | ==            | 侕             | $\Box$          |
| - 1    | - 1    | - 1    | пШ            |            | +             |               |                 |
| - 1    | - :    | - 1    | 끄므            |            | 77            | 0             | 5,              |
|        | - :    | - 1    | 牃             |            | H()           | _             | /               |
| - 1    | - 1    | - :    | -             |            | 6             | / \           | ΄.              |
| . :    | /      | /      | HK            |            | $\simeq$      | П             | //\             |
| 怎      |        |        | 7117          |            | $\overline{}$ | , ,           | $\overline{}$   |
| 4007   | K      | $\sim$ | К.            |            | 0             | 17            | $\Box$          |
| #10"   | '\'    | Α.     | Beil          |            | ``            | i I           | 1               |
| IIII   | _      | _      | 1RH           | _          | $\sim$        | П             | III             |
| (3     | 21     | 1      | Ξ.,           | <i>、</i> ) | $\Box$        | トエアコンの使いかた    | $\leq$          |
| 7      | _      | 7      | $\rightarrow$ | =          |               |               | Ŧ               |
| _      | =      |        | ~             | 11         | 1             | - 1           | HIIIII)         |
| - 1    | ヘッドレスト | アームレスト |               | ンロイ        | エアコンの吹き出し口    | Ť.            | 連動作動 (シンクロ) モード |
| - 1    | <      | 1      | $\nabla$      | 1          |               | 17,           | 浬               |
| •      |        |        | Berl          |            |               |               |                 |

時計は人工衛星からの情報を利用していますので、時刻合わせは不要です。



## ドアの施錠と解説

## キーの種類と機能

この車には、以下のキーがついています。



エンジンの始動、停止のほかに、すべてのドア、 トランクの施錠・解錠に使用できます。

≫キーの種類と機能


すべてのキーには、イモビライザーシステムが ついています。イモビライザーシステムは、車両を盗難から守るためのシステムです。 ■イモビライザーシステムです。 **キーには、精密な電子部品が組み込まれています。** す。 故障を防ぐため、下記の点をお守りください。

以件にの、ハース・ハーコング・ハース・ハース・リー・リー | 国別日光が当たる場所、高温、多温の場所に置かない

- +-を落としたり、重いものをのせない • +-に液体をかけない
  - +ーに液体をか!・ン解をしない

キーの電子部品が故障すると、エンジンの始動やリモート発信が作動しなくなることがあります。

キーが正常に作動しなくなった場合は、Honda販売店で点検を受けてください。



Honda スマートキーの電池が切れたときや車のバッテリーがあがったときは、内蔵キーを使用してください。

内蔵キーは、レバーを引きながら取り出します。

収納するときは、「カチッ」と音がするまで差し込みます。

Honda スマートキーの電池の消耗や故障したときのことを考慮して、内蔵キーは Honda スマートキーに収納しておいてください。

### キーナンバータグ



### ∞キーの種類と機能

## ▶内蔵キーの差し込みかた P.207

Hondaスマートキーは、特定小電力無線設備 の技術基準適合証明を受けています。以下のこ とをお守りください。

- 日本国内でのみ使用する
- 電池交換時以外は分解しない
  - 改造しない
- ◆キー内部にある技術基準適合表示を故意に 消去、改ざんしない。

分解、改造したものを使用することは法律で禁止されています。

### 

キーナンバータグは、キーとは別に車両以外の 場所に大切に保管してください。

キーナンバータグには、キーを購入する際に必要となる番号が記載されています。キーと一緒に保管せず、車両以外の場所に大切に保管してください。キーを紛失したときや、追加購入したいときは、Honda販売店に依頼してください。

# Honda スマートキーの微弱電波

ジンをかけるとき、Honda スマートキーとの電子照合を行うために車両から電波 Honda スマートキーを使用してドア、トランクの施錠 / 解錠操作をするときやエン が発信されています。

そのため、次のような場合正常に作動しなかったり、不安定な動作となったりする

え込み型除細動器を使用しているかたは、 車両に搭載されている発信機から S2cm いる電波が、機器の作動に影響を与える Honda スマートキーシステムで発信されて **高え込み型心臓ペースメーカーおよび植** ∬沿海 以内に沿づかない。


Hondaスマートキーは車両との通信のために常 時受信動作をしているため、常に電池を消耗し ています。電池寿命は、使用状況により異なり ますが約2年間です。

造者に影響を確認してからご使用ください。

医療用電子機器を使 医師や医療用機器製

可能性があります。 用しているかたは、

消耗することがあります。 テレビやパソコンなど また、強い電波を受信し続けると電池を著しく の電化製品の近くには置かないでください。



MHondaスマートキーの微弱電波

# 車外でのドアの施錠/解錠

# | キーレスエントリーでの施設/解説

#### 

#### ■施能

施錠ボタンを押します。

▶ 非常点減表示灯が1回点減し、すべてのドアとトランクが施錠されます。

#### 解說

解錠ボタンを押します。

▼非常点減表示灯が2回点減し、すべてのドアとトランクが解錠されます。

# ◎キーレスエントリーでの施錠/解錠

## 30秒以内にドアを開けてください。

キーレスエントリーでドアの解錠操作をした場合、30秒以内にドアを開けないと、ドアは再び自動的に施錠されます。

#### **解錠ボタンを押すと、室内灯が点灯します。** 室内灯のスイッチがドアと連動する位置にあるとき、解錠ボタンを押すと室内灯が点灯します。 約30秒点灯し、徐々に暗くなります。30秒以内にキーレスエントリーで施錠すると、室内灯はた

各部の操作

#### **沙室内灯** P.115

だちに消灯します。

キーレスエントリーは微弱電波を使用しているため、周囲の状況により作動範囲が変化することがあります。

# 次の場合、キーレスエントリーは作動しません。

- エンジンスイッチが 0 以外のとき
- エンジンスイッチにキーが差し込まれているとき
  - ドアが開いているとき (施錠時のみ)

# 作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられます。

ボタンを押したときにインジケーターが点灯しない場合は、電池切れです。 Mandaスマートキーの取り扱いと電池交換

Hondaスマートキーの取り扱いと 90

# ■Honda スマートキーでの施錠/ 舞錠




Honda スマートキーを携帯し、ロックボタン、ドアハンドルを操作することでドア、トランクの施錠や解錠を操作します。 ドア、トランクの施錠/解錠が作動するのは、運転席または助手席ドアハンドルから周囲約80cm 以内です。

### ■施錠するには

運転席または助手席ドアハンドルのロックボタンを押します。 ▼非常点減表示灯が1回点減し、すべてのドアとトランクが施錠されます。このとき、アンサーバックブザーが「ピッ」と10回ります。

# ≫Hondaスマートキーでの施錠/解錠

- Hondaスマートキーは運転者が携帯し、車内 に残したまま降車しないでください。
- ●同じ作動範囲にHondaスマートキーを携帯している人がいるときは、携帯していない人でもロックボタンやドアハンドルで施錠/解錠操作ができます。
- ●作動範囲内にHondaスマートキーがあるときは、大雨や洗車などで大量の水がドアハンドルにかかると、解錠されることがあります。
- 施錠後約2秒間は、ドアハンドルを握っても解錠操作はできません。
- ドアハンドルを握った直後に引くと、ドアが開かないことがあります。ドアハンドルを握りなおし、解錠されていることを確認してから引いてください。
  - ドアハンドルより約80cm以内の距離でも、 Hondaスマートキーが地面の近くや高い位置 にあるときは作動しないことがあります。
- ドアやドアガラスに近づきすぎていると作動 しないことがあります。





### ■解錠するには

運転席または助手席ドアハンドルを握ります。

のドアとトランクが解錠されます。このと き、アンサーバックブザーが「ピピッ」と ▶ 非常点減表示灯が2回点減し、すべて 2回鳴ります。

# MHondaスマートキーでの施錠/解錠


#### Hondaスマートキーでドアの解錠操作をした場 合、30秒以内にドアを開けないと、ドアは再び 30秒以内にドアを開けてください。

自動的に施錠されます。

施錠/解錠時に鳴るアンサーバックブザーは、マ ルチインフォメーションディスプレイを使って音 量を変えたりブザーが鳴らないようにすること カスタマイズ機能について ができます。


## とカスタマイズのしかた P.69

# |内蔵キーを差し込んでの施錠/解錠



内蔵キーを確実に差し込んで、回します。

# 内蔵キーを使わないでの施錠



### ■運転席のドアの施錠

外側のドアハンドル▲を引いたまま、ノブ®を引き出すかマスタードアロックスイッチ®を施錠のほうに押し、ドアハンドルを離してドアを閉めます。

## ■運転席以外のドアの施錠

ノブを引き出し、ドアを閉めます。

### ■キー閉じ込み防止装置

また、Honda スマートキーが車内の作動範囲内に置いてあっても、施錠できません。 内蔵キーがエンジンスイッチに差し込まれていると施錠できません。

# ≫内蔵キーを差し込んでの施錠/解錠

運転席ドアに内蔵キーを差し込んで施錠/解錠 すると、ほかのすべてのドアとトランクも同時に 施錠/解錠されます。

## ∞内蔵キーを使わないでの施錠

運転席ドアで施錠すると、ほかのすべてのドアとトランクも同時に施錠されます。

# キー閉じ込み防止のため、キーを持っていることを確認してから施錠しましょう。

運転席ドアのノブで施錠すると、ほかのすべて

≫ノブでの施錠/解錠


運転席ドアのノブで解錠したときは、運転席ド

アとトランクが解錠されます。

のドア、トランクも同時に施錠されます。

## 車内での施錠/解錠

## ノブでの施錠/解錠




#### ■施錠するには

ノブを引きます。

### ■解錠するには

ノブを押し込みます。

# マスタードアロックスイッチでの施錠/解錠



マスタードアロックスイッチを施錠 / 解錠のほうに押します。

# 

運転席ドアのマスタードアロックスイッチで施錠/解錠すると、ほかのすべてのドア、トランクも同時に施錠/解錠されます。


# 運転席ドアハンドルでの解錠

室内の運転席ドアハンドルを引くと、運転席ドアのみが解錠されます。

## チャイルドプルーフ

チャイルドプルーフとは、走行中などにお子さまが車外に放り出されることを防止 するため、ノブの位置に関係なく、後席ドアを車内から開けることができないよう お子さまを後席に乗せるときなどにお使いください。 にする機能です。

# チャイルドプルーフのセット



各部の操作

後席ドアについているツマミを、施錠の位置 にしてドアを閉めます。

### ■ドアを開ける場合

**▼チャイルドプルーフ** 

チャイルドプルーフセット時に車内から開けた ドーを下げ、窓から手を出して外側のドアハンド い場合は、ノブを解錠状態にして後席ウィン ルを引いてください。



# 衝撃感知ドアロック解除システム

車両に衝撃が加わったときに、自動的にすべてのドア、トランクを解錠するシステ

ムです。

作動するのは以下の場合です。

- 正面からの衝撃:SRS エアバッグが作動したとき
- 側面からの衝撃:サイドエアバッグ/サイドカーテンエアバッグが作動したとき
- 後面からの衝撃: 衝撃が大きいとき

いずれの場合も、安全性を考慮して衝撃を受けてから約 10 秒後に解錠します。

# オートドアロック / オートドアアンロック

# ■オートドアロック (車速連動)

オートドアロックとは、車速が約 15km/h 以上になるとすべてのドア、トランクが 自動的に施錠される機能です。

# ■オートドアアンロック (セレクトレバー連動)

ブレーキペダルを踏みセレクトレバーを[P]に入れると、すべてのドア、トランクが 自動的に解錠される機能です。

## ◎衝撃感知ドアロック解除システム

衝撃の加わりかたや大きさによっては解錠しない場合があります。

▲オートドアロック/オートドアアンロック マルチインフォメーションディスプレイを使って オートドアロック/オートドアアンロックの条件 をカスタマイズすることができます。

当カスタマイズのしかた P.69

## トランク開閉時の注意

トランク開閉をするときは、下記の点に注意してください。

## ■トランクを開けているとき

- トランクは上までしっかりと開ける。
- ▶ 途中までしか開けていないと、自重で閉まることがあります。
- 風の強い日は、風にあおられて閉まらないように注意する。
- トランクを開けたまま走行しない。
- 車内に排気ガスが侵入するおそれがあります。

### ■トランク閉めるとき

● Honda スマートキーを、トランク内に置き忘れないように注意する。

### ∞トランク開閉時の注意

#### △江龍


トランクを閉めるときは、頭をぶつけたり

手をはさまないよう注意する。

れするときは、排気管の後方に立たない エンジンをかけた状態で手荷物を出し入

やけどなどの思わぬけがをすることがあり ようにする。

# トランクオープナーで開ける



運転席右下にあるトランクオープナーを引き上げると、トランクが解錠され浮き上がります。 内蔵キーを差し込んで施錠 (解錠)できます。

## ∞トランクオープナーで開ける

### 運転席ドアが施錠されているときトランクを閉めると、トランクも施錠されます。 運転席ドアが解錠されているときトランクを閉めても、施錠されます。

## ∞キーレスエントリーで開ける

次の場合、キーレスエントリーを使用してのトランク開閉はできません。


- ・ エンジンスイッチが 0 以外のとき
- スロットにHondaスマートキーが差し込まれているとき
  - ・エンジンスイッチに内蔵キーが差し込まれて いるとき

# キーレスエントリーで開ける




トランク解錠ボタンを約1秒押すと、トラン**ク解錠** クが解錠され浮き上がります。

# トランクオープンスイッチで開ける



運転席ドアを解錠し、トランクオープンスイッチを押すとトランクが浮き上がります。



トランクオープン機能の 作動範囲

Honda スマートキーを携帯して、トランクオープンスイッチを押すとトランクが解錠され浮き上がります。このときアンサーバックブザーが「ピッ」と1回鳴ります。トランクオープン機能が作動するのは、トランクオープンスイッチから周囲約 80cm 以内です。

# ▼トランクオープンスイッチで開ける

- 作動範囲内にHondaスマートキーを携帯して いる人がいるときは、携帯していない人でもト ランクオープンスイッチでトランクを開けるこ とができます。
   Hondaスプートキーは油転表が推選し、再内
- Hondaスマートキーは運転者が携帯し、車内 に残したまま降車しないでください。
  - トランクオープンスイッチより約80cm以内の 距離でも、Hondaスマートキーが地面の近く や高い位置にあるときは作動しないことがあ ります。
- 運転席ドアが解錠されているときは、トランク を開けてもアンサーバックブザーは鳴りませ ん。

### カスタマイズ機能について

施錠/解錠時に鳴るアンサーバックブザーは、マルチインフォメーションディスプレイを使って音量を変えたりブザーが鳴らないようにすることができます。

☆カスタマイズのしかた P.69

トランク内にHondaスマートキーを置いたままトランクを閉めると、ブザーが鳴りトランクが開きます。

Hondaスマートキーを取り出してから、再度トランクを閉めてください。

## セキュリティシステム

# イモビライザーシステム

イモビライザーシステムとは、キーに信号を発信する電子部品が組み込まれてあり、 あらかじめ登録されたキーでないとエンジンの始動ができないようにしたシステム

イモビライザーシステムでは、車両とキーの電子照合を行うときに微弱な電波を使 用します。エンジンスイッチに内蔵キーを差し込むときは、下記の点に注意してく

- エンジンスイッチの近くに強い電波を発するものを近づけない
- キーを金属に触れさせたり、覆ったりしない
- ほかの車両のイモビライザーシステムのキーを近づけない
- 磁気を帯びたキーホルダーなどを付けたり、テレビ、オーディオなど磁気を帯び た機器の近くに置いたりしない

# セキュリティアラームシステム

内蔵キーを使わずにドア、トランク、ボンネットを開けると、警報装置が作動する セキュリティアラームシステムは、Honda スマートキーまたはキーレスエントリー、 システムです。

また、エンジンスイッチをIIIにしたときにも作動します。

#### ■作動すると

ホーンが断続的に鳴り、非常点滅表示灯がすべて点滅します。

### ■停止させるには

Honda スマートキーまたはキーレスエントリー、内蔵キーで解錠してください。シ ステムが停止し、ホーンと点滅も停止します。

### ■イモビライザーシステム

システムが故障するおそれがあります。

## ∞セキュリティアラームシステム

警報装置はセキュリティアラームシステムを停止させるまで、最大5分間作動します。 ホーンおよび非常点滅表示灯は、1回の作動につき約30秒間作動し、その警報作動が最大10回行われます。

び ペーツ に 続く

#### 各部の操作

### ■セットするには

セキュリティアラームシステムは、以下の条件が整うと自動的にセットされます。

- エンジンスイッチを[0] (プッシュオフ)にする
- ボンネットが閉まっている
- Honda スマートキーまた(はキーレスエントリー、内蔵キーですべてのドアが施 設されている

### ■セットされると

メーター内にある作動表示灯が点滅し、約15秒後に点滅間隔が長くなります。

### ■セットを解除するには

Honda スマートキーまたはキーレスエントリー、内蔵キーで解錠すると、セットは 解除されます。同時に作動表示灯が消灯します。

## 

車内に人が乗っているときやウィンドーが開いているときでも、セキュリティアラームシステムは作動します。警報装置の思わぬ作動を防ぐために、人が乗っていたりウィンドーが開いているときには、セキュリティアラームシステムをセットしないでください。

**セキュリティアラームシステムをセットした後に** バッテリーがあがり、バッテリーの充電、交換 をすると、警報装置が作動することがあります。 そのときは、Hondaスマートキーまたは内蔵 キーでドアを解錠し、セキュリティアラームシス テムを解除してください。

# パワーウィンドーの駐野

エンジンスイッチが|||のときに、パワーウィンドーの開閉操作を行うことができま す。開閉はそれぞれのドアにあるスイッチで行います。運転席のスイッチでは、 べてのウィンドーの開閉操作を行うことができます。 運転席以外のウィンドーの開閉は、運転席のメインスイッチを ON にしてから行い メインスイッチを OFF (表示灯点灯)にしておくと、運転席以外のウィンドーは作動 しません。お子さまを乗せているときなどは、メインスイッチを 0 FF にしておいて ます。メインスイッチをONにすると、スイッチにある表示灯が消灯します。 くだみい。

# 自動開閉機能付きのウィンドーの開閉



#### ||手動開閉

希望の位置で手を離すことで、窓の開閉を調 **閉めるとき:**スイッチを軽く引き上げる **開けるとき:**スイッチを軽く押す

**閉めるとき:**スイッチを強く引き上げる 開けるとき:スイッチを強く押す

自動的に全開/全閉します。途中で止めるに は、スイッチを軽く上げ/下げします。

### ■パワーウィンドーの駐歴

この場合、運転席のドアを開けてから閉めると、 エンジンスイッチをOFFにしても、10分間は キーオフオペワーションにより自動開閉機能付 きのパワーウィンドーを開閉できます。

#### △警告

ウィンドーの開閉はできなくなります。

が窓から手や顔などを出していないことを パワーウィンドーを閉めるときは、同乗者 確認する。

手や顔などをパワーウィンドーにはさむと、 特にお子さまには気をつけてください。 重大な傷害を負うおそれがあります。


自動開閉機能付きのパワーウィンドーを自動で 閉めているときに障害物を検知すると、はさみ 込み防止機構によりウィンドーの動きが逆転し

#### 単洪√

確実に閉めるため、閉め切る直前の部分 はさみ込みを検知しないエリアがあり 指などをはさみ込まないように注意する。

9

# | 自動開閉機能なしのウィンドーの開閉



開けるとき:スイッチを押す

**閉めるとき:**スイッチを引き上げる 希望の位置で手を離すことで、窓の開閉を調 節します。

### ■パワーウィンドーの駐歴

故障などではさみ込み防止機構が作動し、自動でウィンドーを閉めることができなくなったときは、スイッチを軽く引き上げ続けると閉めることができまりまして続けると閉めることができます。

防止機構が作動することがあります。

路面や走行条件による衝撃などで、はさみ込み

お子さまが同乗している場合、ウィンドーを開 閉できないよう、メインスイッチをOFFにして ください。 メインスイッチを○FFにすると、それぞれのウィ ンドーの開閉スイッチでの操作ができなくなり

# ハンドルまわりのスイッチ操作

# Honda スマートキーエンジンスイッチ



**ロック (プッシュオフ)** エンジンスイッチがロックされる位置 **ロック解除 (プッシュオン)** エンジンスイッチノブを押すとロックが解除され、 エンジンスイッチを回すことができます。 T アクセサリー エンジンをかけずに、オーディオシステムなどの アクセサリーを使用する位置

|| ON || 運転するときの位置

|||| 始動 | エンジン始動位置 | お艶して半を離すて、日

#### ™始動方法

エンジン始動の機能が作動する範囲は、インストルメントパネル上、リアシェルフやグローブボックス、ドアポケットなどの各種小物入れを除く車内です。



Hondaスマートキーが車外にあっても、ドアや ドアガラスに近づきすぎていると、エンジンの 始動ができることがあります。 エンジンスイッチが o から l に回らないときは、ハンドルを左右に動かしながらエンジンスイッチを回してください。

それでも回らない場合は、もう一度エンジンスイッチノブを押し直して、ゆっくりと回してください。

Hondaスマートキーが作動不良の場合は、内蔵キーを使って始動します。 内蔵キーの差し込みかた P.207

#### ■始動方法



2. エンジンスイッチノブを押す。

▼エンジンスイッチのロックが解除されると、「ピッ」とブザーが鳴ります。

3. エンジンスイッチを、ゆっくりと $\overline{m}$ の位置まで回す。

#### 各部の操作

## ■エンジンを停止するとき

- 1. セレクトレバーを[P]に入れる。
- **2.** エンジンスイッチ $\overline{J}$ ブを、ゆっくりと $\boxed{0}$ まで回す。  $\boxed{V}$  エンジンスイッチを $\boxed{0}$  (プッシュオフ)にすると、ハンドルがロックされます。

# ■エンジンスイッチ警告ブザー

次の状態で車を離れようとした場合、警告ブザーが鳴ります。

- エンジンスイッチが「OCお
- エンジンスイッチが[f 0]で、エンジンスイッチノブを押し込んでいるとき


### ∞エンジンを停止するとき

車から離れるときは、エンジンスイッチを[0]にし てください。

### エンジンスイッチが。O以外では、Hondaスマー トキーで施錠できません。

# Honda スマートキースロット

スロットに Honda スマートキーを差し込むとエンジンスイッチの操作が行えます。 Honda スマートキーシステムモードスイッチをOFFIにしているときは、




### ■差し込むとき

内蔵キー側を手前にして「カチッ」と音がするまで差し込みます。

### ■引き抜くとき

エンジンスイッチを0にしてから引き抜きます。

# Honda スマートキーシステムを停止するとき




- 1. グローブボックス内の Honda スマートキーシステムモードスイッチを OFF にする。
- ► Honda スマートキーのすべての機能を 停止します。

## **™Hondaスマートキースロット**

スロットには、Hondaスマートキー以外のものを挿入しないでください。

Hondaスマートキーにステッカー類を貼らないでそんださい。 ステッカーを貼ったままHondaスマートキーを スワットに挿入すると、作動不良の原因となりま エンジンスイッチが「Oまたは「Jのときに、 Hondaスマートキーをスロットに差し込んだ まま運転席ドアを開けると、Hondaスマート キー抜き忘れ警告ブザーが鳴ります。

# ■Honda スマートキー持ち去り警告



警告ブザーには、車内警告ブザー(ピーッピーッピーッピーッピーッピーッピーッピーッピーッと車外警告ブザー(ピピピピピリの2種類があります。警告状態が続くときは Honda スマートキーの携帯位置を変更してください。


## ■エンジンスイッチがⅢのとき

Hondaスマートキーを車外に持ち出しドアを閉めると、メーター内に警告を表示するとともに、車内警告ブザーと車外警告ブザーが鳴ります。

# ■エンジンスイッチが | または 0 (ブッシュオン)のとき

Honda スマートキーを車外に持ち出しドアを 閉めると、車外警告ブザーが鳴ります。

# |Honda スマートキー電池消耗警告



電池残量が少なくなったときに、警告音を鳴らし、メーター内に警告を表示します。 早めに電池交換を行ってください。

Mondaスマートキーの取り扱いと電池交換

## ■Hondaスマートキー持ち去り警告

エンジン始動の作動範囲内にHondaスマートキーを戻してドアを閉めると、警告が解除されます。警告状態が続くときはHondaスマートキーの携帯位置を変更してください。

Hondaスマートキーを、インストルメントバネル、グローブボックスなどに置いた場合、電波状態により警告ブザーが鳴ることがあります。


Hondaスマートキーを持ち出した状態で、エンジンスイッチを①にすると、エンジンスイッチの解作ができなくなります。

エンジンスイッチを操作するときは、Hondaスマートキーを持っていることを確認してください。

窓からの受け渡しでは、Hondaスマートキー 特ち去り警告は作動しません。 Hondaスマートキーがエンジン始動の作動範囲内にあっても、周囲の環境や電波状態によりHondaスマートキー持ち去り警告が行われることがあります。


**対障ではありませんので、Hondaスマートキーを持っていることを確認してください。** 

# 方向指示器 (ウィンカースイッチ)



エンジンスイッチがIIIのときに使用できます。

### ワイトスイッチ



スイッチを回すとエンジンスイッチの位置に関 係なく、点灯・消灯します。

#### | ハイバーム

「カチッ」と音がするまでレバーを前方に押します。

#### | ロードーム

ハイビームのときは、レバーを手前に引きます。

### ■追越合図(パッシング)

レバーを手前に引き、離します。

き車外の明るさに応じて車幅灯、尾灯、番号灯、ヘッドライトが自動で点灯/消

Hソツンストッチが 三のか

AUTO

各部の操作

#### ≫ワイトスイッチ

ライトを点灯したままキーを抜く/プッシュオフにすると、運転席のドアを開けたときにライト消し忘れ警告プザーが鳴ります。

ライト類が点灯すると、メーター内の表示灯が 点灯します。

#### ¥表示灯 P.56

重い荷物の積載時など、車両の姿勢の変化に応じてヘッドライト光軸の上下方向を自動的に調節するオートレベリング機能が付いています。ヘッドライト光軸の異常を感じたときは、Honda販売店で点検を受けてください。

ディスチャージヘッドライトのバルブは点灯・ 消灯を繰り返すとバルブの寿命が短くなる特性があります。 エンジンが止まっているときに、ライト類を点灯したままにしていると、バッテリーあがりの原因となります。

領度感知部は、図の位置にあります。感知部の上にものを置かないでください。



## フォグライトスイッチ




ライトスイッチが[OFF]以外のとき (AUTO]のときは、車幅灯が点灯しているとき) に、フォグライトスイッチを回して点灯することができま

■フォグライトスイッチ

フォグライトが点灯すると、メーター内の表示 灯が点灯します。 図表示灯 P:56

# ワイパー/ウォッツャー



▲ MIST:(レバーを操作している 間作動)

- B OFF: 停止
- AUTO:自動作動
- D LO: 低速 (普通の雨量のとき) B HI: 高速 (雨量が多いとき)
- HI: 高速 (雨量が多いとき) 雨滴感度センサーの感度の調 節

ロウォッシャー

エンジンスイッチがIIIのときに使用できます。

#### ■ MIST

レバーを押し上げている間、高速で作動します。 霧や小雨のときに使用します。

■ワイパースイッチ (OFF、LO、HI)

雨量に応じてワイパースイッチを切り換えて使用します。

■自動作動 (AUTO)▼オートワイパー P.101

■ウォッシャースイッチ

レバーを手前に引くと、ウォッシャー液が噴射します。 レます。 レバーを引いている間はワイパーが作動し、レバーを離すと数回フイパーが作動し、

### ∞ ワイパー/ウォッツャー

間欠作動中は、車速が速くなると間隔が停止時より数秒短くなります。また、発進時にワイパーが1回作動します。 パーが1回作動します。 間欠時間を短いほうにいっぱいに回している状態で車速が速くなると、ワイパーが間欠から低

#### △注意

速作動に切り換わります。

寒冷時はフロントガラスが暖まるまで ウォッシャー液を噴射させない。 ウォッシャー液が凍りついて視界の妨げと なり、思わぬ事故につながるおそれがあり + +


**ワイパーを乾拭きさせないでください。** ガラスが傷付いたりブレードラバーを傷めたり します。

#### アドバイス

ウォッシャー液が出ないときは、スイッチを 切ってください。 ポンプ故障の原因となります。 寒冷時、凍結によりワイパーブレードがガラスに張りつくことがあります。

ワイパー故障の原因となりますので、デフロスターでフロントガラスを暖めてから、ワイパーを作動させてください。

### オートワイパー



レバーを[AUTO]の位置にするとワイパーが1 回作動し、その後は自動作動に切り換わります。フロントガラス上部にある雨滴検知センサーが検出した雨滴量に応じて、停止、間欠作動、低速作動、高速作動のいずれかの作動をします。

### **■センサー感度の調節** リングを回して、雨滴検知センサーの感度を

調節します。 **-\_↑** 鈍感:雨滴に対して、より鈍感に反



雨滴検知センサ

乳炭:腎商に対した、キケ乳漿に次応してワイパーを作動します。 敏感:雨滴に対して、より敏感に反応してワイパーを作動します。

### ◎ ロイパー/ ウャッツャー

▼▼ ハンドルまわりのスイッチ操作 ▼ ワイパー/ ウォッツャー

 $oldsymbol{O}$ イパー作動中に雪などがたまりワイパーが停止したときは、安全な場所に停車してください。 $oldsymbol{O}$ イパースイッチを $oldsymbol{O}$ ド、エンジンスイッチを $oldsymbol{O}$ または $oldsymbol{O}$ にしてから、ワイパーが作動できるように障害物を取り除いてください。

**ワイパーモーターには、保護機能としてブレーカーを内蔵しています。 カーを内蔵しています。** ワイパーモーターの負荷が大きい状態が続いたときなどは、ブレーカーが作動し一時的にフィパーが停止することがあります。


数分経過すると、ブレーカーが復帰し、通常通り使用できるようになります。

#### △注意

フロントガラスのお手入れをするときは、 レバーを必ず OFF にしてください。 エンジンスイッチがIIIでレバーが「AUTO」のとき、雨滴センサー上部のガラス面に手で触れたり、布で拭き取ったりすると、ワイパーが作動することがあり、手をけがしたりワイパーが損傷するおそれがあります。

#### 各部の操作

# イアにオーションコントロープ



エンジンスイッチが[II]で、ライトスイッチが OFF]以外のとき (ライトスイッチを[AUTO]にしているときは、車幅灯やヘッドライトが点灯しているとき)、セレクト / リセットノブでインストルメントパネルの明るさを調節することができます。

**明るくする**:スイッチを右に回す **暗くする**:スイッチを左に回す 明るさが最大/最小になると電子音が偏ります。また、明るさの調節後、数秒経過するとマルチインフォメーションディスプレイが元の表示に戻ります。

### ■明るさ調節表示

セレクト/リセットノブを回すとディスプレイ が明るさ調節表示に切り換わります。 ----

■■が右に増えていくほど、メーター照明が明るく表示されます。

## ◎イル川ネーションコントロール


車幅灯が点灯しているときと消灯しているときでは、インストルメントパネル照明の明るさは 異なります。

ライトスイッチを☑€または≦☑にすると、まぶ しさを軽減するためにインストルメントパネル照明が暗くなります。

- ・明るさ調節中にセレクト/リセットノブまた はインフォメーション(♠)スイッチを押すと、 ディスプレイは元の表示になります。
- 車幅灯点灯時に
   ILM
   IC回すと、「ピッ」という音がして車幅灯点灯時の減光が解除されます。



# リヤデフロスター / ヒーテッドドアミラースイッチ



エンジンスイッチが[II]のときに、リヤガラスと ドアミラーを暖め、曇りをとりたいときに使用 します。 スイッチを押すとリヤデフロスターとヒーテッドドアミラーが ONになります。

外気温に応じて約10~30分経過すると、 リヤデフロスターとヒーテッドドアミラーは自 動的に停止します。ただし、外気温が 0℃以 下のときは自動的に停止しません。

# № リヤデフロスター/ヒーテッドドアミラースイッチ

**リヤガラスの内側を清掃するときは、電熱線を傷つけないよう注意してください。** 必ず、デフロスターの電熱線とアンテナ線に沿って左右方向に拭いてください。 エンジンの回転が低いときに長時間使わないでください。 でください。 この装置は消費電力が大きいため、エンジンの回転が低い状態で長時間使用するとバッテリー容量が低下し、エンジン始動に影響することが

各部の操作

エンジンスイッチをIIIにしたとき、外気温が5℃以下の場合、ヒーテッドドアミラーのみ約10分間作動することがあります。

### ハンドアの調節

適切な運転姿勢で無理なくハンドルを握れるように、ハンドルの位置を調節する ことができます。



- 1.ハンドル位置調節レバーを押し下げる。
- ▼ハンドル位置調節レバーは、コラムカバーの下にあります。
  - 2.ハンドルの位置を調節する。
- ▼調節した位置で、メーターや表示灯が見えることを確認してください。
  - ハンドル位置調節レバーを引き上げ、ハンドルを固定する。

### ≥ハンドルの調節

#### ○注意 走行中にハンドル位置を調節しない。 走行中に調節すると、ハンドル位置が動き、 正確なハンドル操作ができないことがあり、 衝突して重大な傷害を負うおそれがありま す。ハンドルの調節は、必ず停車中に行ってください。

位置調節後、ハンドルに上下前後方向の力を加え、ハンドルがしっかり固定されていることを確認してください。

### ミラー類の調節

### ルームミラー

ルームミラーの角度は、正しい運転姿勢ですわった位置でミラーを調節してくださ

### ■自動式防眩ミラー



夜間走行時、後続車のヘッドライトの反射を 自動的に弱くできます。 エンジンスイッチがIIIで、オートミラースイッチが ON のときに作動します。スイッチを押すごとに ON、OFF が切り換わります。ON にすると表示灯が点灯します。

### ∞ミラー類の調節

# ミラー類の調節は走行前に行ってください。

>■自動式防眩三ラー

セレクトレバーをRIC入れているときは、自動式防眩ミラーは解除されます。

#### ドゲミリー



エンジンスイッチが[II]のときに、ドアミラーの 開閉操作を行うことができます。

#### ■角度調節

**左右切り換えスイッチ:**右か左を選択するスイッチです。角度調節後、中央の位置に戻します。

角度調節スイッチ:上下左右に鏡面を動かすスイッチです。

#### ■格約

ミラーの

格約スイッ チの状態

状態

OFF

Z 0

格納スイッチを押すごとに ON と OFF が切り 換わります。

| Τ        |
|----------|
|          |
| 111      |
| Ĭ        |
| $\wedge$ |

**鏡面は手で調節することもできます。** 直接鏡面を動かして、調節します。 エンジンスイッチが「①または「」のときは、手動で格約、開放することもできます。

## ▼▼ 川ラー類の調節 ▼ ドアニラー

## リバース連動ドアミラー

車両の左側面の視界をよりよく確保するため、セレクトレバーの|R|と連 動して助手席側ドアミラーが自動的に下向きになります。 後退時、



エンジンスイッチが $[\Pi]$ で、ドアミラーの左右切り換えスイッチが左側にあることを確認し

セレクトレバーを[R]の位置にすると、助手席 側ドアミラーが下向きになります。 セレクトレバーをR以外の位置にすると元の 位置に戻ります。

## アクアクリーンミラー

雨天時の視認性向上のため、ミラー表面に付着した雨滴を膜のように広げる親水 効果を持つコーティングを施しています。

### ■親水効果の回復

ミラー表面に汚れなどが付着して親水効果が低くなったときは、以下の手順を行う ことにより効果が回復します。

- 1. ミラー表面を水洗いし、汚れを落とす。
- 2. 水を含ませたきれいな布で拭き取る。
- ▶ 汚れが落ちない場合は純正ガラスクリーナーや家庭用中性洗剤を使用して洗 十分なみで洗い流してくだみい。
- 5~9時間ほどミラー表面に太陽光を当てる。

### ≫リバース連動ドアミラー

# 次の場合にも、ミラーが元の位置に戻ります。

- 左右切り換えスイッチを左側以外の位置にし たてま
- エンジンスイッチを[II]以外にしたとき

リバース連動ドアミラーは、ドアミラーの左右切 り換えスイッチが左側以外の位置にあるときは 作動しません。作動させるには左右切り換えス イッチを左側にしてください。

### ▼アクアクリーンニラー


ミラーの親水効果が失われますので、以下の点 にご注意ください。

- ミラー表面に撥水剤やワックスを付着させな
- 砂の付いた布や油膜取り剤 (コンパウンドな ど)でミラー表面をこすらない

### フロントツート

正しい運転姿勢とは、シートに深く腰かけた状態で、背もたれから背を離すことな ペダルを十分に踏み込め、ハンドル操作が楽にできる姿勢をいいます。 軍転者は、正しい運転姿勢がとれるようにシートを調節します。

# フロントパワーシート/ ヘッドレストの動かしかた



■フロントパワーシート/ヘッドレストの動かしかた

フロントシートは、エアバッグからなるべく離れ た位置に調節してください。 回乗者もシートに深く腰かけ、背もたれから背

を離さないようにしてください。

#### △注意

走行中にシートの調節はしない。

走行中に調節するとシートが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。調節は走行前に行い、確実に固定されていることを確認してください。

シートを操作するときは、手や足などをは さまないように十分注意する。 **フロントシートの下にものを置かない。** ものがはさまってシートが固定されず、思 わぬ事故につながるおそれがあります。

# 運転席ランバーサポートの調節



シート腰部の固さを調節できます。

**硬くする:**スイッチを前側に押す。 **やわらかくする:**スイッチを後側に押す。

# フロントツートの調節



#### ■シート位置の調節

運転者とハンドルとの間に十分な距離をとれるように、シートをできるだけ後ろに下げます。

助手席の同乗者のシートも同様に、ダッシュボードの SRS エアバッグからできるだけ離れた位置までシートを下げます。

## ◎フロントシートの調節

△警告

# SRS エアバッグからできるだけ離れた位置までシートを下げる。

ハンドルやダッシュボードに近づきすぎると、フロントエアバッグが膨らむ際に重大な傷害を受けたり、死亡したりするおそれがあります。

# 背もたれを必要以上に倒さない。

背もたれを必要以上に倒すと、衝突したときに重大な傷害を受けたり、死亡したりするおそれがあります。



## ■背もたれ角度の調節

シートに深く腰かけ、楽な姿勢ですわれるよ うに背もたれを起こし調節します。

助手席の同乗者のシートも同様に、楽な姿勢 ですわれるように背もたれ角度を調節します。


## ■フロントシートの調節

#### 背もたれと背中の間にクッションなどを入 △注意 れない。

トベルトなどの効果が十分に発揮されませ 正しい運転姿勢がとれません。また、シー


#### コヤシート

# 背もたれの倒しかた



背もたれば倒すことができます。 ヘッドレストがフロントシートに当たるときは、 ヘッドレストを外してください。 1. トランク内のレバーを引き、ロックを解除する。

2. 中央席のシートベルトをガイドから外す。



3. 背もたれを倒す。

#### ≫背もたれの倒しかた

背もたれを倒し、トランクを開けたまま走行しないでください。

#### ∬江镇

操作するときは、手などをはさまないよう

に十分注意する。


### 背もたれを起こすときは、後ろに押しつけて固 定します。

背もたれをもとの状態に戻すときは、背もたれを起こし、後ろにしっかり押しつけてください。また、リヤシートのシートベルトが背もたれの前にあり、中央部のシートベルトがガイドにはまっていることを確認してください。

#### アドバイス


背もたれを倒したときは、倒した背もたれが、フロントシートに触れていないことを確認してください。

誤作動することがあります。 サイドエアバッグ自動停止表示灯がついていないか、確認してください。




#### くシドフスト

# | フロントシート、 リセシート (外側) ヘッドフストの調節



後頭部の中心が、ヘッドレストの中心に来るようにヘッドレストの高さを調節します。

**高くするとき:**ヘッドレストを引き上げます。 **低くするとき:**ノブを押しながら下げます。



## ■アクティブヘッドレスト (フロントシート) 追突されたときに背もたれが乗員を受け止め

る力を利用して、ヘッドレストが瞬時に前方に移動し、頭部の過度な後方への傾きを防ぐことにより首への負担を軽減します。

## ■フロントシート、リセシート(外側) ヘッドレスト の調節

#### △警告

**ヘッドレストは必ず正しい位置に調節する。** ヘッドレストの高さが適切でないと、ヘッ ドレストの効果が低くなり、衝突したとき に重大な傷害を受けるおそれがあります。 **ヘッドレストを外した状態で走行しない。** 衝突したときに重大な傷害を受けるおそれ があります。

#### ↑注意


## ヘッドレストのステーにテーブル、テレビ などの用品を取り付けない。

万一追突されたときにアクティブヘッドレストの機能が損なわれるおそれがあります。

アクティブヘッドレストは、追突されたときのみ作動します。

**作動後は元の位置に戻ります。** 

# ■リヤシートヘッドレスト(中央)の位置変更



乗車するときは、走行する前にヘッドレストを 引き上げて、確実に固定します。

**高くするとき**:ヘッドレストを引き上げます。 **低くするとき:**ノブを押しながら下げます。

# ■ヘッドレストの取り外しと取り付け

ヘッドレストは、掃除や修理のために取り外すことができます。

# ヘッドレストの取り外し:

ヘッドレストを引き上げ、ノブを押して取り外します。

# ヘッドレストの取り付け:


トの位置を適切な位置に合わせてください。ヘッドレストを軽く上下させ、確実に ヘッドレストの脚を元の位置に差し込んでください。 ノブを押しながらヘッドレス 固定します。

# ◎リヤシートヘッドレスト(中央)の位置変更

#### △警告

**ヘッドレストを下げた状態で走行しない。** 衝突したときに重大な傷害を受けるおそれ があります。

#### アームレスト



センターコンソールボックス上部を前に動かし ■フロントシート用アームレスト て使うことができます



■リヤシート用アームレスト

#### **≫**アームレスト

△注意

万一のときにシートベルトの機能が発揮で シートベルト着用時にアームレストに引っ かけない。

#### アドバイス

きないことがあります。

アームレストに腰をかけたり荷物を載せるなど アームレストが破損するおそれがあります。 の大きな力を加えないでください。

# 室内灯/室内装備品

#### 室内灯

#### 室内灯スイッチ



#### NO I

ドアの開閉に関係なく室内灯が点灯。

#### ■ドア連動

以下のときに室内灯が点灯。

- いずれかのドアを開けたとき
  - 運転席ドアを解錠したとき
- エンジンスイッチを $oldsymbol{0}$ (プッシュオフ)にしたとき
- ・・・・・ ・ Honda スマートキーをスロットから抜いた
- エンジンスイッチから内蔵キーを抜いたとき

#### OFF

ドアの開閉に関係なく室内灯が消灯。

#### ≫室内灯


ドア連動で室内灯が点灯している場合は、ドア を閉めると約30秒後に消灯します。

また、以下の操作を行うと室内灯はすぐに消灯 します。

- 運転席のドアを施錠したとき
- エンジンスイッチが(0) (プッシュオフ)以外、 スマートキーがスロットに差し込まれた状態 で運転席ドアを閉めたとき
- エンジンスイッチに内蔵キーが差し込まれた 状態で運転席ドアを閉めたとき

エンジンスイッチが①(プッシュオフ)のとき、 Hondaスマートキーがスロットから抜かれて いるとき、または内蔵キーが差し込まれていな い状態のときにいずれかのドアを開けたままに すると、約15分後に消灯します。

#### マップランプ



レンズを押すと点灯し、もう一度押すと消灯 します。

# ■リアリーディングライト



レンズを押すと点灯し、もう一度押すと消灯 します。

#### 室內装備品

## ■ グローブボックス




ノブを引くと開きます。 内蔵キーを差し込んで施錠 / 解錠することが

#### ■グローブボックス

# ★ 整告 ま行中は必ずグローブボックスを閉める。 グローブボックスが開いていると、衝突したときに同乗者が重大な傷害を負うおそれがあります。


ライトスイッチが(OFF)以外のとき (AUTO)のと きは車幅灯やヘッドライトが点灯しているときの み) 照明灯が点灯します。

# ■コンソールボックス



ノブを引くと開きます。


# ▼▼ 室内灯/室内装備品 ▼ 室内装備品



することができます。 ▼ 前方いっぱいまでスライドさせてから持 トレイを前後にスライドさせたり取り外したり

ち上げます。

### カップホルダー




■フロントシート用カップホルダー 矢印部を押すとフタが開きます。

#### ∞カップホルダー

飲みものなどを電装品にこぼさないように 注意する。

と故障の原因となったり車両火災につな スイッチなどの電装品に飲みものがかかる がったりするおそれがあります。



# ■リヤシート用カップホルダー

アームレストを前に倒して使います。 矢印部を押すとフタが開きます。

#### ≫区国

タバコ、マッチなどは確実に火を消して、 灰皿は必ず閉める。

▶ 清掃するときはシガレットライターのリッ

ドを開け、灰皿本体を引き抜きます。


タバコの火が燃え広がるおそれがあります。 吸がらをためすぎたり、紙くずなどの燃え やすいものを入れないでください。

#### 区目



リッドを開きます。

清掃するときは灰皿本体を引き抜きます。



**分ペーツに縮く** 

#### 各部の操作

# シガレットワイダー



エンジンスイッチが $\Pi$ または $\Pi$ のときに使えます。

リッドを開きます。 ライターを押し込んで手を離し、元の位置に 戻るまで待ちます。 ▼ ヒーター部が赤熱すると自動的に戻ります。

#### ≫シガレットライター

## **シガレットライターの金属部分に触れない。** やけどをするおそれがあります。

△注意

ライターを押し込んでから30秒以上たっても戻らないときは故障のおそれがあります。 ライターを手で引き出し、Honda販売店で点検を受けてください。

#### ™NSB端子

詳しい操作については、別冊の「Hondaインターナビシステム」取扱説明書をご覧ください。

#### ■ NSB 編子



#### コートフック



リヤシート右側のグラブレールに付いています。 回転させて使います。

#### ⊗コートノック

△注意

## グラブレールにものをかけたり、コートフックに重いものやとがったものをかけたりしない。 サイドカーテンエアバッグが正常に作動しなかったり、作動時にものが飛んだりしてけがをするおそれがあります。

#### ™サングラスホルダー


**炎天下での駐車は高温になりますので、メガネなどを入れたままにしないでください。** レンズやフレームが、変形やひび割れをおこすことがあります。 開閉は停車中に行い、走行中は必ず閉めておい てください。

# サングラスホルダー



矢印部を押すと開きます。 もう一度押すと格納されます。 サングラスなどを入れることができます。

#### ETC 車載器



ドライバーズポケットの上部にあります。

# アームレストスルー



ノブを下げながら、フタを開けると、トランクルーム内の小物の出し入れができます。フタは元に戻して押しつければ、自動的に固定されます。内蔵キーを差し込んで施錠/解錠することができます。


#### ™ETC車載器

詳細については、別冊の「Hondaインターナビシステム」取扱説明書をご覧ください。

#### 

**走行中は荷物の出し入れをしない。** 急ブレーキなどのときに思わぬ事故につながるおそれがあります。

## リヤサンシェード



エンジンスイッチが $\mathbb{II}$ で $\mathbb{R}$ 以外のとき、スイッチを押すごとに上昇 /下降します。

セレクトレバーを $\mathbb R$ にすると自動的にリヤサンシェードが下降します。

#### ≫リヤサンシェード

#### 

#### アドバイス


リヤシェルフの上に荷物を置いたり、リヤサンシェードに無理な力を加えないでください。 故軍の原因になります。 リヤサンシェードの操作中に、途中で止まった場合は、障害物の有無を確認してください。

**頻繁に上昇/下降を繰り返すと、一時的に作動が停止することがあります。** 故停止することがあります。 故障ではありませんので、数秒後にスイッチを押


して操作を再開してください。

お手入れの際は、フレームやスクリーンを強く引っ張らないように汚れを落としてください。

リヤサンシェードが動かなくなった場合は Honda 販売店で点検を受けてください。



## シートヒーター\*



エンジンスイッチが[II]のとき使用できます。 運転席、助手席のシートを暖めることができます。 ます。

スイッチを[H]側か[LO]側に押します。 シートを早く暖めたいときは[H]側を押します。 暖まったら[LO]側にしてください。 作動中、押している側の表示灯が点灯します。 スイッチを切るときは、反対側を軽く押し、 表示灯を消します。

#### ≫シートヒーター


#### ☆ 注意 医温やけどに注意する。

次のようなかたは、低温やけどに十分注意してください。 してください。 乳幼児、お年寄り、体の不自由なかた 皮膚の弱いかた 疲労の激しいかた また、毛布など保温性の高いものをかけて 使用すると低温やけどをすることがありまっ


#### アドバイス

この装置は消費電力が大きいので、エンジンが 停止しているときは長時間使わないでください。 バッテリー容量が低下し、エンジン始動に影響 することがあります。

# エアコンの吹き出し口



# オートエアコンの使いかた



エンジンをかけた状態で使用します。

- 1. AUTO を押す。
- 2. 運転席側の温度調節スイッチを上下に動かして室内の温度を設定する。
- 3. 停止するときは、 | \*\*GPF | を押す。

# ■内気/外気の切り換え

状況に合わせて▲●を押して、内気/外気を切り換えます。

- 内気 (表示灯点灯):トンネルや渋滞などで、汚れた空気を車内に入れたくない
- 外気 (表示灯消灯): 換気を行う場合

#### ■除湿暖房

暖房中に「A/C」を押すと、除湿暖房となります。

#### ※ エアコン

普声操作の詳細は、別串の [Honda/ソター ナビシステム」取扱説明書をご覧ください。

# ◎オートエアコンの使いかた

オート (AUTO) で使用中いずれかのスイッチ を押すと、押したスイッチの機能が優先されま

外気温が低いときは、冷風の吹き出しを防ぐた め、 AUTO を押してもすぐにファンが回転し このとき[AUTO]の表示灯は消灯しますが、押し たスイッチ以外の機能は自動制御されます。


希望温度に設定したら、温度調節スイッチをむ やみに操作しないでください。

ないことがあります。

設定温度への到達時間が長くなることがありま

長時間、冷風を体に当てないでください。 令やしすぎは、健康上良くありません。 炎天下に駐車していたときは、窓を開けて熱気 を追い出しながら、冷房を開始してください。 設定温度表示で「Lo」は最大冷房を、「Hi」は 最大暖房を示します。

# 前面・側面ガラスの曇り止め (デフロスター) の使いかた



# ■急速に霜を取りたいとき

- 1. 第 を押す。
  - 2. 有格神寸。

∞前面・側面ガラスの曇り止め(デフロスター)の使 しかた


冷風が前面ガラスに当たると、ガラスの外側が 設定温度を最大冷房付近にしないでください。 曇ることがあります。 則面ガラスが曇ったときは、吹き出し風が側面 ガラスに当たるよう、側面吹き出し口を調節し てください。

各部の操作

霜が取れたら、ただちに外気導入に切り換えて

内気循環で使い続けると車内の湿気で窓ガラス が曇り、視界の妨げになります。

# 連動作動 (シンクロ) モード



エアコンの設定操作を独立モードから連動作動モードに切りかえます。 運転席側と助手席側の設定温度を連動させて設定することができます。

- 1. SYNC 各押寸。
- ▶ 連動作動モードに切り換わります。
- 2. 運転席側の温度調節スイッチを上下に動かして室内の温度を設定する。

SYNC または助手席側の温度調節スイッチを押します。 独立モードに戻すときは、


≫連動作動 (シンクロ) モード

独立モードの場合は、エアコンの設定温度を運 転席側と助手席側で個別に設定できます。 連動作動モードにすると、運転席側の設定温度に切り換わります。

# オートエアコンのセンサー



車内温度/温度感知部)が付いています。センサーの上にものを置いたり、水をかけたりしないでください。 オートエアコンには、センサー (日射感知部、






|        | アンテナ131 | オーディオリモートコントロールスイッチ 132 | リヤカメラシステム134 | リヤカメラシステムのカスタマイズ135 | カメラ画像について137 |  |
|--------|---------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|--|
| クレン 女同 | アンテナ    | オーディオリモート               | リヤカメラシステ1    | リヤカメラシステ            | カメラ画像につい     |  |

# オーディオ装置

オーディオ・テレビ・DVD の取り扱いについては、別帯の「Honda インターナビ システム」取扱説明書をご覧ください。

#### アンデナ

## マイクロアンテナ



マイクロアンテナは取り外しができます。


#### ™アンテナ

アンテナの破損を防ぐために、次のような場合は、アンテナを取り外してください。

- 駐車場の天井などにアンテナが当たるときボディーカバーをかけるとき
  - 自動洗車機を使用するとき

# オーディオリモートコントロールスイッチ

運転中にオーディオの操作をするためのスイッチです。



MODE スイッチ スイッチを押すたびに以下のように切り換わり 
$$\label{eq:emission} \begin{split} \mathsf{FM1} \to \mathsf{FM2} \to \mathsf{AM} \to \mathsf{CD/DVD} \to \\ \mathsf{HDD} \to \mathsf{USB} \to \mathsf{TV1} \to \mathsf{TV2} \end{split}$$

■オーディオリモートコントロールスイッチ

ディスクが挿入されている場合、CD/DVDに 切り換わります。

USBメモリーが接続されている場合、USB モードに切り換わります。

VOL Zイッチ

▲を押す: 音量が大きくなります。▼ を押す: 音量が小さくなります。

CH|スイッチ ・ラジオを聞いているとき、テレビを見ているとき

| **| を押す**:プリセットされている次の放送局を選局します。 | **| を押す**:プリセットされている前の放送局を選局します。 ・CD、USB デパイス、HDD (サウンドコソテナ) を聞いているとき

+ を押す:スキップ(次の曲の頭出し)します。 - を押す:リプレイ(再生中や前の曲の頭出し)します。

DVD を見ているとき

+ を描す: スキップ (次のチャプターの頭出し) します。 - を押す: リプレイ (再生中や前のチャプターの頭出し)

ーディオ

■オーディオリモートコントロールスイッチ


HDDサウンドコンデナ、DVDの評価について は、「Hondaインターナビシステム」取扱説明 書をご覧ください。

# リヤカメラシステムについて

車両後方の映像を リヤカメラシステムは、ナビゲーションシステムの液晶画面に、 表示させるシステムです。

セレクトレバーをRIC入れると自動的に画面が切り換わります。

# 画面に表示される映像の範囲





リヤカメラシステムのカメラは特殊なレンズを使用しているため、画面に表示され **画面に表示される映像の範囲には限度があり、バンパーの両コーナー付近やバン** る映像の距離感覚は実際の距離とは異なります。 パー下にあるものは表示されません。

# ■リヤカメラシステムについて

#### 後退時は、必ず目視やミラーなどで後方 および周囲の安全を直接確認して運転す △洋調

画面に表示される映像の範囲には限度が 画面を見るときは、必要最小限にする。 あるため、画面だけを見て後退すると、 わぬ事故につながるおそれがあります。

- リヤカメラシステムの映像は、ナビゲーション 画面よりも優先して表示されます。
- 動するまでリヤカメラシステムのガイド線は表 エンジン始動直後は、セレクトレバーを[R]の 位置に入れても、ナビゲーションシステムが起 示されません。

# リヤカメラシステムのカスタマイズ

# ガイド線の表示 / 非表示



1. エンジンスイッチをIIIにして、セレクトレ バーを|**R**|にする。

安全のため、エンジンを停止した状態で操作し

てください。


∞ガイド線の表示/非表示

パーキングブレーキがかかっていることを確認


してください。

コマンド
ボ
ト
ー
ル

2. |画面|を押す。




4. ガイド線を表示しないときは「しない」、表 示するときは「表示する」を選択し、ジョイ スティックを押す。



ーディオ

ジョイスティック

項目を選び、ジョイスティックを押して確定させ 頃目を選択するには、コマンドホイールを回して





**分ペーツに続く** 

## | 画面調整のしかた



- 1.  $\mathbb{I}$   $\mathbb{I}$ 
  - 2. |画面|を押す。

 コマンドホイールを回して (色調整 を選び、ジョイスティックを押す。


≫画面調整のしかた

安全のため、エンジンを停止した状態で操作してください。

パーキングブレーキがかかっていることを確認 してください。 表示OFF を選ぶことで、画面の表示を消すことができます。

●面間整が明るさコントラスト黒の濃さを調整することができます。○色調整 | は色合い、色の濃さを調整することが

できます。



**4.** ジョイスティックで調整したい項目を選ぶ。 **5.** コマンドホイールを回して調整する。

ガイド表示

色調整

画面調整 表示0F 明るさ :- (暗い)←→+ (明るい)

コントラスト :- (弱い)←→+ (強い)

黒の濃さ ∷黒←→灰

6001 : 赤←→緑

\_\_\_\_\_\_ 色の濃さ : - (薄い) ←→+ (濃い)

# カメラ画像について

|  | 考えられる原因 | 夜間や雨の日、および暗い場所<br>カメラが高温になっている場合<br>太陽の光など強い光がカメラに直接差し込んでいる場合***  目視やミラーで直接確認してください。 | カメラのレンズに水滴や虫などが付いている場合カメラのレンズが汚れている場合カメラのレンズが汚れている場合 |
|--|---------|--|--|
|--|---------|--|--|

※1強い光がカメラに差し込んでいるときに、光源の周囲が白くぼやけるハレーション現象や、上下に光の筋ができるスミア現象が起きることがあります。

ーディオ

この章では、運転操作、給油、アクセサリーなどについて記載しています。



| の割に   |      |
|-------|------|
|       |      |
|       |      |
| 運転の削に | 運転操作 |
| 闦     | 뻸    |

|   | 操作  |
|---|-----|
|   | 쨓   |
| • | #   |
|   | ••• |
|   | 1   |
| П |     |
|   | 7   |
|   | Ţ   |

| .152   | 154                 | .155         | .156    |
|--|---------------------|--------------|---------|
|  | 7                   |              |         |
|  | システ                 |              |         |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | BS (アンチロックブレーキシステム) | 子制御ブレーキアシスト1 | +-      |
|  | クブレ                 | デンシン         | 喊ブレー:   |
| ステム  | F□ÿ                 | 7            | 突軽消     |
| 1/4  | アンニ                 | 面ブ           | ли      |
| ブレー  | ABS (               | 電子制          | CMBS (3 |

## .160

|         | しかた162 | リーと改造165 |
|---------|--------|----------|
| 加足 蒸料 に | 給油のしかな | アクセサリーと  |

| ١ | X | ) |  |
|---|---|---|--|
| ( | Υ | ٦ |  |
| _ |   |   |  |

#### ≫車外での確認項目

# 運転を始める前に下記の項目を確認してください。

運転の前に

運転の準備

# 車外での確認項目

- 窓やミラーの視界、灯火器類の光をさえぎるものがないか?
  - 霜、雪、氷が付着している場合は取り除きます。
- ▶ 屋根に雪が積もっている場合は、走行時に滑り落ちて視界をさえぎる可能性 があるため取り除きます。
  - 足回りに氷塊が付着している場合は、部品を損傷しないよう注意しながら取 氷結しているときは、氷が溶けてから取り除いてください。
- ボンネットは完全に閉まっているか? り除きます。
- ▶ 走行中にボンネットが開くと、視界がさえぎられて危険です。
- 空気圧、亀裂、損傷や異常な摩耗がないか確認します。 タイヤは正常から
  - ■タイヤの点検と整備 P.186
- 車の周囲に子供はいないか? 車の周りに障害物はないから
- ▶ 運転席から見えない死角や、バックミラーでは確認できない死角があります ので、乗車する前に確認します。

# 車内での確認項目

- フロアマットがペダルに引っかかっていないか?
- フロアマットが固定されているから
- フロアマットを重ねていないか?
- ▼ブレーキやアクセルの操作が確実にできないおそれがあり危険です。

#### アドバイス

#### ドアが凍結しているときは、無理にはがさずお す。お湯をかけた後は、凍結防止のため、水分を 無理にはがすと、ドアまわりのゴムがはがれま 湯をかけて溶かしてください。

よく拭き取ってください。

ドアのキー穴部には、お湯をかけないでくださ 凍結すると、キーが差し込めなくなります。

#### 車内での確認項目

## 運転者は、携帯電話を走行中に使用しないでく だない。

運転者が運転中にハンズフリー以外の携帯電 が不十分になると、思わぬ事故につながるおそ 運転中の使用により周囲の状況に対する注意 話を使用することは、法律で禁止されています。

# 車に合ったフロアマットをお使いください。

- フロントシートの足元にものを置いていないか?
- 積み込んだ荷物が適切に固定されているか?
- ▶ 不適切な荷物の積み込みは、タイヤに負担をかけたり走行中のバランスを維 持つきず危険です。
- 荷物はシートの高さを越えていないか?
- ▶後方視界を妨げたり急ブレーキのときに荷物が飛び出したりするおそれがあ り危険です。
- 動物を乗せるときは、動きまわらないようにしているか?
- 運転の妨げになったり、急ブレーキのときなどに思わぬ事故につながるおそ れがあり危険です。
- シート位置などが適切に調節されているか?
  - ▶ 不適切なシート位置での走行は危険です。

#### ▼シートの調節 P.108

軍軍

- ルームミラー、ドアミラー、ハンドルは適切に調節したか?
- ▶ 正しい運転姿勢ですわり、それぞれ適切な位置に調節します。

## ▶ミラー類の調節 P.105

- すべての乗員がシートベルトを締めているか? Mバンドラの調節 P.104
- ▶ すべての乗員は必ずシートベルトを着用します。

# ▼シートベルトの清用 P.22

- ドア、トランクが確実に閉まっているか?
- ▶ 走行前にすべてのドア、トランクが確実に閉まっているか確認します。

# ■中内での施錠/解錠 P.83


- エンジンをかけたとき、メーターに異常を示す警告灯などが点灯していないか? 異常を示す警告灯の異常を解決してから走行します。

#### 運転操作

## エンジンの始動



1.パーキングブレーキがかかっていることを確認する。



**2.** セレクトレバーが[P]であることを確認し、 右足でブレーキペダルを踏む。 ightharpoons [N]でも始動できますが、安全のため駆動輪が固定される[P]で行ってください。

■エンジンの始動

#### 

**バッテリー液が不足しているときは、エンジンを始動しない。** バッテリーが破裂するおそれがあります。

#### △注意


エンジンを始動するときは、ブレーキペダ ルをしっかりと踏む。 寒いときのエンジンの始動は、すべての電気アクセサリーをOFFICしてから行います。 タセサリーをOFFICしてから行います。 寒いときのエンジンの始動は、バッテリーの消 耗を防ぐためライト類、エアコン、リヤデフロス ターなどの電気アクセサリーをすべてOFFICしてから行ってください。 エンジンスイッチを15秒以上IIIにしないでください。

エンジンがかかったらすぐに、手を離してください。自動的に「II」に戻ります。

車を盗難から守るため、イモビライザーシステムのキーを採用しています。そのため、あらかじめ登録されたキーでないとエンジンの始動ができません。

■イモビライザーシステム P.89

発進時の操作



- 3. アクセルペダルを踏まずに、エンジンスイッ
- ▼ エンジンがかかったの、 エンジンスイッチ

#### チを皿に回す。 を離します。

#### ▼エンジンの始動

## エンジンがかからない場合は、10秒以上待っ てから操作してください。

エンジンがかからない、かかってもすぐに止まる 場合は、10秒以上待ってからアクセルペダルを 軽く踏みながら**手順3**を繰り返してください。

排気音が変わったり、車内でガソリンや排気ガ スのにおいが消えないときは、排気系や燃料 系の異常が考えられます。

Honda販売店で点検を受けてください。

#### ≫発進時の操作

### 坂道での発進時は、必ずパーキングブレーキを 年用してください。

1. 右足でブレーキペダルを踏んだまま、セレクトレバーを[D]またはD3/にする。

車が後退しないよう、パーキングブレーキをか けたまま、先にブレーキペダルを離してアクセ ルペダルに 踏みかえてから、パーキングブレーキ を解除してください。

#### ∬江龍

3.ブレーキペダルを徐々に離し、アクセルペダルをゆっくりと踏んで発進する。

▼ブレーキ警告灯が消灯したことを確認してください。

▼パーキングブレーキ P.152

2.パーキングブレーキを解除する。 ▼後退する場合はRICします。

## アクセルペダルを踏んだまま、セレクトレ バーを操作しない。

急発進して思わぬ事故の原因となります。

# 走行時の注意点

# 雨が降っているときは

雨天時は路面が滑りやすくなっているため、急ブレーキ、急加速、急ハンドルを避 ナ通常より注意深く運転してください。

わだちなどの水のたまりやすい場所ではハイドロプレーニング現象を起こしやすく なります。 **冠水路などの深い水たまりは走行しないでください。エンジンの破損や電装品の** 故障につながるおそれがあります。

## 風が強いときは

風が強く車が横に流されるようなときは、ハンドルをしっかり握り、速度を徐々に 落として進路を立て直します。

トンネルの出口、橋、土手の上、山を削った切り通しの走行時や大型トラックの追 い越し時などには、特に横風の影響を受けやすいため、十分に注意してください。

## 霧が出たときは

央線、ガードレール、前走車のテールランプなどを目安にして、速度を落として走 霧が出たときは視界が悪くなります。昼間でもヘッドライトを下向きで点灯し、中 行してください。

## その他の注意点

走行中、床下に強い衝撃を受けたときは、思わぬ事故につながるおそれがあるため、 ただちに安全な場所に停車してブレーキ液や燃料の漏れ、各部に損傷がないかを

#### ≫走行時の注意点

# 走行中はエンジンを止めないでください。

ブレーキの倍力装置が作動しないため、 下記のような状態になり危険です。

レーキの効きが悪くなる

パワーステアリングのパワー装置が作動しな いためハンドル操作が重くなる

# 走行中はセフクトフバーを N にしないがくださ

エンジンブレーキが全く効かず、思わぬ事故の 原因となります。

# 車を移動するときは、必ずエンジンをかけてく

軍軍

下り坂を利用しての移動などは、思わぬ事故の 原因となります。 1,000km走行するまでは、エンジンや駆動系 の保護のため急発進、急加速を避け、控えめな 運転をしてください。

## ∞雨が降っているときは

ハイドロプレーニング現象に注意してください。 ハイドロプレーニング現象とは、路面が水でお おわれているところを高速で走行したときに、タ イヤと路面の間に水の膜ができ、タイヤが浮い てハンドルやブレーキが効かなくなる状態のこ とをいいます。

## オートマチックについて

#### クリープ現象

つながった状態になり、クリープ現象によりアクセルペダルを踏まなくても、車が セレクトレバーが。PN以外に入っていると動力が エンジンがかかっているとき、 ゆっくり動き出します。

#### ◎クリープ現象

エンジン始動直後は、クリープ現象が強くなり

エンジン始動直後やエアコン作動時は、自動的にエンジン回転が上がりクリープ現象が強くなりますので、ブレーキペダルをしっかりと踏んでください。

急な上り坂での停車時、クリープ現象による前進の力よりも、後退しようとする力のほうが大きくなり、車が後退する場合があります。 ブレーキペダルを踏み、パーキングブレーキをかけてください。

#### ※キックダウン

上り坂などでアクセルペダルを踏み込んだとき、キックダウンにより急にエンジン回転が上がり、速度が出すぎてしまうことがあります。 アクセルペダルは慎重に操作してください。 滑りやすい路面やカーブでは、特に注意が必要っす


セレクトレバーが[D] [D3]で走行中にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、自動 的に変速比が変わりエンジンの回転数が上がって、力強い加速を得ることができ ₩ ₩

#### **分ペーツに籠く**

#### ツレト操作

走行状態に応じてセレクトレバーで切り換えます。

## ■ セフクトポジションの名称 とはたらき



パーキング

| ニュートラル | アイドリング状態

通常走行(1速~5速まで自動変速)

上り坂や下り坂を走行するとき (1速~3速まで自動変速) ドライブ(D3) 

エンジンブワーキが必要なとき (2速固定) セカンド 2

**ロー** 強いエンジンブレーキが必要なとき (1速固定)

#### ∞シフト操作

セフクトフバーが P 以外のとおは、エンジンス イッチがのまで回りません。内蔵キーを使用し ている場合は、キーを抜くことはできません。 ROポジションのときは、チャイム音が鳴り運 転者にセレクトレバーがRIC入っていることを 知らせます。 N のポジションのときでも、エンジンが冷えて いるときはトランスミッションフルードの粘性 により、車がわずかに動き出すことがあります。 ブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応じ てパーキングブレーキをかけてください。

軍軍

#### 軍軍

NO KEY, ESTE TRIP AB

## カフクトフバーの薬布

阻 セレクトポジションは、メータ一部にあるセレクトポジション表示灯と連動し、 在のポジションを表示灯の点灯で表示します。

エンジンスイッチを|II|にすると、|D|が数秒点灯します。

## ≫セフクトフバーの疎布

車を発進させるときは、思い違いによる事故を **近ぐためにセレクトポジション表示灯でもセフク** ヘレバーの位置を確認してください。 世行 中に セフクトフバーを どのポジションにし ても「Dの表示灯が点滅しているときは、トラン スミッションに異常があります。

急加速を避け、Honda販売店で点検を受けて<sup>、</sup>

タコメーターのフッドゾーン

セフクトポジション 表示灯

N N O 8 0

ンジン保護装置により燃料供給が停止されます。 そのとき、軽い衝撃を感じることがありますが、 メゾーン (限界回転数)以上で運転した場合、エ エンジンの回転をあやまってタコメーターのレッ 異常ではありません。

N限界回転数 P.62

**トレクトレバーボタンを描したままブレーキ**の ダルを踏んだ場合、セレクトレバーの操作がで きないことがあります。

先にブレーキペダルを踏んでください。

ボタンを押さず、そのまま操作

ブレーキペダルを踏み、 ボタンを押して操作

前進から後退、後退から前進するときは車を完 全に止め、ブレーキペダルを踏んだままセレク トフバーを操作してください。

**事が完全に止まっていない状態でレバーを操作** すると、トランスミッションを破損するおそれが あります。

ボタンを押して操作

## クルーズコントロール。

定速運転をするとき クルーズコントロールは手元のスイッチ操作で、車速の上げ/下げなどが行えます。 アクセルペダルを踏まなくても車速を一定に保つための装置です。 高速道路のような加速・減速操作の少ない自動車道などで、

#### こんなときに

- ●使用できるシフトポジション
- DまたはD3のとき
- ■使用できる車速 約30~100km/hの範囲の希望値



x**ーターの CRUISE** MAIN が点灯 クルーズコントロールが ON になります。 点灯 ■ハンドルの[CRUISE]スイッチを描す 操作

### 

#### △警告

**下記のような道路で、クルーズコントロールを使用しない。** 道路状況によっては、思わぬ事故につなが ります。 • 混んでいて、車間距離が十分にとれな い道路 道路状況に合った速度で走行できません。


**急な下り坂のある道路** エンジンブレーキが十分効かず、セット した速度を超えてしまうことがあります。

軍軍

・凍結や積雪などで滑りやすい道路 タイヤが空転し、車のコントロールを失 うおそれがあります。

エンジンスイッチを[]または[0]にするとクル· ズコントロールは自動的にOFFになります。 上り坂や下り坂では、条件により一定速度を保てない場合があります。


### 車速をセットするには



アクセルペダルで希望の車速を出し、[SET/DECEL]を押します。 SET/DECEL|を離すと、離したときの車速にセットされ自動定速走行になります。

司時に、CRUISE CONTROL 表示灯が点灯します。

#### 解除するには



次の操作をすると、自動定速走行が解除されます。 同時に、**CRUISE CONTROL** 表示灯が消灯します。

- |CANCEL|を押す
- CRUISE を押す
- ブレーキペダルを踏む
- セレクトレバーを2 1またはNにする

### ≫車速をセットするには

### 自動定速走行をしないとき

安全のため[CRUISE]を押してOFFにしてください。 い。 エンジンスイッチを[1]または[0]にすると、 [CRUISE]は自動的にOFFになります。

#### ∞解除するには

## 解除前の設定車速を復帰させる

自動定速走行を解除したあとでも、30km/h以上の車速で走行中に[RES/ACCEL]を押すことで、解除前の設定車速の自動定速走行に戻すことができます。



ただし、下記の場合は復帰できません。


• 解除後、車速が30km/h未満になったとき • <mark>[CRUISE</mark>]でOFF操作をしたとき

## 車速が25km/h以下になると

**自動的に自動定速走行が解除になります。** 

## 車速を調節するには

アクセルペダル、ブレーキペダルの操作で希望車速を上げ/下げして、手元の SET/DECEL |で車速を設定することができます。




#### ∞車速を調節するには

### 手元のスイッチで車速を調節

手元の|RES/ACCEL|と|SET/DECEL|の操作でも、 車速を上げ下げすることができます。

#### RES/ACCEL スイッチ

- 1回押すごとに
- 約1.5km/hずつ車速が上がる **押し続けると**
- 車速が上がり、手を離したときの車速に固定



軍軍

#### SET/DECEL スイッチ

- 1回掛サバとに
- 約1.5km/hずつ車速が下がる • 苗し続けると

車速が下がり、手を離したときの車速に固定

#### 軍軍

## VSA (ビークルスタビリティアシスト)

急激 VSA とは、ABS 機能、TCS 機能および横滑り抑制機能を総合的に制御し、 な車両の挙動変化を抑制しようとする装置です。

## ■ABS (アンチロックブレーキシステム)機能 🖪 P.154

## ■TCS (トラクションコントロールシステム)機能


滑りやすい路面などでの駆動輪の無駄な空転を防止し、駆動力、操舵能力を確保 しようとする機能です。

#### ■横滑り抑制機能

急激なハンドル操作や滑りやすい路面などでの旋回時に、車輪の横滑りなどを抑 さらに、緊急制動時に運転者のブレーキ操作を補助する電子制御ブレーキアシス 制することで車両の安定性を確保しようとする機能です。 くも装着しています。

**V電子制御ブレーキアシスト** P.155

## NSA の作動と警告灯



TCS 機能または横滑り抑制機能作動中は、 NSA 警告灯が点滅します。

## ■VSA (ビークルスタビリティアシスト)

種類やサイズの異なるタイヤが混在していると、 VSAが正常に機能しないことがあります。タイ ヤは必ず、同一指定サイズ、同一種類のタイヤ を指定空気圧で使用してください。

NSAが作動した状態でも車両の安定性の確保には限界がありますので、無理な運転はしないでください。

- •雪道、凍結路を走行するときは、スノータイヤまたはタイヤチェーンを装着し控えめな速度で運転する


新雪やぬかるみから脱出したいときに、 なるをOFFにするとエンジントルク抑制機能 が停止し、駆動輪が空転しやすくなるので効果 的な場合があります。

この際、TCS機能と横滑り抑制機能がOFFになるため、走行には十分に気をつけてください。

## VSA警告灯が運転中に点灯するときは、システムの異常が考えられます。

通常の運転には支障はありませんが、ただちに Honda販売店で点検を受けてください。

### VSA DON COFF



VSA を停止 (OFF) 状態にするには、<mark>露</mark>を 「ピッ」とブザーが鳴るまで押してください。 VSA が停止状態になり VSA 警告灯が点灯し ₩ ₩

再度使用(ON)するには、<mark>露</mark>を「ピッ」とブザー が鳴るまで押します。

## ■VSA (ビークルスタビリティアシスト)

前回の走行時にOFFにした場合でも、再度エン ジンを始動させると自動的にONになります。 エンジン始動直後や走行中、システムチェック のためエンジンルームからモーター音が聞こえ ることがありますが、異常ではありません。 軍軍

### ブレーキシステム

### パーキングブレーキ

主に停車中や駐車時に使用するブレーキです。パーキングブレーキレバーにより操



## ■パーキングブレーキをかける

ボタンを押さずにレバーをいっぱいに引きます。



## ■パーキングブレーキを解除する

ボダン

- 1. レバーを軽く引き上げながら、ボタンを押す。
  - **2.** ボタンを押したまま、レバーを下まで完全に 下ろす。

#### >パーキングブレーキ

#### バーナノツノフーキアドバイス

パーキングブレーキをかけたまま走行すると、リヤブレーキと車軸が損傷するおそれがあります。パーキングブレーキは完全に解除した状態で走行してください。

パーキングブレーキが完全に解除されていない 状態で走行すると、パーキングブレーキ戻し忘 れ警告ブザーが鳴り、マルチインフォメーション ディスプレイに「パーキングブレーキを解除して ください」と表示が出ます。 完全に解除すると、ブザーは止まります。 停車したときも、ブザーは止まります。 パーキングブレーキを解除するときは、いったん 亭車してから操作してください。 駐車するときは、車が動き出さないように必ず パーキングブレーキをかけてください。 **寒冷時は、凍結を防ぐためパーキングブレーキをかけないでください。** セレクトレバーを PICして、石などで輪止めをし

ておきます。

#### フットブレーキ

車の減速や停止をするためのメインのブレーキです。ブレーキペダルで操作します。 緊急制動時により大きな制動力を発生させる電子制御ブレーキアシストが装備さ れています。

## ■配子制御ブレーキアシスト P.155

ブレーキのロックを防止する ABS (アンチロックブレーキシステム)で、安全性の 向上を図っています。

## MABS (アンチロックブレーキシステム) P.154

#### ■フットブレーキ

#### ブレーキペダルは右足で踏む習慣をつけてくだ ない。

不慣れな左足では、適切なブレーキ操作ができ ません。

#### 水たまりを走行したときは、ブレーキの効き具 効きが悪いときは、効き具合が戻るまでブレー **キペダルを何回か軽く踏んでください。** 合を確認してください。

ブレーキを踏んでいる間、絶えず金属的な摩擦 音が聞こえる場合はブレーキパットを交換する きしむような音がときどき聞こえるのは、異常で Honda販売店で点検を受けてください。また、 必要があります。

はありません。

軍軍

レーキが過熱し、ブレーキの効きが悪くなり危 険です。そのため、長い下り坂などではエンジン 長い下り坂でブレーキペダルを踏み続けると、 ブレーキを使用します。

トすると、エンジンの回転抵抗で速度が落ちま アクセルペダルから足を離し、ギヤを低速にシー

#### 軍軍

## ABS (アンチロックブレーキシステム)

#### | ABS とは

とき、車輪のロックを防止することで車両の姿勢を安定させ、ハンドルの効きを確 ABS(アンチロックブレーキシステム)とは、急制動や滑りやすい路面で制動する 保するための装置です。

### ■ABS の作動と警告灯

これはABSの正常な動作です。そのままブレーキペダルを強く踏み続けてください。 なお、低速 (車速約 10km/h 以下) では ABS は作動せず、通常のブレーキと同じ ブレーキペダルを踏んだとき、ブレーキペダルが小刻みに動くことがありますが、 作動となります。



#### | ABS 警告灯

| | エンジンスイッチを||||にすると数秒間点灯し消灯するのが正常な状態。

## ■ABS (アンチロックブレーキシステム)

ABS警告灯が運転中に点灯するときは、システムの異常が考えられます。

商常のブレーキ操作には支障はありませんが、 △BSが作動していない可能性があります。 ただちにHonda販売店で点検を受けてください。 ◆BSは、制動距離を短くするためのものでは ABSを装備していない車両と同様に、路面が滑りやすいほど長い制動距離が必要になります。 ABSが作動した状態でも車両の姿勢やハンドルの効きには限界がありますので、過信せず安全運転に心がけてください。また、次のような場合ABSの装着されていない車両に比べ、制動距離が長くなることがあります。

- 砂利道、深い新雪、凸凹路などの悪路
- 舗装の継ぎ目やマンホールなどの段差
  - タイヤチェーン装着時

エンジン始動直後や走行中、システムチェックのためエンジンルームからモーター音が聞こえることがありますが、異常ではありません。

#### ドバイス

種類やサイズの異なるタイヤが混在していると、 △BSが正常に機能しないことがあります。タイヤ は必ず、同一指定サイズ、同一種類のタイヤを 指定空気圧で使用してください。

## 電子制御ブレーキアシスト

## 電子制御ブレーキアシストとは

緊急制動時に、より大きな力を発生させ運転者のブレーキ操作を補助する装置で

## ■電子制御ブレーキアシストの作動

ブレーキペダルを強く踏み込んだときに、ブレーキがより強く効くようになります。

することがあります。これはブレーキアシストが作動しているときの現象で異常で ブレーキアシストが作動すると、ペダルが小刻みに動いたり、作動音が聞こえたり はありません。そのままブレーキペダルを強く踏み続けてください。

NSA (ビークルスタビリティアシスト) P.150

### E-プリテンショナー装備車

ブレーキアシストの作動と同時に運転席と助手席のシートベルトが引き込まれます。 製E-プリテンショナー P.22


#### 軍軍

## CMBS (追突軽減ブワーキ)\*

運転者のブレーキ **自車が前方の車両のほぼ真後ろから追突のおそれがあるとき、** 追突するときの衝撃を軽減する装置です。 操作を支援し、

#### こんなときに

前方の車両と比べて時速差が 5km/h以上速い場合



作動

ディスプレイに警告表示 警告ブザーが鳴る 追突警報

オレンジ色の点減

追突軽減ブレーキが作動します。弱いブレーキで注意をつながす

- 運転席と助手席のシートベル E-プリテンショナーが作動 同時に、運転席と助手席0
- トを巻き取り、拘束効果を高めます。 続いて、追突するときの衝撃を軽減す るためのブレーキが作動
- CMBS によるブレーキが作動している 制動灯が点灯します tó かした

BRAKE

CMBS が作動しないのは、下記の場合です。

- 前方の車両との車間距離が極端に短いとき
- 交差点などで、自車の前方に車が飛び出したとき
- 歩行者や動物に対して

## ■CMBS (追突軽減ブレーキ)

動的に回避したり、車を自動的に停止する 追突を CMBS (追突軽減ブレーキ)は、 ことはできません。

△警告

正しく運転しないと追突などの事故につな がり、死亡または重大な傷害にいたるおそ れがあります。 CMBS警告灯が運転中に点灯するときは、シ ステムの異常が考えられます。

**通常の運転には支障はありませんが、ただちに** 次のような場合には、前方の車両を正しく検知 Honda販売店で点検を受けてください。

- 自車の前方に別の車両が割り込み、急な減速 できず、CMBSが作動しない場合があります。
- 急加速を行い、前方の車両に接近していると を行ったとき
- 雨、霧、雪などの悪天候で、レーダーが検知し にくいとま
- カーブなどの道路状況により、レーダーで前方 の車両を正しく検知できないとき
- 自転車や二輪車など、レーダーが検知しにくい
  - 衝突を回避しようとして、運転者がブレーキ レロントグリルのエンブレムが活わているとま

やハンドルを操作した場合

156

## CMBS を使用 (ON) する

エンジンスイッチを[II]にすると、設定状況が数秒間表示され CMBS は ON にな #6 14 2



## CMBS を停止 (OFF) する

CMBS を停止 (OFF)状態にするには、ハンドル右横の[CMBS OFF]を「ピーッ」とブ ザーが鳴るまで押します。再度、使用(ON) するには<mark>CMBS OFF</mark>を「ピーッ」とブザー が鳴るまで押します。



## ■CMBS (追突軽減ブレーキ)

以下のような場合、CMBSが自動停止し、 CMBS警告灯が点灯します。

#### CMBS

- タイヤの異常を検出したとき
- パーキングブレーキをかけたまま走行したと • 山岳路や悪路を長時間走行したとき
- 雨、霧、雪などの悪天候となったとき
- CMBSが作動できる状態になると、CMBSは自 フロントグリルのエンブレムが汚れたとき 動復帰します。

#### を切ると、再始動時にCMBSは停止 (OFF) と CMBSを停止 (OFF) にした状態でエンジン なっています。


軍軍

させてください。駐車場のターンテーブル上など、 エンジンスイッチを川にするときは、車を静止 にすると、ヨーレートセンサーが圧しく機能しな くなり、走行中に前方の車両を正しく検知でき 車両が動いているときにエンジンスイッチを|Ⅱ ないことがあります。

#### 運転

## 追突警報距離の切り換え

道路状況に合わせて、追突警報距離を切り換えることができます。



- インフォメーション(●)スイッチを数秒間 押し続ける。
- ▼「カスタマイズエントリー」画面に切り換わります。



2.「CMBS 設定」を選択し、決定する。

▼「カスタマイズセットアップ」画面に切り換わります。

## ■CMBS (追突軽減ブレーキ)

NEAR、FARどちらの場合も、ブレーキ作動開始は変わりません。

- エンブレムが汚れてレーダーセンサーが前の 車両を検知しにくい場合、警報がディスプレイ 上に表示されます。
- 雨、霧、雪などの悪天候のときにも、下記の表示が出ることがあります。



汚れの場合は、安全な場所でエンブレムの汚れ を拭き取ってください。 エンブレムの汚れを拭き取ったあとに、エンジンを再始動しなかったときでもシステムは復帰しますが、状況により復帰に時間がかかることがあります。





- 3. [NEAR]か「FAR]を選択し、決定する。
- ▼ 「NEAR (FAR) に設定しました」と数秒間 表示された後、「カスタマイズエントリー」 画面に戻ります。
- 走行中またはセレクトレバーが「国以外の ときは、通常表示に戻ります。 À
- ▼通常画面に切り換わります。 4. 「戻る」を選択し、決定する。

## 

#### システムを正しく作動させるために、必ず次の ことをお守りください。

- エンブレムは第にきれいにしておく
- エンブレムのお手入むに
  くンジン、ツンナー
  類、 クレンザーなどの磨き粉類を使わない
- エンブレムにステッカーを貼らない
- エンブレムを交換しない

## 次の場合は、Honda販売店にご相談ください。

- レーダーセンサーに衝撃が加わったとき
- フロントグリル周辺の修理を行うとき

#### サスペンションの改造はしないでください。シ ステムが正常に作動しないおそれがあります。

軍軍

タイヤは、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、 同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使い くだない。 サイズ、種類、銘柄や摩耗度合の異なるタイヤ を使用すると、システムが正常に作動しないお それがあります。

#### 次のようなときは、システムが正常に作動しな いことがあります。

- トランクやリヤシートに重い荷物を積んで、車 が傾いているとき
  - タイヤが指定空気圧に調節されていないとき

## 追突以外での作動について

車間距離を確保し、適切な 次のような場合、CMBS が作動することがあります。 速度で走行してください。

- 追い越しや交差点などで前方の車両や対向車に接近して走行するとき
- 低いゲートや狭いゲートなどを規制速度を超えるような速度で通過しようとする

道路や自車の状況により、一時的にとなりの車線の車や周囲の設置物、道路の段 落下物を検知して CMBS が作動することがあります。

#### 軍軍

#### 停車する

- 1. セレクトレバーはDのまま、ブレーキペダルをしっかり踏む。
- ▶ 停車時間が長い場合はNCします。
- 2.上り坂などでは、必要に応じてパーキングブレーキをかける。

#### 》駐停車操作

枯草や紙、油、木材など燃えやすいものがある ところには駐停車しないでください。 排気管や排気ガスの熱により、着火するおそれ があります。 植え込みなどの近くに駐停車するときは、排気 ガスが植え込みに当たらないように車の向き を決めてください。

#### △注意

## 停車中の空ぶかしはしない。

万一、セレクトレバーが「P」N以外に入っていた場合、思わぬ急発進のもとになります。

#### アドバイス

アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏まないでください。また、上り坂で「P」N以外に入れた状態で、アクセルを調節しながら車を停車させたりしないでください。

トランスミッションが過熱し、故障の原因となります。

#### 駐車する

- 1. セレクトレバーは $\mathbf{D}$ のまま、ブレーキペダルをしっかり踏む。
- 2. ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをかける。
  - 3. セレクトレバーをPIC入れる。
- 4. エンジンを切る。
- ▼車から離れるときは必ず施錠してください。

#### ∞駐車する

#### △江龍

## 駐車時はエンジンを止める。

万一、セレクトレバーが「P」「N」以外に入っていた場合、クリープ現象により車が動き出したり、乗り込む際に誤ってアクセルペダルを踏み、急発進するおそれがあります。

#### アドバイス

車が完全に止まらないうちにPIに入れないでください。 ください。 トランスミッション破損の原因となります。 **仮眠するときは、エンジンを止めてください。** 無意識にセレクトレバーを動かしたり、アクセル ペダルを踏み込んだりして思わぬ事故につなが るおそれがあります。

軍軍

車内の見えるところに貴重品などを置かないでください。

車内にライターや炭酸飲料缶を放置しないでく ださい。

車内温度上昇によりライターなどの可燃物が自然発火したり、缶などは破裂したりするおそれがあります。

**積雪時は、ワイパーアームを起こしてください。** 雪の重みでアームの取り付け部が破損すること があります。

### 指定燃料について


#### ■指定燃料

### 無鉛フギュラーガンリン

#### ■タンク容量 70リットル

#### **都田のしかた**

軍軍



- 1. 閃手席側にガンリンスタンドの給油機がく るように車を停める。
- 2. エンジンを停止させる。
- 3. 運転席右下にあるフューエルリッドオープ ナーを押す。
- ▶ 車の外側のフューエルリッドが浮きます。

#### ◎ 権 撃 燃料 について

指定燃料以外の燃料(有鉛ガンリン、粗悪ガ ソリン、軽油、灯油、高濃度アルコール含有燃 料)を補給したり、不適切な燃料添加剤を使用 以下のような状態になるおそれがあります。 しないでください。

- 触媒装置などの損傷
- エンジンなどへの悪影響

#### ∞給当のしかた

#### △警告

#### 燃料や燃料蒸気は引火しやすいため火災 や爆発のおそれがあります。燃料を扱って いるときは下記の項目を厳守してください。 然料補給時は火気樹禁。

- エンジンは部に上める
- 炎、火花を近づけない
- 燃料の取り扱いは屋外で行う たばこを吸わない
- こぼれた燃料はすみやかに拭き取る

ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項 を守ってください。



4. ツマミをゆっくり回し、フューエルキャップ を開ける。

≥給油のしかた

#### 静電気の放電による火花により気化したガ ける前に車体などの金属に触れて身体の ソリンに引火し、やけどを負うおそれがあ **燃料補給作業は、フューエルキャップを開** 静電気を除去してから行う。 △警告 ります。

燃料補給は、静電気を放電した人のみで行って 燃料補給中に車内に戻ると、再び帯電すること があります。再度、静電気を放電してください。 くだない。


#### △江龍

軍軍

急激に開けると燃料補給口より吹き返しが 発生し、火災になるおそれがあります。 キャップはゆっくり開ける。

「シュー」という音がする場合は、その音が止 まってからゆっくり開けてください。

燃料成分には有害物質を含んでいる場合があり 燃料蒸気を吸わないでください。



- 5. キャップをホルダーにかける。
- 6. 給油ノズルを奥まで差し込み、給油する。
- 満タンになると、給油ノズルの自動停止 がはたらき、給油が停止します。
  - 7. 給油後、「カチッ」という音が1回以上するまでキャップを締め付ける。
    - ▼フューエルリッドは、手で押さえつけて 間 \*\* \* \* \* \*

#### ∞給油のしかた

#### **給油ノズルの自動停止後は、追加補給しない。** 気**はい**。 気温などの変化により燃料があふれ、火

運洪√

災になるおそれがあります。 **キャップが確実に閉まっていることを確認 する**。

**する。** 閉まっていないと燃料がもれ、火災になる おそれがあります。 Honda純正以外のキャップを使わないでください。 さい。 純正品を使用しないと、火災などを起こすおそれがあります。 気温などの変化により燃料があふれないように、 タンク容量に達すると燃料*タンク*に空間を残し て給油ノズルの自動停止がはたらくようになっ ています。

自動停止後に追加補給をすると、燃料が満タン 容量以上に入ることがあります。

## アクセサリーと改造

#### アクセサリー

アクセサリーを取り付ける場合は、下記の項目を確認してください。

- アクセサリーをフロントガラスに取り付けていないか?
- ▶アクセサリーの揺れる動きが車外の状況認識を遅らせることがあります。 た、吸盤がレンズのはたらきをして、火災につながるおそれがあります。
- フロントガラス、ドアガラスやフロント、センター、リヤの各ピラーまわりにアク セサリーを取り付けていないか?
- ▶ サイドカーテンエアバッグの作動の妨げになるので、上記の場所にはアクセサ リーを取り付けないでください。

#### 車の改造

Honda 純正部品以外の、車の性能や機能に適さない部品を使用しないでください。

- **適正な性能や機能を発揮しなかったり、思わぬ事故のもとになったりします。**
- Honda が国土交通省に届け出をした部品以外のものを装着すると、違反にな ることがあります。
  - 車の改造はしないでください。不正改造は、法律に触れることはもちろん、思 わぬ事故を起こす場合があります。

#### ≫車の改造

車の性能、品質を維持するために、Honda車に最も適したHonda純正部品をお使いください.

**純正部品には下記のマークが付いています。** 

## HONDA

**GENUINE PARTS** 

お求め、装着に際しては、Honda販売店にご相談ください。

## メンナナンメ

この章では、基本的なメンテナンスについて記載しています。



| メンアナンスの前に            | 2440    |
|----------------------|---------|
| 点検整備について167          | 冬期の5    |
| メンテナンスに関する注意事項167    | Honda Z |
| メンテナンスを安全に行うために168   | Honda   |
| ボンネット内のメンテナンス        | 電光交     |
| ボンネット内のメンテナンス項目169   | エアコンの   |
| ボンネットを開ける170         | 計掃      |
| 推奨エンジンオイル171         | 田浦のお    |
| ウィンドウォッシャー液の補給171    | 車内の消    |
| 電球の交換172             | 車外の洞    |
| ワイパーブレードラバーの点検と整備184 |         |
| タイヤの点検と整備            |         |
| タイヤの点検186            |         |

| 188         | 189    |             |                   | 19(  | 19,           |              | 192      | 19    | 19.   |
|-------------|--------|-------------|-------------------|------|---------------|--------------|----------|-------|-------|
|             |        |             |                   |      |               |              | - 1      |       |       |
|             |        |             |                   |      |               |              |          |       |       |
|             |        |             | IJ                |      |               |              |          |       |       |
|             |        |             | 507               |      |               |              |          |       |       |
| i           |        |             | 03%               |      |               |              |          |       |       |
|             |        |             | 以                 |      |               |              |          |       |       |
| ш<br>\/     |        |             | 6                 | i    |               |              |          |       |       |
| 3           |        | ī           | 11-               |      | ال            |              |          |       |       |
| 1           |        | #           | π<br>_            |      | 5             |              | :<br>دے  |       |       |
| 1           | Α:     | Ÿ           |                   |      | 手             |              | Ž        |       |       |
|             | 7      | Ŋ           | X                 | 硏:   | <del>10</del> |              | 严        | 羆     | 嚂     |
| 6           | 0      | Ķ           | Ja,               | K    | é             |              | £        | 票     | 悪     |
| タイヤのロードーツョン | 冬期のタイヤ | 4ondaスマートキー | Hondaスマートキーの取り扱いと | 電治交換 | エアコンのお手入れ197  |              | 日常のお手入れ、 | 車内の清掃 | 車外の清掃 |
| Ŕ           | Ŕi     | Ö           | ĭ                 |      | F             | 計場           | $\Box$   | 冊     | 闸     |
|             |        | Ť           |                   |      | Н             | $\mathbb{H}$ |          |       |       |

## メンチナンスの暫に

### 点検整備について

道路運送車両法により、法定点検と日常点検が義務づけられています。正しい点 検整備で、車を安全・快適にお使いください。

普段と違う点(音、におい、ブレーキ液の不足、地面に油のあとが残っているなど) 点検整備の詳細については、別冊のメンテナンスノートも併せてご覧ください。 に気づいたら、Honda 販売店で点検を受けてください。

#### 点検整備の種類

#### ■日常点検

長距離走行前や洗車・給油時などに、お客様自身の判断で行う点検です。

#### ■定期点検

12 か月および 24 か月ごとに実施する点検です。法律で定められているものと、 Honda が指定するものがあります。

#### **■** 40年

新車時の無料点検や定期交換、厳しい使われかたをしたときの点検整備があります。

## メンテナンスに関する注意事項

## メンテナンスサービスで使用する部品やオイル

メンテナンスサービスを受けるときは、Honda 純正部品やオイル類を使用するこ とをおすすめします。Honda純正部品は、車で使われている部品と同じ高品質の 基準に基づいて製造されているため、性能と耐久性の面で安心です。

#### ≥点検整備について

作業に不慣れな場合や難しい場合は、Honda 販売店ご相談ください。

## メンテナンスを安全に行うために

メンテナンスを行う際は、メンテナンスノートと下記の安全に関する注意事項をよ くお読みのうえ、安全を確保して行ってください。

お客さま自身でメンテナンスを実施したときは、メンテナンス点検整備記録簿のメ ソ于ナンスフコードに記録してくだない。

## ■メンテナンスを行う場所や備品についての安全事項

• 火災や爆発防止のため、タバコの火、火花、炎を引火性の液体やガスから遠ざ (<del>)</del> %

## ■車についての安全事項

- エンジンの排気ガスに含まれる一酸化炭素の毒作用に注意する。
- ▶ エンジンをかけるときは必ず十分な換気を行ってください。
  - 熱くなった部品によるやけどに注意する。
- エンジンルーム内を点検するときは、冷却ファンが止まってから行ってください。 部品に触れる前に、エンジンと排気システムを十分に冷やしてください。
- ▶ エンジンの温度が高い状態でエンジンを停止したとき、冷却ファンが自動的 に作動することがあります。
  - 可動部品によるけがに注意する。
- ▶ 指示されたとき以外は、エンジンをかけないでください。

■メンテナンスを安全に行うために

#### △警告

適切なメンテナンスを行い、走行前に故障がないようにする。

走行時に故障がある状態や、適切なメンテナンスがなされていないと、重大な傷害や死亡に至る事故を引き起こす可能性があります。


必ず、この取扱説明書に記載されている点検とメンテナンスに関する注意事項や別冊のメンテナンスノートに記載の点検時期を守ってください。

メンテナンスは、指示と注意事項を守って 行う。

メンテナンスの指示と注意事項を守らないと重大な傷害や死亡のおそれがあります。必ず、この取扱説明書に記載されている手順と注意事項を守ってください。


## ボンネット内のメンアナンス

## ボンネット内のメンテナンス項目



※点検整備については、別冊の「メンテナンスノート点検整備について」をご覧ください。

## ボンネットを開ける



2. 運転席足元にある、ボンネット解除ノブを 1. 車を停め、パーキングブレーキをかける。 ▼ ボンネットが少し浮き上がります。 <u>~</u>

上に押し上げる アブラ

3. ボンネット中央のレバーを上に抻し上げ ロック機構を解除し、ボンネットを開ける。 閉めるときは、ボンネットを静かに下げて、中 央削端のロック部を手で押さえつけるように 閉めます。

#### ∞ボンネットを開ける

#### アドバイス

ワイパーアームを起こした状態で、ボンネットを ボンネットゼワイパーに当たり、ボンネットやレ イパーが損傷することがあります。 開けないでください。

ボンネットを閉めるときは、ボンネットが確実 にロックされていることを確認してください。

#### △江龍

ボンネットを閉めるときは、手などをはさ まないように注意する。

## 推奨エンジンオイル

エンジンオイルは、量が少なかったり劣化したものを使用していると、エンジンの 不調や破損につながることがあります。




フィケーション) マークの入ったエンジンオ CERTIFICATION (エーピーアイサーティ API SM後以上かオイル缶にAPI MHonda 常田 エンジン ケイフ P. 225 Honda<br />
常日<br />
コンド<br />
トラ、 

## ウィンドウィッツャー液の補給

ウォッシャー液の量は、キャップに付いているウォッシャー液レベルゲージにより確 減っていた場合は、ウォッシャー液キャップを 外し、ウォッシャータンクに補給します。

調します。



#### ∞権竣工ンジンオイル

市販のエンジンオイルは、外気温に応じた粘度 のものを下表にもとづきお使いください。



冬期はエンジンオイルの劣化が激しくなります。 冬期に主として短距離、市街地を運転する場合 は、早めに交換してください。

### ウォッシャー液以外の液体を、タンクに入れな ◎ウィソドウャッツャー液の補給

冬期はウォッシャー液の凍結を防ぐため、ウォッ シャー液の濃度を上げてください。 いでください。


#### 電球の交換

### 

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。


*ハイ*ビームヘッドライト:12V-60W ロービームヘッドライト:12V-35W

## ノイゲームヘッドレイト



### 右側ハイビームヘッドライト

1. エンジン冷却水リザーブタンクを取り外す。



### 左側ハイビームヘッドライト

- 1. クリップを外し、エアインテークカバーおよ びダクトを取り外す。
- ▼エアインテークカバーは、タブを押しながら取り外してください。

#### ◎ヘシドレイト電料

ヘッドライト、制動灯などのランプは、雨天走行 や洗車などによりレンズ内面が一時的に曇る ことがありますが、機能上の問題はありません。 ただし、レンズ内面に大粒の水滴が付いていた り、水がたまっていたりしている場合はHonda 販売店で点検を受けてください。

### ■//アームヘッドルイト

扱うときは口金の部分を持ち、ガラスが肌や固いものに触れないようにしてください。ガラスに汚れがついたときは、中性洗剤の薄い水溶液を含ませたきれいな布で拭いてください。

#### アドバイス

ハロゲン球は非常に熱くなります。取り扱うときは、熱が冷めてから行ってください。また、ガラスに油、汗、傷がつくと、電球が過熱し割れるおそれがあります。


#### 

## 右側・左側ハイビームヘッドライト


- 2. ツメを押しながらカプラーを引き抜く。
  - おい電球を左に回して抜き取る。
    - 4. 新しい電球を差し込む。

### ■//イガームヘッドレイト

クリップを外すときは、マイナスドライバーを差し込んで、中央部のピンを起こして取り外します。



クリップを取り付けるときは、クリップ中央部のピンを起こしたまま差し込み、ピンを平らになるまで押してください。



## ■ロービームヘッドライト (ディスチャージヘッドライト)

電球の点検や交換は必ず Honda 販売店に依頼してください。

■ロービームヘッドライト (ディスチャージヘッドライト)

#### △注意

ディスチャージヘッドライトは高電圧を使 用しています。 不適切な取り扱いや分解を行うと感電する

おそれがあります。

# ▶▶ 電球の交換 ▶ 前面方向指示器 / 前面非常点減表示灯電球

## 前面方向指示器 / 前面非常点减表示灯電球

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。

## 前面方向指示器/前面非常点滅表示灯:12V-21W(橙色)

ジン冷却水リザーブタンク、またはエアインテークカバーとダクトを外してください。 ハイビームヘッドライトの電球交換と同様に、交換する電球のある側に応じてエン ■ハイビームヘッドライトの電球の交換のしかた P.172



1.ソケットを左に回して外し、古い電球を抜

2. 新しい電球を押し込む。

## ハイトウントストップランプ電球

公敬は 電球の点検、 ハイマウントストップランプはLED を使用しています。 Honda 販売店に依頼してください。

## 側面方向指示器 / 側面非常点滅表示灯電球

側面方向指示器/側面非常点滅表示灯はLEDを使用しています。電球の点検 交換は Honda 販売店に依頼してください。

#### 車幅灯電球

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。

#### 車幅灯:12V-5W

ジン冷却水リザーブタンク、またはエアインテークカバーとダクトを外してください。 ハイビームヘッドライトの電球交換と同様に、交換する電球のある側に応じてエン ■ハイビームヘッドライトの電球の交換のしかた P.172

## ンケット

#### 右側車幅灯

- 1.ソケットを左に回して外し、古い電球を抜き取る。
- 2.新しい電球を差し込む。



#### 左側車幅灯

- 1.ソケットを右に回して外し、古い電球を抜き的る
- 2.新しい電球を差し込む。

# 制動灯/尾灯、後面方向指示器/後面非常点滅表示灯、後退灯電球

下記の電球をご使用ください。 交換する場合は、

制動灯/尾灯


後面方向指示器/後面非常点滅表示灯:12V-21W (橙色)

後退灯

:12V-21W


:12V-21/5W

1. マイナスドライバーでトランク内のクリップ




2. ソケットを左に回して外し、電球を抜き取る。 3. 新しい電球を差し込む。

ノケット






クリップのネジをマイナスドライバーで左へ回し て抜き取り、クリップを引き抜きます。




を取り付けたライニングに差し込んでから、ネ 固定するときには、ネジを外したままのクリップ **ジ部を平りになるまで押し込みます。** 



#### 番号灯電球

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。


#### 番号灯:12V-5W




 マイナスドライバーでトランクリッド内側の クリップを外し、ライニングをめくる。


#### ≥ 番号灯電球

クリップ@ クリップのネジをプラスドライバーで左へ回して 抜き取り、クリップを引き抜きます。



固定するときには、ネジを外したままのクリップ を取り付けたライニングに差し込んでから、ネジ部を平らになるまで押し込みます。







- 2. ツメを押しながらソケットを取り外す。
  - 3. 古い電球を抜き取る。
- 4.新しい電球を差し込む。

#### ⊠番号灯電球

クリップ® クリップを外すときは、マイナスドライバーを差し込んで、取り外します。



クリップを取り付けるときは、クリップがライニングにあたるまで押してください。



### フォグライト電球


交換する場合は、下記の電球をご使用ください。

フォグライト:12V-55W



#### 右側フォグライト

- 1.ハンドルを右いっぱいに切る。
- クリップを外し、インナーフェンダーを下側にめくる。



#### 左側フォグライト

- 1. 交換する側と反対にハンドルをいっぱいに切る。
- 2. クリップを外し、インナーフェンダーをめくる。


#### ™フォグライト電球

### フォグライトはハロゲン球です。

扱うときは口金の部分を持ち、ガラスが肌や固いものに触れないようにしてください。 ガラスに汚れがついたときは、中性洗剤の薄い水溶液を含ませたきれいな布で拭いてください。

#### アドバイス

ハロゲン球は非常に熱くなります。取り扱うときは、熱が冷めてから行ってください。また、ガラスに油、汗、傷がつくと、電球が過熱し割れるおそれがあります。



#### 右側フォグライト

- 3. ツメを押しながらカプラーを引き抜く。
  - 4. 古い電球を左に回して抜き取る。
- 5. 新しい電球を差し込む。




#### 左側フォグライト

- 3. ツメを押しながらカプラーを引き抜く。
  - 4. 古い電球を左に回して抜き取る。
    - 5.新しい電球を差し込む。

#### ™フォグライト電球

クリップを外すときは、マイナスドライバーを差し込んで、中央部のピンを起こして取り外します。



クリップを取り付けるときは、クリップ中央部のピンを起こしたまま差し込み、ピンを平らになるまで押してください。




#### その他の電球

#### 室内灯電球

下記の電球をご使用ください。

#### 室内灯:12V-8W



- 1.ランプ本体にマイナスドライバーの先端を差し込み、押し開ける。
  - ▼ランプが傷付かないよう、ドライバー に布などを巻き付けてください。



- 2. 古い電球を抜き取る。
  - 3.新しい電球を差し込む。


### ■マップランプ電球

下記の電球をご使用ください。

### マップランプ:12V-8W



- 1. ランプ本体にマイナスドライバーの先端を差し込み、押し開ける。
  - コンプが傷付かないよう、ドライバー ■ ランプが傷付かないよう、ドライバー に布などを巻き付けてください。



- 2. 古い電球を抜き取る。
- 3.新しい電球を差し込む。

# ■リアリーディングライト電球

下記の電球をご使用ください。

# リアリーディングライト: 12V-5W



- 1. ランプ本体にマイナスドライバーの先端を差し込み、押し開ける。
  - \*\* A エンムが、 14 CM いる。 ▼ ランプが傷付かないよう、ドライバー に布などを巻き付けてください。




- 2. 古い電球を抜き取る。
- 3. 新しい電球を差し込む。

### トランク照明灯電球

下記の電球をご使用ください。

### トランク照明灯: 12V-5W



1. ランプ本体の側面を押し、ランプ本体 を外す。



- 2. 古い電球を抜き取る。
- 3. 新しい電球を差し込む。

# バニティミラー照明灯電球


下記の電球をご使用ください。

# バニティミラー照明灯:12V-2W

**ドア**開閉灯:12V-2CP (3.8W)

下記の電球をご使用ください。

ドア開閉灯電球




1. ランプ本体にマイナスドライバーの先端 を差し込み、押し開ける。

1.レンズの切り欠き部にマイナスドライ

▼ ランプが傷付かないよう、ドライバー バーの先端を差し込み、押し開ける。

に布などを巻き付けてください。

▶ ランプが傷付かないよう、ドライバー に布などを巻き付けてください。



3. 新しい電球を差し込む。 2. 古い電球を抜き取る。


- 雪菜
  - 2. 古い電球を抜き取る。
- 3. 新しい電球を差し込む。

# ワイパーブレードラバーの点検と整備

# ワイパーブフードルバーの点極

ワイパーブレードラバーが傷んでいると、拭きムラになったり、ウィンドーガラスを 傷つけたりします。定期的にワイパーブレードラバーの状態を点検し、傷んでいる 場合は交換してください。

# フロントワイパーブレードリバーの対数



運転席側、助手席側の順にワイパーアームを起こす。


2. ホルダーを起こす。


ブレードをスライドさせ、ワイパーアームから取り外す。

# ■フロントワイパーブレードリバーの対極

#### アドバイス

<u>ワイパーアームを起こした状態でボンネットを開けたりワイパーを作動させたりすると、ボンネットとワイパーアームを損傷します。</u>





4. ラバーのストッパーがブレードのツメから外 そのままラバーをブレード れるまで引き、 から引き抜く。


ワイパーアームを戻すときは、助手席側、運転 ◎フロントワイパーブレードリバーの枚様 席側の順に戻してください。



6. ラバーをストッパーがない側からブレードに ▶ ラバーの突起部とリテーナーの溝を正し 新しいラバーに取り付ける。 く合わせてください。



▼ ラバーのストッパーがブレードのツメに挿 入されるまで差し込み、確実に固定しま す。その後、ブレードをワイパーアーム に取り付けてホルダーを閉じます。



#### タイヤの点検

### タイヤの点検について

タイヤが摩耗・損傷していたり、適正な空気圧でないと、安全な走行ができない ばかりか乗り心地も損なわれます。

安全な走行のために求められるタイヤの条件は下記のとおりです。

- 種類とサイズが適正であること
- 接地面の状態が良好であること
- 空気圧が適正であること
- 摩耗、傷、亀裂、異物などがないこと

これらの条件を満たすために下記の点検を行い、常にタイヤを最適な状態に保って ください。

#### ■日常的な点検

乗車前に必ず行う点検です。下記の項目を確認し、状況によってはメンテナンスを してください。

- タイヤがつぶれているように見えないか?
- ▶ つぶれているように見えたら、すぐに空気圧をチェックしてください。
  - 激しい摩耗、傷、亀裂、異物はないか?
- ▼状況に応じて、タイヤを公換してください。

### ≥タイヤの点検にしいて

#### 摩耗が激しいタイヤ、空気圧が適正でな △警告 いタイヤを使用しない。

不適切なタイヤを使用すると、重大な傷害 や死亡に至る事故につながるおそれがあり 必ず、サイズと種類が適切なタイヤを使用 不適切なタイヤを使用すると、重大な傷害 ф %

や死亡に至る事故につながるおそれがあり

メンテナンス

### ■空気圧測定器による点検

すべてのタイヤの空気圧を測定してください。空気圧が下がっている場合は、パン クを入念に調べます。

タイヤの指定空気圧は、巻末の資料を参照してください。

#### № P.224

### ■損傷、異物、摩耗の点検

>記の項目を点検してください。

• タイヤの接地面と側面の突起、膨らみが圧常から

■異常が見られた場合は、タイヤを交換する必要があります。

タイヤ側面に、裂け目、亀裂がないか?

▶ 裂け目や亀裂がある場合は、タイヤを交換する必要があります。

接地面とウェアインジケーターが同じ高さになっていないか?



### ≥タイヤの点検について

### タイヤの空気圧は、タイヤ温度が低いときに測 定してください。


必要な場合は、指定空気圧になるまで空気を注

入または排出してください。 タイヤが高温のときに空気圧を測っても、低温のときより高めになるため正しく測定できません。 指定空気圧は、運転席横の車体に貼ってある ラベルに記載されています。 **タイヤは、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。** サイズ、種類、銘柄や摩耗度合いの異なるタイヤを使用すると、ABS、VSA、CMBS\*、ACC\*などが正常に機能しなくなったり、動力伝達装置に無影響を与えたりします。

# タイヤのローテーション

タイヤローテーションを行うのは、特定のタイヤが摩耗するのを防ぐためです。 5,000km 走行したごとにタイヤローテーションをしてください。

# ■回転指示マークがないタイヤの場合




左図のように、タイヤをローテーションさせます。

左図のように、タイヤをローテーションさせます。 す。


### 

タイヤ回転方向が指定されているタイヤには、 タイヤ回転指示マークがあります。

下図のように回転指示マークが前へ向くように 取り付けてください。



# 回転指示マークがあるタイヤの場合



### 冬期のタイヤ

また、横滑りの原因となりますのでハンドルやブレーキの操作は、特に慎重に行っ 雪道や凍結した道路を走行する場合は、スノータイヤやタイヤチェーンを装着し、 速度を落として十分に車間距離をとって運転してください。 てくだない。

タイヤチェーンおよびスノータイヤは、走行条件や法令により装着が必要とされた 場合に使用します。

装着する場合は、下記のポイントを参照してください。

#### ■ スノータイヤ

- 四輪とも同じ種類のタイヤを選ぶ
- 四輪すべてにスノータイヤを装着する

### タイヤチェーン

- Honda 純正スチールチェーンを、付属の取扱説明書にしたがって前輪に装着す
- タイヤサイズに適合したチェーンを装着する
- ブレーキラインやサスペンションと接触していないか確認する
- ゆっくり走行する

#### ∞冬期のタイヤ

アドバイス

▼▼ タイヤの点検と整備 ▼ 冬期のタイヤ

#### サイズが不適切なチェーンを装着したり、装着の ペンション、ボディー、ホイールを損傷するおそ しかたが不適切だと、車のブレーキライン、サス れがあります。

チェーンが車のどこかに当たる場合、ただちに走 行をやめてください。

## タイヤチェーンは前輪に装着します。

後輪には、タイヤチェーンを装着しないでくださ

### タイヤチェーンを装着したときは、30km/h以 下の速度で走行してください。

なお、乾燥路面ではタイヤチェーンを装着したま ま走行するのは避けてください。タイヤチェーン の摩耗を早めます。

# Honda スマートキー

# Honda スマートキーの取り扱いと電池交換

### 取り扱いについて

Honda スマートキーの取り扱いは、下記の点に注意してください。

- 発信器を落としたり投げたりしない
- 温度が極端に高い/低い場所に置かない
- 液体にひたさない

#### ≫取り扱いについて

Hondaスマートキーをなくした場合は、 Honda販売店へご連絡ください。 電池交換の際は、破損などのおそれがあるため、 Honda販売店での交換をおすすめします。 **電池交換の際は、カバーを確実に取り付けてください。** 確実に取り付けられていないと、耐水性能の低

下や故障の原因となります。

電池はHonda販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。

#### △注意


**電池および取り外した部品は、お子さまが飲み込まないように注意する。** 飲み込むと傷害を受けるおそれがあります。

### 電池交換のしかた


ボタンを押したときにインジケーターが点灯しない場合は、電池切れです。 作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられます。

### ■Honda スマートキー

### ボタン電池CR2032



1. レバーを引きながら、内蔵キーを取り出す。



- 2. 力バーを外す。
- ▶ カバーに傷がつかないように、コインに 布などを巻いてカバーを取り外します。
- 3. (一と)を間違えないよう、電池を交換する。

## エアコンのお手入れ

# エアコンを常用しないとき


装置各部のオイルを切らさないため、ときどきエンジンを低回転させた状態で、 数分間冷房または除湿暖房を行ってください。

# エアクリーソフィルター

# エアクリーソフィルターの交換時期

エアクリーンフィルターは、通常 1 年または 15,000km ごとに交換してくださ い。粉じんなどの多い場所で使用される場合は、早めの交換をおすすめします。

# エアクリーソフィアターの公敬



1. グローブボックスを開け、ダンパーを外す。

### ■エアクリーンフィルター


芳香剤を使用すると脱臭効果が弱くなり、脱 臭寿命が短くなることがあります。 エアコンの風量が著しく減少したり、ガラスが曇りやすくなったときは、フィルターの目詰まりが考えられます。フィルターを交換してください。

エアコンには、空気中の花粉・ちり・ほこり・粉じんなどを集じんし、ディーゼル排ガス臭、タバコ臭などに脱臭効果のあるエアクリーンフィルターが取り付けられています。



2. グローブボックスの両側に付いているストッ パーを内側に押し込み、グローブボックス を下ろす。


▼▼ エアコンのお手入れ ▼ エアクリーンフィルター



3. 左右にあるツメを押しながら、エアクリーン フィルターケースを引き出す。



4. エアクリーンフィルターケースからエアク リーンフィルターを取り出す。 5. ケースの外わくと仕切りの間に、フィルター の端を差し込むようにして交換する。



► [AIR FLOW]マークの矢印が、同じ方向 (下向き)になるように取り付けます。

### 日常のお手入れ

### 走行後のお手入れ

飛び石などによる塗装面の傷は錆の原因になります。見つけたら早めに補修してく 走行後は、塗装面に付着したほこりなどを毛はたきなどで払い落としてください。

#### 洗車について

月に一度は洗車をするようにしてください。 以下の場合は、必ず洗車をしてください。

- 凍結防止剤を散布した道路を走行したとき
  - 海岸地帯を走行したとき
- コールタール、ばい煙、鳥のふん、虫、樹液などが付いたとき

#### 車内の清掃

**固く絞って汚れを落とします。その後、真水を含ませたきれいな布で、洗剤分をき** 内装の清掃は、ぬるま湯に中性洗剤を溶かしたものを柔らかい布に軽く含ませ、 たいに落としてくだない。

### ットトベルトの清掃

ぬるま湯に中性洗剤を溶かしたものをブラシにつけて清掃し、その後空気乾燥さ せまず。

#### ≫洗車について

凍結防止剤を散布した道路や、海岸地帯を走行 したときの洗車は、フェンダーの内側を念入り に洗ってください。

#### ∞車内の清掃

### 室内に水をかけないでください。

オーディオやスイッチなどの電装品に水がかかる と故障の原因となります。

### オーディオ、スイッチなどの電装品にシリコン 条のスプレーを塗布しないでください。

故障や車両火災の原因となるおそれがあります。 万一、電装品にシリコン系のスプレーを塗布し たときは、Honda販売店にご相談ください。

#### ケミカル類、液体芳香剤は成分により、樹脂部 品、布材の変色、しみ、ひび割れなどを起すこ とがあります。

くソジン、ガンリンなどの有機溶剤、酸、アルカ ノ性の溶剤は使用しないでください。

### ケミカル類を使用したあとは、必ず乾いた布で 軽く拭き取ってください。

使用した布をそのまま樹脂部品、布材の上に長 時間放置しないでください。

### 夜体芳香剤は、こぼさないよう確実に固定して へがない。

国形タイプの芳香剤のご使用をおすすめします。

### 本革\*のお手入れ

本革シートなどは、ウール用中性洗剤の10%水溶液を柔らかい布に軽く含ませ汚 れを落とします。その後、真水を含ませた柔らかい布で洗剤分を拭き取り、風通 しをよくして乾燥させます。汚れが付着したらすぐに拭き取ってください。

#### 車外の清掃

洗車は、十分に水をかけながら、下回り、足回りの汚れを落とします。塗装面は、 屋根から順に下のほうへ水をかけながら、スポンジかセーム革のような柔らかいも ので洗います。 汚れがひどい場合は、中性洗剤で洗い、水で完全に洗剤を落としてから水が乾か ないうちに拭き取ります。

### 自動洗車機を使うとき

- ドアミリーを格約する
- オートワイパー装備車はワイパースイッチを OFF にする
- マイクロアンテナを取り外す

### 高圧洗浄機を使うとき


- 洗車ノズルと車体の距離を十分に離す
- ウィンドーまわりは、近づけすぎると室内に水が入ることがあるため、特に注意 して行う
- エンジンルームには水をかけない

#### ∞本革のお手入れ

助手席を湿った状態で使用すると、サイドエアパッグの乗員姿勢検知システムが正しく作動しないことがあります。よく乾かしてからお使いください。

#### ∞車外の清掃

故意に空気取り入れ□や、エンジンルームに水 をかけないでください。故障の原因になります。



### ワックスをかけるとき

月に1回程度または水をはじかなくなったときにかけてください。 洗 **車した後や、車体表面温度が体温以下に下がっているときにかけるようにしてくだ** ワックスは、

# ■バンパーなどの樹脂塗装部品のお手入れ

るとしみや塗膜はがれの原因となります。付着した場合は、すぐに柔らかい布で拭 樹脂塗装部品に、ガソリン、オイル、ラジエーター液、バッテリー液などが付着す き取ってください。

### ガラスのお手入れ

ガラスクリーナーなどで拭いてください。

### ■はっ水ガラスについて

前席ウィンドー (ドアガラス)にはっ水膜がコーティングしてあり、水滴をはじきます。 水洗いするか、柔らかい湿った布などで拭き取ってください。

ガラスクリーナーを使うと一時的に水はじきが悪くなることがありますが、水洗い をすれば元に戻ります。水はじきが悪くなったときは、Honda 販売店にご相談く

### ■ワックスをかけるとき

#### アドバイス

みがき粉(コンパウンド)入りのワックスは、使わないでください。塗装面に細かい傷が残ることがあります。 ワックスはHonda純正ケミカル用品をお使いください。

# ■バンパーなどの樹脂塗装部品のお手入れ

樹脂塗装部品の補修をする場合は、Honda販売店にご相談ください。不適当な塗料を使うと塗膜を傷めます。

#### ∞ガラスのお手入れ

リヤガラスは、ガラスの内側に電熱線やアンテナ線が装着されています。傷付けないよう、これに沿って柔らかい布で拭いてください。

水滴をはじく効果の持続時間には限りがあります。長持ちさせるために次のことをお守りください。

- 泥などの汚れがひどいときは、開閉をなるべく 行わない
  - みがき粉(コンパウンド)入りガラスクリー ナーやワックス、洗剤等は使わない
- 金属製のもので霧取りなどを行わない
- 自動洗車機を使うときは、先に泥などの汚れ を落とす

# アルミホイールのお手入れ

アルミは塩分や汚れを嫌います。道路凍結防止剤や海水が付いたときは、スポン ジに中性洗剤を含ませ汚れを早めに落としてください。

### ◎アルミホイールのお手入れ

この車専用のホイールをお使いください。 専用以外のホイールを使うと、走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあります。 ホイール交換は、Honda販売店にご相談くださ

# 万一の場合には


この章では、万一の場合の対応方法について記載しています。

| <b>工具、発炎筒199</b>  |  |
|---|--|
| パンクしたとき200  |  |
| パンクしたタイヤの な樹200   |  |
| エンジンが始動しない  |  |
| エンジンの状態の確認206   |  |
| 内蔵キーの差し込みかた207  |  |
| ジャンプスタート208   |  |
| セレクトレバーが動かない210   |  |
| オーバーヒート211  |  |
| 警告灯の点灯/点滅213  |  |
| ヒューズ  |  |
| ヒューズの設置場所215  |  |
| アュード 日本 子 小 母 一 か 日 本 子 小 子 一 本 子 小 子 一 本 子 小 子 一 本 子 小 子 一 本 子 小 子 一 本 子 小 子 一 本 子 小 子 一 本 子 小 子 一 本 子 一 本 一 本 一 本 一 本 一 本 一 本 一 本 一 本 |  |

#### 工具の種類

**郑** 次 師

i H



#### **郑** 次简

発炎筒に記載されている次のことをよく読んであらかじめ確認しておいてください。 高速道路や踏切などの危険な場所で故障したときに使います。

- 使いかた
- ・使用上の注意
- 有効期限

発炎時間

#### ∞工具の種類

▶ジャッキのかけかた P.203

∞発炎筒

#### △警告

**ガンリンなどの燃えやすいもののそばで使わない。** わない。 火災や爆発のおそれがあります。

#### △注意

発炎筒を使うときは、以下のことに注意する。 る。

- お子さまにさわらせないでください。いたずらなどにより発炎筒が発火して思わぬ事故ややけどの原因になります。顔や身体に向けないでください。思わぬ
  - 顔や身体に向けないでください。思わぬ 事故ややけどの原因になります。トンネル内では視界を悪くするので使用

しないでください。トンネル内では非常

点減表示灯を使ってください。

### パンクしたとも

# パンクしたタイヤの 校本

運転中にタイヤがパンクしたときは、ハンドルをしっかり握り徐々にブレーキをか ヤに交換します。パンクしたタイヤの点検や交換は、Honda 販売店に依頼してく けてスピードを落とし安全な場所に停車してください。その後、応急用スペアタイ

# ■走行中、パンクに気がついたときは

- 1. 地面が固く、滑らない、水平なところに車を停める。
- 2. セレクトレバーを[P]に入れる。
  - 3.パーキングブレーキをかける。
- 4. 非常点滅表示灯を点滅させ、エンジンスイッチを[0]にする。

### ■タイヤ交換の準備




1. スペアタイヤリッドを開ける。

### ≥パンクしたタイヤの枚様


空気圧はときどき点検し、指定空気圧でお使い ください。 指定空気圧は、運転席横の車体に貼ってある ラベルに記載されています。 応急 用スペアタイヤを装着したときは、100km/h以下で走行し、できるだけ早く標準タイヤに交換してください。

**応急用スペアタイヤとホイールはこの車の専用記です。 品です。** 他のタイヤやホイールと組み合わせたり、他の車 に使わないでください。 応急用スペアタイヤにはタイヤチェーンは装着できません。


チェーン装着時に前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に装着し、外した後輪を前輪に取り付け、これにタイヤチェーンを装着してださい。



工具トレイを取り出す。
 ジャッキ、ジャッキハンドルバー、ジャッキハンドルを取り出す。




4. 固定ネジを外し、応急用スペアタイヤを取り出す。



5.交換するタイヤの対角線上にあるタイヤの前後に、石などで輪止めをする。




6. 応急用スペアタイヤを交換するタイヤ近く の車体の下に、ホイール表面を上にして置く。




7. ホイールナットをホイールナットレンチで約1回転ゆるめる。

### ジャッキのかけかた



1. 交換するタイヤにもっとも近いジャッキポイ ントの下にジャッキを置く。



たことを確認します。

使って、タイヤが地面から離れるまで車体 3. ジャッキハンドルとジャッキハンドルバーを を上げる。

#### ≫ジャッキのかけかた

### 車がジャッキだけで支えられているときは、 車の下に入らない。


車がジャッキから外れて、車の下にいる人 が重大な傷害を負うおそれがあります。

#### △洋龍

### ジャッキを使うときは安全のため、次のこ とを必ず守る。


- エンジンをかけたままにしない
- 地面が固い平らなところ以外では使用し
- ジャッキポイント以外にかけない
- 人や荷物を乗せたままにしない
- ジャッキの上や下にものを入れたりしない ジャッキ使用中に車内に入らない

この車に搭載されているジャッキをお使いくだ 他のジャッキでは支えられる重量(呼荷重)が 不足したり、形状が合わないことがあります。




**分ペーツに縮く** 


#### ■タイヤの交換




1. ホイールナットを外し、タイヤを外す。



2. ホイールの接触面を拭き取る。



応急用スペアタイヤを取り付ける。
 ホイールナットがホイール穴のシート部に軽く当たり、ホイールがガタつかない程度までホイールナットを締める。



度にわたり、ホイールナットをしっかりと締 5. ジャッキを下ろし、左図の番号順に2~3 め付ける。

 $(10.0 \sim 12.0 \text{kgf·m})$ **締め付け下げク**: 98 ~ 118N·m

### ◎パンクしたダイヤの収懲

標準タイヤを収納しているときは、スペアタイヤ リッドを元の位置に取り付けできません。 標準タイヤの上に置いてください。


## パソクし が タ ナ わ ら 説



外す。

2.パンクしたタイヤを収納する。

3.スペーサーを応急用スペアタイヤを固定し ていたときとは逆向きにして固定する。



## エンジンの状態の確認

エンジンが始動しない場合、エンジンスイッチをⅢIにして、スターターの状態を確 認してくだない。

◎エンジンの状態の確認

すぐに車を動かす必要がある場合は、ブース ターバッテリーを利用してジャンプスタートさ

型ジャンプスタートの方法 P.208

バッテリーがあがっていることなどが |・室内灯などの明るさに問題がない場合型ヒューズの点検と交換 P.218 考えられます。右記の項目をチェッ クして適切な対応をしてください。

ヒューズに問題があることなどが考 | イモビライザーシステム表示灯を確認する エンジン始動の手順を実行する 燃料の量を点検する して適切な対応をしてください。 スターターは正常に回るが…

もう一度、正しいエンジン始動操作をしてみてください。 ♪エンジンの始動 P.141

エンジンの始動ができません。 えられます。右記の項目をチェック|イモビライザーシステム表示灯が点滅しているときは、 **11.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10** 

燃料が入っているか確認してください。 ▶ 燃料計 P.62 ヒューズを点検する 全てのヒューズを確認してください。 Mrューズの点検と交換 P.218

以上の確認をしてもエンジンが始動しない場合は、Honda販売店で点検を受けてください。

▶▶ エンジンが始動しない ▶ 内蔵キーの差し込みかた

# 内蔵キーの差し込みかた


Honda スマートキーによるエンジンスイッチの操作や始動ができない場合、内蔵 キーを使ってください。



▼リッド上端を押しながのリッドを外します。 1. エンジンスイッチノブのリッドを外す。



外します。




3. エンジンスイッチに内蔵キーを差し込む。

# ジャンプスタートの方法

ジャンプスタートとは、他の車のバッテリーなどとブースターケーブルでつなぐこと で電気を一時的に供給しエンジンをスタートさせる方法です。

#### 処置のしかた

ブースターケーブルのクリップは、エンジンの振動などで外れないように確実に固 まず、ボンネットを開け、バッテリーの状態を確認します。バッテリー液が凍って いる場合はバッテリー液が溶けるまでジャンプスタートはできません。 **定してください。また、ケーブルの巻き込みに注意してください。** 次に、オーディオやライトなどの電源を OFF にしてください。





# 1. 自車と救援車のエンジンスイッチを $\boxed{\mathbf{0}}$ にす

- ブースターケーブルを、自車のバッテリーの (予端子に接続する。
- サーブルの反対側を、救援車のバッテリーの⊕端子に接続する。
- ・ングがようでは、12Vのバッテリーを装着している車を使用してください。
- **4.**もう1本のブースターケーブルを、救援車のバッテリーの(一端子に接続する。
- 5. ケーブルの反対側を、自車のエンジンのアース端子に接続する。
  - 6. 救援車のエンジンを始動し、回転数を少し 高めにする。
- 7. 自車のエンジンをかける。

### ◎ジャンプスタートの方法

# ▲ 警告ジャンプスタートは、正しい手順で慎重に

ジャンプスタートの操作を間違えると、バッテリーが爆発し、重大な傷害を受けるおそれがあります。 タバコの火、火花、炎をバッテリーから遠ざけ、正しい手順で行ってください。

# 寒冷時は、バッテリーの性能が低下します。

エンジン始動に支障をきたすことがありますので、液量、比重の確認をし、必要に応じて液の網給や補充電をしてください。

金属どうしがきちんと接続されているか確認してください。ケーブルをエンジンのアース以外の端子に接続しないでください。

パッテリー液が不足しているときは、使用しないでください。バッテリー内部の劣化が進むおそれがあります。

#### アドバイス

気温が極端に低い場所にバッテリーを長時間にわたって置くと、内部のバッテリー液が凍結するおそれがあります。バッテリー液が凍結したバッテリーでジャンプスタートすると、バッテリーが壊れることがあります。

## エンジン始動後の作業

自車のエンジンが始動したら、下記の手順でブースターケーブルを取り外します。

- 1. 自車のエンジンのアース端子からケーブルを外す。
- 2. ケーブルの反対側を、救援車のバッテリーの一端子から外す。
- 3. 自車のバッテリーの(一端子からケーブ) を外す。
- 4.ケーブルの反対側を、救援車のバッテリーの①端子から外す。

Honda 販売店や最寄りのガソリンスタンドなどで点検を受けてください。

### ∞エンジン始動後の作業

▼▼ ジャンプスタート▼ ジャンプスタートの方法

ブースターケーブルの端子どうしが接触しない よう注意してください。

#### △警告

# バッテリーを扱うときは、火気を近づけな

バッテリーから発生する可燃性のガスに引 火すると、バッテリーが爆発し、重大な傷 害を受けたり死亡したりするおそれがあり バッテリーを扱うときは、保護衣・保護面 を着用するか、Honda 販売店に依頼して ください。

# バッテリー液の取り扱いに注意する。

バッテリー液は希硫酸です。目や皮膚に付 くとその部分が侵されますので十分注意し てくだみい。


- 万一、付着したときはすぐに多量の水で 少なくとも 5 分間以上洗浄する
- 飲み込んだときはすぐに多量の飲料水を 飲む

応急処置後は、専門医の診察を受けてく だない。


# セレクトレバーが動かない

セレクトレバーが、「P」の位置でロックされて動かなくなったら、下記の方法で解除 してくだない。

### ロックを解除する



- 1.パーキングブレーキをかける。
- **2.** エンジンスイッチを $\begin{bmatrix} (プッシュオフ) にします。$
- 3. 細いマイナスドライバーの先端に布を巻き、シフトロック解除穴のカバーを外す。
- ▼マイナスドライバーの先端を、図のよう に切り欠きに入れて外します。
- 4.シフトロック解除穴に内蔵キーを差し込む。
  - $\mathbf{5}$ . キーを押しながらセレクトレバーのボタンを押し、セレクトレバーを $\mathbf{N}$ に入れる。
- ▼ロックが解除されました。Honda 販売 店で、早めに点検を受けてください。



### オーバードート

# オーバーヒートしたときの対処方法

次のようなときは、オーバーヒートです。

- 水温計の計が $\mathbb{H}$ の目盛に入ったり、エンジンの力が急に落ちる
  - エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている

#### ■最初にすること

- 1. ただちに車を安全な場所に停める。
- ▼セレクトレバーを[P]に入れ、パーキングブレーキをかけます。すべてのアクセ サリーの電源を切り、非常点滅表示灯を点滅させます。
- **蒸気が出ている場合** :エンジンを止め、蒸気が出なくなってからボンネットを 2. 蒸気が出ていない場合: エンジンをかけたままボンネットを開ける。 難ける。

◎オーバーヒートしたときの対処方法

#### △警告

オーバーヒートしたエンジンは、冷えるまでボンネットを開けない。 ラジエーターから噴き出る蒸気や熱湯に触れると、重大な傷害を受けるおそれがあります。


#### アドバイス

水温計の針が $\mathbf{H}$ の目盛りまで上がった状態で運転すると、エンジンを著しく損傷するおそれがあります。

水温計の針が「Hの目盛りに入るとマルチインフォメーションディスプレイに下記の表示が出ま オ



#### ■次にすること



- 冷却ファンの作動を確認し、水温計の針が下がってきてからエンジンを止める。
  - ▶ 冷却ファンが作動していない場合は、 ぐにエンジンを止めます。
- エンジンが冷えてから冷却水量、ホースなどからの水漏れを点検する。
- ▶ 冷却水量が不足していたら、ラジエーターとリザーブタンクに冷却水を補給します。 冷却水がない場合は、応急的に水を補給します。 給します。

#### ■最後にすること

運転を再開します。下がらないときは、Honda 十分にエンジンが冷えたら、エンジンを始動し水温計を確認する。 水温計の針が下がった場合は、 販売店に修理を依頼します。

# ◎オーバーヒートしたときの対処方法

冷却水がもれている場合は、Honda 販売店に 修理を依頼してください。

#### △警告

エンジンが熱いうちにラジエーターキャップを外さない。

冷却水が噴き出し、重大な傷害を受ける おそれがあります。必ずラジエーターが十 分に冷えてからキャップを外してください。

## 警告灯の点灯/点減

## 油圧警告灯が点灯した



#### ■点灯の理由

エンジン内部を潤滑しているオイルの油圧が低下すると点灯します。

### ■点灯したらすぐにすること

- 1. ただちに車を安全な場所に停車する。
- 2. 非常点滅表示灯を点滅させる。

### ■車を停車してからすること

- 1. エンジンを止め、1分間ほど放置する。
- 2. ボンネットを開け、エンジンオイルの量を確認する。
- ▶ 必要に応じて、エンジンオイルを補給してください。
  - 3. エンジンを始動し、油圧警告灯を確認する。
- ▶ 消灯した:運転を再開してください。
- ▶ 10 秒以内に消灯しない: エンジンを止めて、ただちに Honda 販売店に修理を依頼してください。

## 充電警告灯が点灯した



#### ■点灯の理由

バッテリーが充電されていないと点灯します。

### ■点灯したらすること

電気の消費を減らすため、エアコン、リヤデフロスターなどを OFF にして、ただちに Honda 販売店に修理を依頼してください。

### ∞油圧警告灯が点灯した

#### アドバイス

油圧が低い状態でエンジンを回転させると、 ンジンが破損するおそれがあります。

### ∞充電警告灯が点灯した

一時的に停車する場合は、エンジンを止めないでください。エンジンを始動すると、バッテリーが急速に放電します。

# | March | Ma



### ■点灯/点滅の理由

エンジンの排気ガス制御システムが異常のとき点灯します。エンジン各気筒の失火状態を検知したときに点滅します。

#### ■点灯したときは

高速走行を避けて、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

#### ■点減したときは

枯草などの可燃物のない安全な場所に停車し、10分以上エンジンを止めて冷えるまでお待ちください。

# ブレーキ警告灯が点灯した



#### ■点灯の理由

ブレーキ液が減っているときに点灯します。

## ■走行中に点灯したらすること

- ブレーキペダルを軽く踏んで、ペダルの圧力を確認する
- ブレーキ液量を確認する

## MPGM-FI警告灯が点灯/点滅した

#### アドバイス

PGM-FI警告灯が点灯したまま運転すると、排気ガス制御システムとエンジンを損傷する場合があります。

エンジン再始動後、警告灯が消灯しないときや再び点滅するときは、50km/h以下の速度で最寄りのHonda販売店まで走行し点検を受けてください。

### ™ブレーキ警告灯が点灯した

ただちに、Honda販売店に修理を依頼してく ださい。 ブレーキ液が減っている状態で運転することは き険です。 ブレーキペダルに抵抗がない場合は、ただちに安全な場所に車を停めてください。必要に応じて、ギヤを落とします。

ただちに、Honda販売店に修理を依頼してくだ

さい。 ABS警告灯と同時に点灯した場合は、急ブ レーキ時に車両が不安定になる可能性があり ます。高速走行や急ブレーキを避けてください。 ただちに、Honda販売店に修理を依頼してくだ


### ヒューズ

### ヒューズの設置場所

電気装置が作動しない場合、エンジンスイッチを $\boxed{\mathbf{0}}$ にして、ヒューズが切れていないか確認します。ヒューズは、3つのヒューズボックスに入っています。

# エンジンルーム内のヒューズボックス

エンジンルーム内の助手席側に付いているエアクリーナーボックスの隣にあります。 タブを押して開けてください。



### ■各ヒューズの装備と容量

| i       | j<br>I    |                         |      |
|---------|-----------|-------------------------|------|
|         | 表示        | 装備                      |      |
| <u></u> | 1         | パッテリー                   | 120A |
|         | 8         | 運転席側ヒューズボックス            | 40A  |
| 7       | 1         | I                       | ı    |
|         | $\exists$ | VSA                     | 40A  |
|         |           | VSA モーター                | 30A  |
|         | =         | 助手席側ヒューズボックス<br>(オプション) | 40A  |
|         |           | 運転席 6-プリテンショナー          | 30A  |
|         |           | 助手席 Eプリテンショナー           | 30A  |

15A

20A

D<sup>®</sup>

40A

ヒーターモーター非常点滅表示灯ホーン/制動灯

용

|        | 11 | ***                                   | 0   |
|--------|----|---------------------------------------|-----|
|        | 松子 | ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ |     |
| $\sim$ |    | イグニッション                               | 50A |
|        |    | 運転席側ヒューズボックス                          | 40A |
|        |    | 助手席側ライトメイン                            | 50A |
|        | 8  | 運転席側ヒューズボックス                          | 60A |
|        |    | 運転席側ライトメイン                            | 40A |
|        |    | メインファン                                | 30A |
|        | 0  | ワイパーモーター                              | 30A |
|        |    | サブファン                                 | 30A |
| 4      | #  | リヤデフロスター                              | 40A |
| 2      | 1  | 1                                     | 1   |

### ≥−・スの設置場所

 $\mathbf{E}_{2}$ ーズボックスのフタに、 $\mathbf{E}_{3}$ ーズの場所が表示してあります。  $\mathbf{E}_{1}$ ーズ番号とフタの番号で、該当する $\mathbf{E}_{1}$ ーズ の位置を確認してください。

| 公  | 10A    | 7.5A           | 15A       | 15A       | 7.5A      | 7.5A     | 7.5A   |
|----|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 装備 | バックアップ | 室內灯            | PGM-FIメイン | ドライブバイワイヤ | ECUバックアップ | MGクラッチ   | ファンリレー |
| 表示 | 15 🛅   | 16<br><b>)</b> | <u></u>   | 18        | 19        | <b>☆</b> | 21     |

| 「新     |
|--------|
| 1      |
| %<br>₹ |

15A

イグニッションコイル

国国


15A

PGM-FI 47

7

# 室内運転席側のヒューズボックス

アクセルペダルの上にあります。



# ■各ヒューズの装備と容量

|    | 7.5A       | 7.5A  | 15A            | 7.5A | 7.5A | 7.5A    | 15A | 7.5A | 20A      | 10A | 10A          | 7.5A       | I  |
|----|------------|-------|----------------|------|------|---------|-----|------|----------|-----|--------------|------------|----|
| 装備 | E-プリテンショナー | オプション | ウォッシャー         | フイパー | ×-9- | ABS/VSA | 発電機 | STS  | フューエルポンプ | ECU | SRSエアバッグシステム | 乗員姿勢検知システム | I  |
| 表示 | 8          |       | £ <del>0</del> | 0    | (3)  | 8       | 8   | 8    | Ç        |     | ř            |            | I  |
|    | <u></u>    | 7     | $\sim$         | 4    | 2    | 9       | _   | 00   | 0        | 10  | <u></u>      | 12         | 13 |

# ™ヒューズの設置場所


ヒューズボックスの下に、ヒューズの場所が表 **示してあります。** ヒューズ番号とラベルの番号で、該当するヒュー ズの位置を確認してください。

| 1  | 15A               | 1  |
|----|-------------------|----|
| I  | 右側ヘッドライト<br>ロービーム | I  |
| ı  | <i>∝</i> [        | 1  |
| 29 | 30                | 31 |
|    | 1                 |    |

|    | 10A                     | I  | 7.5A | 7.5A      | 7.5A   | 20A                      | 20A         | 20A                        | 20A          | 15A         | 20A         | 10A        | 10A      | 10A                    | 10A            |
|----|-------------------------|----|------|-----------|--------|--------------------------|-------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|------------------------|----------------|
| 装備 | アクティブコントロール<br>エンジンマウント | I  | エアコン | サーロック     | アクセサリー | 運転席パワーシート前後スライド/高さ調節(前側) | ı           | 運転席パワーシートリクライニング/高さ調節 (後側) | 後席右側パワーウィンドー | シガレットライター   | 運転席パワーウィンドー | 右側ドアロック    | 右側フォグライト | 右側車幅灯/尾灯               | 右⊜ヘッドレイト ハイゲーム |
| 表示 |                         | I  | ☆    | $\exists$ |        | a);                      | <u>'</u> {} | s <b>i</b>                 | æ<br>₩       | <b>~</b> [] | <b>s</b>    | ~ <b>\</b> | £        | ~\<br>\<br>\<br>\<br>\ | ~ <u>\</u>     |
|    | 14                      | 15 | 16   | 17        | 2      | 19                       | 20          | 21                         | 22           | 23          | 24          | 25         | 26       | 27                     | 28             |

# |室内助手席側のヒューズボックス

助手席の足元にあります。カバーを引いて開けてください。



# ■各ヒューズの装備と容量

|        |    | 10A               | 10A      | 10A      | 15A               | 1 | 7.5A       | I | 20A                   |
|--------|----|-------------------|----------|----------|-------------------|---|------------|---|-----------------------|
|        | 装備 | 左側ヘッドライト<br>ハイビーム | 左側車幅灯/尾灯 | 左側フォグライト | 左側ヘッドライト<br>ロービーム | ı | 室内イルミネーション | ı | 助手席側パワーシート<br>リクライニング |
|        | 表示 |                   | EXTR ∟   | -₩       |                   | I | ₩<br>₩     | I | S T                   |
| l<br>I |    | _                 | 7        | $\sim$   | 4                 | 2 | 9          | 7 | 00                    |

## ™ヒューズの設置場所

ヒューズボックスのカバーに、ヒューズの場所が表示してあります。 ヒューズ番号とラベルの番号で、該当するヒューズの位置を確認してください。


劃

装備

表示

| 20A                  | 10A     | 20A          | 15A | 20A          | I | 20A   | I  | I  | 10A                                 | 15A      | I              | I  | I  |
|----------------------|---------|--------------|-----|--------------|---|-------|----|----|-------------------------------------|----------|----------------|----|----|
| 助手席側パワーシート<br>前後スライド | 左側ドアロック | 後席左側パワーウィンドー | I   | 助手席 パワーウィンドー | I | オーディオ | I  | ı  | 運転席パワーシート<br>ランバーサポート               | シートヒーター  | I              | ı  | I  |
| ₹ <b>7</b>           | -(1     | <u>_</u>     |     | ã <b>€</b>   | ı |       | I  | 世  | ٦                                   | <b>#</b> | $\blacksquare$ |    | I  |
| 0                    | 10      |              | 12  | 13           | 7 | 15    | 16 | 17 | $\stackrel{\longleftarrow}{\infty}$ | 19       | 20             | 21 | 22 |

# トューズの点検と交換



- 1. エンジンスイッチを $[\mathbf{0}$ にし、ヘッドライトと すべてのアクセサリーを  $\mathbb{O}$ ド にする。
  - 2. ヒューズボックスのフタを取り外す。

- エンジンルーム内の大きいヒューズを点検する。
- ▼切れているヒューズがあったら、プラスドライバーでネジを外し、新しいものと交換してください。


## ™ヒューズの点検と交換

## **ヒューズは同じ規定容量のヒューズと交換して ください。** 規定容量はP.215~P.217の一覧で確認してくだ

### アドバイス

規定容量より大きいヒューズに交換すると、電気系統を損傷する危険性が高くなります。同じ規定容量のヒューズがない場合は、規定容量の小さいヒューズに交換してください。 交換したあと、すぐにヒューズが切れるような場

合は、Honda販売店で点検を受けてください。



4. エンジンルーム内と、室内の小さいヒューズを点検する。▼ 切れているヒューズがあったら、ヒューズ

プラーで引き抜き、新しいものと交換し

てください。

## ™ヒューズの点検と交換

エンジンルーム内のヒューズボックスには、フ タの裏にヒューズプラーがついています。 ヒューズプラーは、切れている小さいヒューズを 引き抜くときに使います。




### |ナん引

## 非常時のけん引

けん引は、専門業者に依頼して四輪または前輪を持ち上げて行ってください。

# やむをえずけん引される場合

やむをえず四輪を接地させてロープでけん引を行う場合、次の方法で行ってくださ



トランスミッションフルードの量が、油量計の目盛りの上限と下限の間にあることを確認する。

▼下限より下がっている場合は、四輪または前輪を接地させてのけん引は行わないでください。


## ≫非常時のけん引

車輪が動かないときなど動力伝達装置に異常があると思われるときは、四輪または前輪を持ち上げてけん引してください。

ロープやチェーンなどを使ってけん引されるとさは、車体に当たる部分に布を巻いてください。 そのままけん引されると、車体に傷が付くことがあります。

### ドバイス

パンパーで車を持ち上げたり、けん引すると、バンパーが著しく損傷します。パンパーは車の重を支えるようにはできていません。



# 2. ロープをけん引フックにかける。



## ≫非常時のけん引

## アドバイス

エンジンが停止している状態でのけん引は、以 下のことに注意してください。


ブレーキの倍力装置が作動しないため、ブ

- パワーステアリングのパワー装置が作動しな レーキの効きが悪くなる
  - いためハンドル操作が重くなる

長い下り坂では、ブレーキの温度が上がりブ レーキが効かなくなるおそれがありますので、 レッカー車にけん引してもらってください。

- 3. ロープ中央部に白い布 (0.3m 平方以上)を 付ける。
- 4. エンジンをかけてセレクトレバーをDにし、 約5秒間保持する。
- ▼ Hンジンがむむのないとまは、 Hンジン スイッチを一または川にします。
  - 5. セレクトレバーを $\mathbb{N}$ にする。 6. パーキングブレーキを解除する。
- 7. 速度 30km/h 以下、走行距離 80km 以内 でけん引する。
- ロープをたるませないようにしてください。 ▶ けん引中は、前の車の制動灯に注意して

# やむをえず他車をけん引する場合



やむをえず他車をけん引するときはけん引フッ クにロープをかけて行ってください。

∞やむをえず他車をけん引する場合

ロープやチェーンなどを使ってけん引するときは、車体に当たる部分に布を巻いてください。 そのままけん引すると、車体に傷が付くことがあります。

### アドバイス

自車より重い車のけん引は避けてください。

この章には、仕様に関する情報が記載されています。

仕様.......

...224

### ■仕様

| インスパイア | 3,471 cm <sup>3</sup> | 4ドアセダン | 5名   |
|--------|-----------------------|--------|------|
| 名称     | 排気量                   | 車体形状   | 乗車定員 |

### ■調節



| ILZKR7B11 | SXU22HCR11 | 1.0-1.1mm | 点火プラグは、イリジウムプラグを使用しています。<br>交換時期は「メンテナンスノート」をご覧ください。 |
|-----------|------------|-----------|--|
| YUZ       | DENSO      | 基準値       | イリジウムプランテナンスノー                                       |
| 点火プラグ     |            | 電極のすき間    | 点火プラグは、<br>交換時期は「メ                                   |

阿科

### ■確認

| THE DAY       |                          |                                 |               |
|---------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|
| ブレーキペダル 遊び    | 遊び                       | 1-5mm                           | 容量/9          |
|               | 床板とのすき間                  | 98mm以上<br>{約196N (20kgf)<br>の力} | ★ウ★           |
|               | カーペットとの<br>すき間 (参考<br>値) | 75mm以上<br>{約196N (20kgf)<br>の力} |               |
| パーキング<br>ゾレーキ | 의촌 나ろ                    | 7~9ノッチ<br>{約196N (20kgf)<br>の力} | ヘッドラフォグラ 前面方[ |

|     | ノリン   |       |  |
|-----|-------|-------|--|
|     | 1ラーガ  |       |  |
|     | 無鉛レギュ | 70 B  |  |
|     | #1    | 公量    |  |
| ■燃料 | 燃料種類  | 燃料タンク |  |

### ■バッテリー

| 55AH (5) /80D26L |          |            |     | 12V-35W*1      |                | 12V-55W <sup>**2</sup> | 12V-21W (橙色)          | 12V-5W | LED                   | 12V-21/5W | 12V-21W (橙色)          | 12V-21W | LED               | 12V-5W | 12V-5W  | 12V-8W | 12V-5W      | 12V-8W | 12V-2W     | 12V-2CP**3 (3.8W) |
|------------------|----------|------------|-----|----------------|----------------|------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------|-------------------|--------|---------|--------|-------------|--------|------------|-------------------|
| 容量/タイプ 55AH      | ■ウォッツャー液 | タンク容量 2.50 | ■電球 | ヘッドライト (ロービーム) | ヘッドライト (ハイビーム) | フォグライト                 | 前面方向指示器/<br>前面非常点滅表示灯 | 車幅灯    | 側面方向指示器/<br>側面非常点滅表示灯 | 制動灯/尾灯    | 後面方向指示器/<br>後面非常点滅表示灯 | 後退灯     | ハイマウント<br>ストップランプ | 番号灯    | トランク照明灯 | マップランプ | リアリーディングライト | 室内灯    | バニティミラー照明灯 | ドア開閉灯             |

<sup>※2:</sup>ハロゲンパルブ ※3:CP…キャンドルパワー(光度の単位)

| Honda純正ウルトラブレーキフルー |
|--------------------|
| 旨定液<br>一<br>上      |
|                    |

DOT3/DOT4

# ■トランスミッションフルード 指定液 Hondostit

Honda純正ウルトラパワーステアリング フルード- II

指定液

■パワーステアリングフルード

■エアクリーナーエレメント タイプ 温式

| つつ0 (六舶時 | _            |
|----------|--------------|
| Honda純正  | ウルトラATF DW-1 |
|          |              |

## ■推談エンジンゲイル

| Ionda淮田  | ウルトラ      | API SM/GF4級  |
|----------|-----------|--------------|
| $\dashv$ | LEO SM    | SAE 0W-20**4 |
|          | ウルトラ      | API SM/GF4級  |
|          | LTD SM    | SAE 5W-30    |
| 記言       | オイル交換時    | 4.02         |
|          | オイル、オイルフィ | 0 0          |
|          | ルター同時交換時  | 4.5.8        |

※4:最も省燃費性に優れたオイルです。

### ●が哲子

| 指定液   | Honda紘正ウルトラeクーラント         |
|-------|---------------------------|
| 規定濃度  | 20%                       |
| 規定量   | 6.61 (交換時:リザーブタンク0.681含む) |
| = 4×4 |                           |

| サイズ   | 225/50R17 94V        |
|-------|----------------------|
|       | T135/80D16 101M**5   |
| 空気圧   | 220[2.2]             |
|       | 420[4.2]**5          |
| リムサイズ | 17X7 1/2J            |
|       | 16×4T <sup>**5</sup> |

※5: 応急用スペアタイヤ

**CMBS (追突軽減ブレーキ)** 

CMBS警告灯.....

トランスニッション)

A/C (エアコソ) ..... AT (オートマチック

(クルーズコントロール) CRUISE CONTROL

ECO (エコ) 表示灯

..42



... 151

54

224



26 54 .65 .76 .68 .68 118 118

| ₽<br>F         | 外気温表示              | 鍵 (かき)              | カスタマイズ機能         |                   |                    |                |                     |            |                  | 1+          | Hondaスマートキー |             |               | キーの種類と機能キーの種類と機能 | キーレスエントリー         | キーレスエントリーでドアが開かない  | 後席ドアが開かない      | 電池交換のしかた | 内蔵キー       | #      |               |                     |            | #                      |            |             |           |              | 燃料残量警告灯        |               |
|----------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|------------|--------|---------------|---------------------|------------|------------------------|------------|-------------|-----------|--------------|----------------|---------------|
| SRST7/\"\"\"26 | エアバッグシステム警告灯/表示灯34 | エアバッグシステム故障診断記録装置16 | エアバッグのお手入れ36     | サイドエアバッグ29        | サイドエアバッグ自動停止システム31 | サイドカーテンエアバッグ32 | エアバッグシステム故障診断記録装置16 | エンジンオイル171 | 推奨エンジンオイル171,225 | 油圧警告灯51,213 | エンジンスイッチ93  | エンジンの始動141  | エンジンが始動しない206 | エンジンスイッチ警告ブザー94  | シャンプスタート208       | <b>エンジン冷却水</b> 225 | 156            |          |            | k      | 追越合図(パッシング)98 | <b>応急用スペアタイヤ201</b> | オーディオ装置131 | オーディオリモートコントロールスイッチ132 | オートエアコン126 | オーバーヒート 211 | オドメーター 64 | 温度感知部129     |                |               |
| <b>\</b>       | - 酸化炭素の危険性49       | イモビライザーシステム89       | イモビライザーシステム表示灯57 | イルミネーションコントロール102 | インフォメーションディスプレイ63  | 4 ドメーター64      | 外気温表示65             | トリップメーター64 |                  |             | ח           | ウィンカースイッチ97 | ウィンドーの開閉91    | ウィンドウォッツャー       | ウィンドウォッシャースイッチ100 | ウィンドウォッツャー液の補給171  | ウェアインジケーター 187 |          | エンジンの始動141 | 147 JL | 145           |                     |            |                        |            |             | 9-        | エアコンの使いかた126 | 窓の曇りや霜の取りかた127 | <b>エアパ</b> ッグ |

| 2                  | П             |                  |     | サイドエアパッグ                                    | 29      |
|--------------------|---------------|------------------|-----|---|---------|
| 空気圧                | 225 交換        |                  |     | サイドエアバッグ自動停止システム                            | 31      |
| グラブレール             | 4             | 後退灯電球            | 177 | サイドエアバッグ自動停止表示灯                             | 35      |
|                    | 144           | 後面方向指示器/         |     | サイドカーテンエアパッグ32                              | 32      |
| <u> クルーズコントロール</u> | 11,147        | 後面非常点滅表示灯電球      | 177 | サングラスホルダー                                   | 121     |
| クルーズコントロール表示灯      | 58            | 室内灯電球            | 182 | サンシェード                                      | 123     |
| クルーズメイン表示灯         | 58            | 車幅灯電球            | 176 | サンバイザー4                                     | 4       |
| 車の改造165            | 165           | 制動灯/尾灯電球177      | 177 |   |         |
| グローブボックス           | 1000          | 前面方向指示器/         |     | i   |         |
|                    | 1000          | 前面非常点滅表示灯電球175   | 175 | 7   |         |
|                    | 側             | 則面方向指示器/         |     | シートの調節                                      | 108     |
| 6                  | #             | 側面非常点滅表示灯電球      | 175 |   | 108     |
| <b>経過時間表示</b> 67   |               | ドア開閉灯電球          | 183 | ヘッドレスト                                      | 112     |
| 計器                 |               | トランク照明灯電球        | 183 | コーシャート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 111     |
| 警告灯                |               | ハイマウントストップランプ電球  | 175 | シートヒーター124                                  | 124     |
| ABS警告灯             |               |                  | 183 | シートベルト                                      | 20      |
| ACC警告灯53           |               | 番号灯電球            | 178 | E-プリテンショナー                                  | 22      |
| CMBS警告灯            |               | フォグライト電球         | 180 | シートベルトの着用22                                 | 22      |
|                    | 52            |                  | 172 | シートベルトの点検                                   | 25      |
| i                  |               | マップランプ 電球182     | 182 | シートベルト非着用警告灯                                | 21,52   |
| - :                |               | リアリーディングライト電球182 | 182 | ツートベルトプリテンショナー                              | 21      |
| VSA警告灯54           |               | ワイパーブレードラバー184   | 184 | シートベルトリマインダー                                | 21      |
| エアバッグシステム警告灯       |               |                  | 199 | ショルダーアンカーの高さ調節                              | 24      |
| シートベルト非着用警告灯52     |               | 航続可能距離表示         | 67  | 妊娠中のかたのシートベルト                               |         |
| 充電警告灯              |               | コートフック           | 121 | 着用のしかた                                      | 24      |
| ドア/トランク開閉警告灯       | <u>ソ</u> ロ 55 | コンソールボックス117     | 117 | シガレットライター120                                | 120     |
| トランスミッション警告灯       | 52            |                  |     | 時刻の設定                                       | 75      |
| 燃料残量警告灯53          |               |                  |     | 室内装備品117                                    | 117     |
|                    |               |                  |     |   | 115     |
| 油圧警告灯51,213        | ₽             |                  | 16  | シフト操作<br>                                   | 145     |
|                    |               | データの開示について       | 16  | ジャッキ199,203                                 | 199,203 |
| <b>ナん号 2</b> 20    | 220           |                  |     |   |         |

| ジャッキバンドル               | マスタードアロックスイッチ83  | ₹                  |     |
|------------------------|------------------|--------------------|-----|
| (ホイールナットレンチ) 199,203   |                  | 14                 | 186 |
| ジャッキハンドルバー 199,203     |                  | •                  | 187 |
| 車外の清掃195               | リヤデフロスタースイッチ103  | 応急用スペアタイセ201       | 201 |
| 車内の清掃194               |                  |                    | 225 |
| 車幅灯176                 |                  |                    | 186 |
| ジャンプスタート208            |                  | - 1                | 188 |
| 充電警告灯52,213            | スピードメーター62       | 冬期のタイヤ189          | 189 |
| 瞬間燃費表示67               |                  | パンク                | 200 |
| 仕様224                  |                  | タイヤチェーン189         | 189 |
| ショルダーアンカー24            | <u> </u>         | <b>→ フメーター</b>     | 62  |
| シンクロ (連動作動) モード128     | 清掃194            |                    |     |
|                        |                  | _                  |     |
|                        | セキュリティシステム89     | <b>h</b>           |     |
| <b>X</b>               | イモビライザーシステム 89   | チェーン 18            | 189 |
| 水温計                    | セキュリティアラームシステム89 | チャイルドシート           | 37  |
| スイッチ操作                 | セレクトポジション145     | 7 イーシエニン           | 48  |
| CMBS OFFスイッチ157        |                  | 乳児のチャイルドシート38      | 38  |
| VSA OFFスイッチ151         | ħ                | 幼児のチャイルドツート        | 39  |
| イルミネーションコントロール102      |                  | チャイルドプルーフ          | 84  |
| ウィンカースイッチ97            |                  | 駐停車操作160           | 160 |
| ウォッシャースイッチ100          |                  |                    |     |
| エンジンスイッチ93             |                  |                    |     |
| オーディオリモートコントロールスイッチ132 | <b>.</b>         |                    |     |
| 室内灯スイッチ115             | ≕                | 追突軽減ブレーキ (CMBS)156 | 156 |
| トランクオープンスイッチ88         | 側面非常点滅表示灯電球175   | CMBS警告灯55          | 55  |
| ハザードスイッチ表紙ウラ           |                  |                    |     |
| ヒーテッドドアミラースイッチ103      |                  |                    |     |
| 非常点滅表示灯スイッチ表紙ウラ        |                  |                    |     |
| フォグライトスイッチ99           |                  |                    |     |
| 方向指示器スイッチ97            |                  |                    |     |

|   |     |     | 告灯       |    |    |     | +-/       | <b>険性</b> |     |       |       | <b>夏</b> 示灯 | ハイマウントストップランプ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 発炎筒 | パッシング |
|---|-----|-----|----------|----|----|-----|-----------|-----------|-----|-------|-------|-------------|---------------|---------------------------------------|-----|-------|
| ₩ | 燃料  | 燃料計 | 燃料残量警告灯. |    | :  | <   | パーキングブレーキ | 排気ガスの危険性  | 汉目  | ハイビーム | 電球の交換 | ハイビーム表示灯    | ハイトウント        | ハザードスイッチ                              | 発炎筒 | パッシング |
|   | 206 | 1)  | 14       | 1) | 14 | 211 | ۸15       | 213       | 220 | 14    | 208   | 210         | 15            | 15                                    | 15  | 200   |

..... 162 .....62 53

| + | 燃料  |          | 燃料残量警告灯 |           |    | <b>\</b> | パーキングブレーキ | 排気ガスの危険性 |     | ハイビーム | 電球の交換 | ハイビーム表示灯 | ハイマウントストップランプ | ハザードスイッチ | 発炎筒   | パッシング | バッテリー | ジャンプスタート | 充電警告灯 | 容量 | バニティミラー | パワーウィンドーの開閉 | パンク           | ハンドル | "" 一种图 图 十/ 二次 " " " " |
|---|-----|----------|---------|-----------|----|----------|-----------|----------|-----|-------|-------|----------|---------------|----------|-------|-------|-------|----------|-------|----|---------|-------------|---------------|------|------------------------|
|   | 206 | 0 から I に | 14      | 1 45 0 (근 | 14 | 211      | アが開かない15  | 213      | 220 | 14    | 208   | 210 ב10  | 5             | /鳴る15    | .5?15 | 200   | 215   | J-515    | JS14  | 98 | (J55    | J52         | <b>-ド</b> 225 | 64   |                        |

| \ \ \             |      |
|-------------------|------|
| パーキングブレーキ         | 152  |
| 排気ガスの危険性          | 49   |
|                   | 119  |
| ハイビーム             | 86   |
| 電球の交換             | 172  |
| ハイビーム表示灯          | 92   |
| ハイマウントストップランプ     | 175  |
| ハザードスイッチ          | 表紙ウラ |
| 発炎筒               | 199  |
| パッシング             | 86   |
| バッテリー             |      |
| ジャンプスタート          | 208  |
| 充電警告灯             | 52   |
| 公量 (              | 224  |
| バニティミラー           | 4    |
| パワーウィンドーの開閉       | 16,8 |
| パンク               | 200  |
| ハンドル              | 104  |
| ハンドラ位置調節フバー       | 104  |
| ハンドルロック           | 93   |
| 汎用型ISOFIXチャイルドシート | 45   |

ライト点灯表示灯。

コーゲーム

ドアを開けるとブザーが鳴る

走行するとブザーが鳴る...

231

### ..... 108,112 ABS (アンチロックブレーキシステム) ブレーキ警告灯...... フロントパワーツート **レロソトツートくッボワメト...** フットブレーキ..... フロントデフロスター..... CMBS (追突軽減ブレーキ) 電子制御ブレーキアシスト パーキングブフーキ ブレーキ警告灯..... ブレーキを踏むと普がする ブレーキを踏むと振動する フューエルリッドの開けかた 電球の交換 (ソイビーム) 電球の交換 (ロービーム) 追越合図 (パッシング) ハイビーム表示灯 ブレーキフルード 1.イビーム...... ブレーキシステム プラスドライバー フロントツート 平均燃費表示 くシドルイト 146 180 215,216,217 表紙ウラ サイドエアバッグ自動停止表示灯 クルーズコントロール表示灯 … クルーズメイン表示灯...... イモビライザーシステム表示灯 セキュリティアラームシステム イソフォメーション表示灯… セレクトポジション表示灯 エコ (ECO) 表示灯...... ハイビーム表示が フォグライト点灯表示灯 ACC表示灯 フォグライト点灯表示灯 方向指示器表示灯...... 非常点滅表示灯スイッチ トューズの点検と交換 ヒューズの設置場所 アーデッドドアミリー ライト点灯表示灯。 ブースターケーブル 電球の交換: フォグライト K ユーズ

| レスト    | アクティブヘッドレスト112 | フロントシート108,112 | 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 |
|--------|----------------|----------------|---|
| ヘッドレスト | アクティ           | ノロント           | レセシー                                    |

| Hondaスマートキー |              | タイヤの点検と整備       | ボンネット囚のメンテナンス | メンテナンスに関する注意事項 | メンテナンスを安全に行うために      | ライト類の点検と整備 | ワイパーブレードラバーの点検と整備 |            | ı        | Ψ           | モード切り換えスイッチ (エアコン) |          | <u> </u> | 油工   | (加) | (ETC) 車載器 |          | IL  | ライトスイッチ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ハイビーム | ハイビーム表示灯                | フォグライト | ライト点灯表示灯   | 0-K-A                              | ライト類の点検と整備 | 後退灯電球                |   |
|-------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|------------|-------------------|------------|----------|-------------|--------------------|----------|----------|------|---|-----------|----------|---|---------|--------------------------------------|-------|-------------------------|--------|------------|------------------------------------|------------|----------------------|---|
| <b>×</b>    | 7イナスドライバー199 | 7スタードアロックスイッチ83 | 7ップランプ116     | 電球の交換182       | 7ルチインフォメーションディスプレイ66 | カスタマイズ機能68 | 経過時間表示67          | 航続可能距離表示67 | 瞬間燃費表示67 | 表示の切り換えかた66 | 平均車速表示67           | 平均燃費表示67 |          | lı İ | 757———————————————————————————————————— | 眩ミラー      | ドアミラー106 | バニティミラー 4 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 |         |                                      | ×     | <b>x</b> − <b>y</b> −62 | 水温計 62 | スピードメーター62 | <i>₽</i> ⊐ <i>×</i> − <i>9</i> −62 |            | マルチインフォメーションディスプレイ66 | トライン (人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |

..51,213

.....122

| 後面非常点減表示灯電球177     |
|--------------------|
| 室內灯電球182           |
| 車幅灯電球176           |
| 制動灯/尾灯電球177        |
| 前面方向指示器/           |
| 前面非常点滅表示灯電球175     |
| 側面方向指示器/           |
| 側面非常点滅表示灯電球175     |
| ドア開閉灯電球183         |
| トランク照明灯電球183       |
| ハイマウントストップランプ電球175 |
| バニティミラー照明灯電球183    |
| 番号灯電球178           |
| フォグライト電球180        |
| ヘッドライト電球172        |
| マップランプ電球182        |
| リアリーディングライト電球182   |
| ラジエーター212          |

..194 ...186 ...168 ...168

184

| リアリーディングライト116  | 電球の交換182   | リザーブタンク 212 | リバース連動ドアミラー107                             | <b>リムサイズ</b> 225                               | リヤカメラシステム134        | <b>リヤサンシェード</b> 123 |
|---|--|-------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 電球の交換<br>リザーブタンク 212<br>リバース連動ドアミラー 107<br>リムサイズ 225<br>リヤカメラシステム 134<br>リヤサンシェード 123 | リザーブタンク 212<br>リバース連動ドアミラー 107<br>リムサイズ 225<br>リヤカメラシステム 225 | リバース連動ドアミラー | リムサイズ 255<br>リヤカメラシステム 134<br>リヤサンシェード 123 | リヤカメラシステム       134         リヤサンシェード       123 | <b>リヤサンシェード</b> 123 |                     |

▼▼ 索引 ▼ ル~ワ

### \_

|   | 冷却水212 |        | 62        | 補給212          | 連動作動 (シンクロ) モード 128 |
|---|--------|--------|-----------|----------------|---------------------|
|   | Ü      | N      | - :       | N              | $\overline{}$       |
|   | - 8    | - 1    | - 1       | - 1            | - 8                 |
|   | - 1    | - :    | - 1       | - 1            | - 1                 |
|   | - 8    | :      | - :       | - 1            | - :                 |
|   | - 8    | :      | - :       | - :            | - 8                 |
|   | - 1    | - :    | - 1       | - 1            | - 8                 |
|   | - 8    | - :    | - 1       | - 1            | - 8                 |
|   | - 1    | :      | - :       | - :            | - 8                 |
|   |        | :      | - :       | - :            |                     |
|   | - 8    | :      | - :       | - :            | - 8                 |
|   | - 1    | - :    | - 1       | - 1            | - 8                 |
|   | - 8    | - :    | - 1       | - 1            | - 8                 |
|   | - 1    | :      |           | - :            | - 8                 |
|   | - 1    | - :    | - 1       | - 1            | - 1                 |
|   |        | - :    | - 1       | - 1            |                     |
|   | - 8    | :      | 水温計       | - :            | -7_                 |
|   | - 3    | - :    | - :       | - 1            | - 1                 |
|   | - 8    | - :    | - :       | - :            | - 1                 |
|   | - 1    | - :    | - 1       | - 1            | -111                |
|   |        | - :    | - 1       | - 1            | #                   |
|   | - 8    | :      | - :       | - :            | _                   |
|   | - 3    | - :    | - :       | - :            | $\subseteq$         |
|   | - 8    | - :    | - 1       | - 1            | ш                   |
|   | - 1    |        | - 1       | - 1            | _                   |
|   |        |        | - :       | - :            | 41                  |
|   | - 8    | - 1    |           | - :            | _                   |
|   | - 3    | - 1    | - :       | - :            | (1                  |
|   | - 1    | \ I    | - 1       | - 1            | . `                 |
|   | - 1    | オーバーヒー | - 1       | - 1            | "                   |
|   | - 1    |        | - :       | - 1            | _                   |
|   |        | =      | +         | - :            | 450                 |
|   |        | _      | Iliio     |                | 11001               |
|   | ᅩ      | - 1    | M日        | $\langle \Box$ | ДЩ                  |
|   | ₽.     | _ [    | 773       | <b>₩</b> =     | *                   |
|   | 믔      | +      | $\approx$ | 100            | 4                   |
| W | ₩.     | 1./    | 1         | -1≪-           | пшп                 |
| 4 | ٩F     |        |           |                | 188                 |
|   | 1      |        |           |                | 7                   |
|   |        |        |           |                |                     |

|   | コアアンカレッジ 45 | <b>38</b> | 174      |
|---|-------------|-----------|----------|
|   |             |           | - 1      |
|   |             |           |          |
|   |             |           |          |
|   |             |           |          |
|   |             |           |          |
|   |             |           |          |
|   |             |           |          |
|   |             |           | - 1      |
|   |             |           |          |
| , | _           |           |          |
|   | ツ           |           |          |
|   | کَ          |           | 楔        |
|   | Ł           | 4         | X        |
|   | ゾ           | Į,        | 電球の交換17  |
|   | F           | ĭ         | <b>E</b> |
|   | П           | Ė         |          |

### D

お車についてのお問い合わせ、ご相談は、まず、Honda 販売店にお気軽にご相談ください。 ∇記アドレスより最新の Honda 販売店を検索することが可能です。

Honda ホームページ <u>http://www.honda.co.jp/</u>

(Honda ホームページにある検索ボックスに『販売店』と入力してください)



いを製み、 でもお受け致します。 お問い合わせ、

全国共通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センター 本田技研工業株式会社 お客様相談センター

電話番号などが変更になることがありますのでご了承ください。 0120-112010 受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00 〒351-0188 埼玉県和光市本町8-1 フリーダイヤル 所在地、

お車に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、迅速にご対応させていただくた めに、あらかじめ、お手元にお車の車検証をご準備いただき、下記の事項をご確認のうえ、 ご相談くだみい。

容録年月日 エンジン型式、登録番号、 4 販売店名 ③ ご購入年月日 車台番号、 車種名、タイプ名、走行距離 ① 車検証記載事項:車両型式、